MODELLO"T,,

MANUALE DELL'UTENTE





MODELLO"T,

MANUALE DELL'UTENTE

Prima Edizione, Settembre 79

Le informazioni contenute nel presente manuale sono state accura tamente verificate e si puo' ritenere che siano esatte. Non e' assunta comunque nessuna responsabilita' per eventuali inesattezze.

La General Processor si riserva, nell'interesse del continuo miglioramento della sua linea di prodotti, di effettuare qualsiasi modifica senza preavviso alcuno.



Testo e disegni originali di Gianni Becattini. Copyright 1979 by General Processor, Firenze.

Finito di stampare nel settembre 1979 presso il Centro 2P - Firenze.

La GP sara' molto grata a chi volesse comunicare, per iscritto, eventuali inesattezze reperite nel presente manuale. Grazie!



Congratulationi!

Eccovi adesso proprietari di un MODELLO T, il personal computer studiato per ogni tipo di utenza.

Il T ha delle prestazioni elevatissime ed una qualita' del massimo livello, potendo vantare una costruzione professionale ed un progetto fatto senza badare a spese.

Questo primo capitolo assumera' che voi non siate degli esperti di computers ne' degli ingegneri. Sarebbe quindi inutile vantare ora le sofisticate caratteristiche tecniche del vostro T, che saranno viste nel seguito. Soffermiamoci invece su alcuni aspetti di piu' immediata evidenza:

1) MOBILE METALLICO di enorme robustezza. Garantisce un uso prolungato anche in ambienti difficili e
sopporta i peggiori maltrattamenti (almeno entro certi
limiti...).



Via Montebello 3R - Firenze Tel. (055) 21.91.43



- 2) MOBILE MONOLITICO Non richiede complessa installazione. Come togliete dalla scatola il vostro MODELLO T cosi' lo potete usare.
- 3) MOBILE ERGONOMICAMENTE STUDIATO Ogni
 dettaglio del contenitore del modello T e' stato studiato. Anche la verniciatura e' curatissima:
 lo sfondo del monitor e' nero ed il piano della tastiera,
 dove nessun colore potrebbe resistere a lungo, e' realizzato in acciaio inossidabile.
- 4) MONITOR PROFESSIONALE INCORPORATO assai migliore del miglior televisore casalingo perche' dotato di speciale cinescopio "a collo grosso" che assicura una nitidezza ed una luminosita' davvero straordinarie che si traducono, unitamente all'impiego del fosforo a luminescenza verde o gi alla (opzionali) in un minor affaticamento della vista di chi lavora.
- ▶ 5) TASTIERA PROFESSIONALE Con la pratica vi renderete conto che non tutte le tastiere sono uguali. Nel MODELLO T non siamo andati per il sottile ed abbiamo scelto la migliore: una tastiera senza contatti elettrici (funziona ad effetto capacita') con tasti a scritte incorporate nella plastica che non si consumano mai e con sezione algebrica separata. Volete sapere quanto essa sia utile? Provate a battere 20 numeri prima sulla macchina da scrivere e poi sulla calcolatrice: la tastiera



algebrica consente risparmi di tempo fino al 70%.

Altre caratteristiche tecniche verranno illustrate via via che si rendera' opportuno.

COME COMINCIARE AD USARE IL MODELLO T?

Una volta posto sul tavolo, il MODELLO T puo' cominciare subito a funzionare, attaccando la spina in qualunque presa a 220 V. Se il vostro e' un sistema a cassette dovrete anche attaccare il registratore tramite l'apposito cavetto che e' reversibile, cioe' che puo' essere attaccato per ambo i versi.

L'alimentazione del registratore puo' essere prelevata dalla presa che sta sul pannello posteriore del MODELLO T e che e' asservita all'interruttore generale di quest'ultimo Sul pannello posteriore del MODELLO T ci sono 4 prese: senza entrare per ora in dettagli potete attaccare il cavetto in una qualunque delle due prese basse.

La figura dovrebbe chiarire ogni dubbio.

cavo alimentazione registratore (220V) Cavo segnale MODELLO T

Via Montebello 3R - Firenze Tel. (055) 21.91.43



Agendo sull'interruttore generale, che si trova sul pannello di fondo, si da' alimentazione al MODELLO T. Dopo circa un minuto compare sullo schermo una pagina "arruffata", essendo casuali i contenuti della memoria video al momento della accensione.

Sulla tastiera si batte ora il tasto BREAK e quindi un tasto qualunque. Lo schermo viene "ripulito" e sulla parte alta dello stesso compare la scritta:

GENERAL PROCESSOR

Your highest ram loc. (hex) is: xxxx

dove xxxx sta per:

Il punto interrogativo indica che la macchina e' in attesa dei vostri ordini.

Come gia' detto stiamo assumendo che la vostra preparazione sui computers sia ancora limitata. Vi trovereste quindi in un serio imbarazzo per sfruttare il MODELLO T se la macchina non avesse la possibilita' di venirvi incontro, grazie ad esempio al BASIC.



IL BASIC

Il linguaggio che la macchina e' di per se stessa in grado di parlare e' molto "rudimentale". Per farle fare un lavoretto anche molto semplice e' necessario impartirle centinaia e centinaia di istruzioni elementari, ciascuna delle quali ha un effetto minimo ma necessario.

Il nostro desiderio sarebbe invece quello di disporre di una macchina assai "comunicativa" che sia in grado di comprendere istruzioni in linguaggio quasi umano.

Il problema e' quindi un problema di traduzione dal linguaggio quasi umano al linguaggio interno della macchina.

Dovendo calcolare l'area di un rettangolo di dimensioni assegnate mi piacerebbe dire alla macchina:

FAMMI VEDERE QUANTO FA $3,25 \times 6,57$ (1)

e veder comparire sul video il risultato. La cosa e' possibile a patto di avere un programma che converta la scritta umana (1) in tutte quelle migliaia di istruzioni che conducano la macchina alla emissione del risultato.



Via Montebello 3R - Firenze Tel. (055) 21,91,43



Il traduttore puo' essere assimilato al tritacarne: dentro l'imbuto ci mettiamo le istruzioni umane e da sotto esse escono spezzettate in tante istruzioncine-macchina.

Poiche' gli americani sono stati in genere piu' vispi di noi in passato nel campo della elaborazione dati e' invalsa l'abitudine di usare nei linguaggi di programmazione delle parole inglesi.

Queste parole sono diverse da linguaggio a linguaggio e devono rispettare, come nel linguaggio umano, certe regole grammaticali e sintattiche oltre ad essere composte con logico costrutto:

HO ANDATO ERRORE DI STOMPA

non rispettano la grammatica

CANE HAIL LAGLI

non rispetta la sintassi

IL LIBRO LEGGE MARCO non rispetta la logica

Nel BASIC, uno dei linguaggi di programmazione piu' diffusi, la frase "FAMMI VEDERE QUANTO FA" viene contratta nella piu' breve "PRINT" ossia in italiano "stampa", anche se poi il risultato comparira' su un terminale video come nel nostro caso. Appositi comandi ci permetteranno di indirizzare i risultati ad una unita' stampante. La frase (1) diviene quindi:

PRINT 3.25 x 6.57



Si noti che:

- La virgola e' stata sostituita dal punto decimale, secondo l'uso anglosassone.
- 2) Il segno di moltiplicazione e' stato sostituito dallo asterisco, per evitare confusioni con la x.

Vedremo adesso come provare subito qualche semplice programmino sul MODELLO T.

"CARICARE" IL BASIC

Il BASIC e' un programma traduttore (o piu' corretamente "interprete") che converte i programmi scritti in un linguaggio che si chiama per analogia anche esso BASIC nel linguaggio proprio della macchina. Questo programma traduttore per poter funzionare deve essere caricato nella memoria del MODELLO T.

Altri costruttori di calcolatori, in particolare se questi non dispongono di unita' a disco, preferiscono rendere permanentemente residente su una memoria inalterabile l'interprete BASIC.

Quando si disponga di periferiche veloci come il disco o abbastanza veloci come l'interfaccia per cassette ACI si preferisce invece provvedere a caricare

il traduttore del linguaggio che interessa una volta per tutte all'inizio del lavoro: una piccolissima fatica ampiamente ricompensata dai grossi vantaggi che derivano da questo tipo di organizzazione della macchina.



Uno dei piu' grossi di essi e' la possibilita' di cambiare continuamente il volto del proprio elaboratore in conseguenza dei problemi da risolvere; infatti e' estremamente utile poter combiare linguaggio con facilita', ciascuno presentando pregi e difetti caratteristici che ben ne individuano lo spettro applicativo. E' poi particolarmente interessante per l'hobbista allargare continuamente i propri orizzonti anziche' fossilizzarsi su un linguaggio specifico.

Per quanto il MODELLO T possa essere corredato con vari interpreti e traduttori, ci riferiremo nelle seguenti note in particolare all'Extended BASIC essendo le considerazioni che faremo molto generali.

COME OPERARE IN PRATICA PER CARICARE L'EXT. BASIC

Per caricare il BASIC bisogna:

- a) Nei sistemi A CASSETTE -
 - 1) Mettere la cassetta con l'E-BASIC nel registratore controllando se il nastro e' riavvolto.
 - Premere sulla tastiera (se non lo si e' gia' fatto)
 BREAK/tasto qualunque.
 - 3) Battere i caratteri BC (maiuscoli)
 - 4) Avviare il registratore in riproduzione (tasto PLAY)
- b) Nei sistemi A DISCO



- 1) Battere BREAK/tasto qualunque
- 2) Inserire il dischetto con l'E-BASIC nella fessura del drive N $^{\circ}$ 1 (quello di sinistra).
- 3) Battere i caratteri BD (maiuscoli)

Alla fine del caricamento comparira' sul video la scritta

MEMORY SIZE?

cui si dovra' rispondere come spiegato sotto.

IL DIALOGO INIZIALE

Con la domanda "MEMORY SIZE?" il BASIC vuole essere informato circa l'ammontare di memoria che intendiamo lasciare a sua disposizione. Chiaramente questo non potra' essere maggiore di quella che abbiamo.

Il limite e' dato da:

in sistemi da 16K - 16128
" " 32K - 32512
" 48K - 48896

In un sistema da 32K si rispondera' quindi 32512 e poi si premera' il tasto RETURN. Osserviamo che il BASIC ignorera' tutto cio' che gli diciamo fino alla pressione del tasto RETURN.

Il BASIC pone poi un'altra domanda: "WANT SIN-COS-TAN-ATN?", "Vuoi sin-cos- tangente- arcotangente?".

Se le vogliamo dobbiamo rispondere Y, viceversa N.



Chiaramente se diciamo di no quelle funzioni verranno cancellate dalla memoria ed avremo piu' spazio per i nostri programmi.

Dopo quest'ultima risposta comparira' sullo schermo la scritta:

YOU HAVE SUCCESFULLY LOADED
THE CHILD Z EXTENDED BASIC VERS. 6.0

XXXX BYTES FREE

(xxxx sta per l'ammontare di memoria rimasta libera per i nostri usi). A questo punto si puo' cominciare!

NOTA: Eventuali caratteri sbagliati battuti prima del
====== RETURN possono essere corretti con il tasto DEL.

Ad ogni pressione del tasto DEL viene rivisualizzato
il carattere precedente che risulta cancellato. Premendo
cioe' tre volte il DEL si "risale all'indietro" sulla parola
battuta cancellando via via. Alla prima ed all'ultima
pressione del tasto DEL vengono stampate delle barre
al contrario. Es.

ERRORE DI STOMPA\APMO\AMPA

II° ecc. ultima pressione DEL

I° pressione DEL

I PROGRAMMI

Ricordate la nostra



PRINT 3.25 * 6.57

? Essa e' una frase BASIC e possiamo eseguirla in modo diretto ossia vedendone subito il risultato. Provatela.
PRINT puo' essere scritto maiuscolo o minuscolo indifferentemente. Alla fine battere il tasto RETURN, come sempre, e comparira' subito il risultato.

Con una sola frase a disposizione le capacita' del BASIC sarebbero davvero limitate. Ecco pertanto che, mettendo insieme piu' frasi possiamo costruire una sequenza di istruzioni anche piu' complicata. Questa sequenza si chiama programma.

Come mettere in sequenza le frasi? Niente di piu' semplice, basta farle precedere da un numero d'ordine. Il BASIC, osservando che le frasi sono numerate, anziche' eseguirle subito in modo diretto, le mettera' in mem oria per un uso successivo.

Un semplice programmino esemplificativo:

- 10 INPUT "Quanti anni hai"; A
- PRINT "Tu hai"; Ax12; " mesi"

Per eseguire un programma si usa il comando RUN.

Si noti che abbiamo numerato le linee di 10 in 10: sara' piu' facile inserirne eventualmente una in mezzo (anche se esistono nell'E-BASIC mezzi assai piu perfezionati!)



Per cancellare una linea basta scriverne il suo numero subito seguito dal tasto RETURN.

Per rivedere la lista del programma che abbiamo fatto si fa uso del comando LIST.

COME ANDARE AVANTI

Questo non e' il manuale del BASIC e siamo quindi costre<u>t</u> ti a fermarci qui, non mancando d'altronde ottimi testi cui si fa riferimento nella bibliografia.

Il capitolo segu**e**nte riporta comunque un assortimento di programmetti che saranno preziosi per passare la prima vostra serata con il MODELLO T.



CAPITOLO II°

Piccola raccolta di programmini esemplificativi in BASIC

CALCOLO DEI MESI TRASCORSI DALLA NASCITA

- 1
- 10 REM CALCOLO DEI MÉSI TRASCORSI DALLA TUA NASCITA
- 20 REM
- 30 PRINT
- 40 INPUT "QUENTI ANNI HAI". AN
- 50 PRINT "IN HAI "JAN*12)" MESI"
- 60 END

CALCOLO DELLA SUPERFICIE DI UN RETTANGOLO. 2

- JA SOM CALCOLO DELLA CUPERFICE DI UN RETTANGOLO
- . J REH
- DO PRINT
- 40 THEUT "LEGIT COMOTORATS IN
- 56 INPUT "LATO MINORE HIZ
- SH PRIM
- 70 FRINT "LA SUPERFICE DEL THO RESTANGOLO E "LLIMIS
- 超 基准证据



5,88 EMD

CALCOLO DELL'AREA DI UN TRIANGOLO 10 REM CALCOLO DELL'AREA DI UN TRIANGOLO 26 REM 30 PRINT 40 INPUT "BASE"; BA 50 INPUT "ALTEZZA"; AL 60 PRINT 70 PRINT "AREA DEL TRIANGOLO"/BA*AL/2 88 END ESERCITAZIONE DI SOMMA MNEMONICA 10 REM PROGRAMMA DI PROVA 20 REM PER INTERROMPERLO PREMERE CONT/C BU PRINT 40 PRINT "ESTROITAZIONE OF SOMMA MNEMONICA" 50 FRINT 60 H=INT(100*RND(1)) B=INT(100*RND(1)) 70 PRINT "QUALE E1 LA SOMMA DI ";A: " E ";A: "?" 80 INPUT RI 90 IF RI=A+B THEN PRINT "BRAYO" KLSE PRINT "SOMARO":GOTO 70 100 6010 50 118 FND GENERAZIONE DI LINEE DI LUNGHEZZA ASSEGNATA 10 PEM PROGRAMMA DI PROVA 20 REM BO PRINT 40 INPUT "VUOL UNA BELLA RIGA" /RI\$ SA IF RI\$="S)" OR RI\$="SI" THEN INPUT "LUNGA OUHNTO"; LU ELSE PRINT"NON () CREDO!" GOTO 30 50 FOR J=1 10 it. TO PERMITTENERS (STO) SO MENT I 98 PRINT

Via Montebello 3R - Firenze Tel. (055) 21.91.43



RICONOSCIMENTO NUMERI PARI O DISPARI

6

10 RCM RICONOSCIMENTO NUMERI PARI O DISPAPI

SH FEW

30 PRINT

40 INPUT "NUMERO"; N

50 IF N-2*INT(N/2)=0 THEN FRINT "E' PARI" ELSE PRINT"E' DISPARI"

60 REM PER INTERROMPERE PREMERE CONT/C

20 GOTO 30

SA END

10 PRINT

200 END

SOLUZIONI EQUAZIONE II° GRADO

7

30 PRINT"CALCOLO DELLE RADICI REALI O IMMAGINARIE" 40 PRINT"DI UNA EQUAZIONE DI SECONDO GRADO" 70 INPUT"COEFF. A, B E C"; A, B, C 80 PRINT 95 D=B^2-4*A*C 100 IF DK0 THEN GOTO 130 110 PRINT"I RADICE =";(-B-SQR(D))/(2*A);" II RADICE =";(-B+SQR(D))/(2*A) 120 GOTO 60 130 R=SQR(-D) 140 P=~B/(2*A) 150 PRINT"RADICI IMMAGINARIE" ~I"/R 160 PRINTP; " 170 PRINTP; " I"; R 180 GOTO 60 190 STOP

GIUOCO DEL LANCIO NEL BARATTOLO

8

```
10 PRINT
30 PRINT"GIOCO DEL LANCIO NEL BARATTOLO"
40 PRINT"2222222222222222222222222222222
50 INPUT"VUOI GIOCARE (SI=CR)";V
60 DIM S$(54)
70 S$(1)="L"
80 T1=0
90 PRINT"L*"
100 FOR Y=1 TO 13
110 IF T1=0 THEM GOTO 160
120 X=V*(SQR(2*Y/9.8))
130 IF X4.5 THEN X=1
140 PRINT"L"; TAB(X-. 5)"*"
150 GOTO 170
160 PRINT"L"
170 NEXT Y
180 IF T1 <> 0 THEN GOTO 260
190 T=INT(RND(1)*50)
200 GOSUB 380
210 GOSUB 470
220 GOSUB 430
230 INPUT"VELOCITA("; V
240 T1=T1+1
250 GOTO 90
260 Y=14
270 X=INT(V*(SQR(2*Y/9, 8))+, 5)
280 IF X<2 THEN X=2
290 5$(X)="*"
300 GOSUB 470
310 GOSUB 430
320 IF XOT AND XC(T+2) GOTO 350
330 S$(X)=" "
340 GOTO 230
350 PRINT"N. LANCI="; T1
360 INPUT"VUOI GIOCARE ANCORA (SI=CR)";V
370 GOTO 70
380 FOR I=2 TO 54
390 S$(I)="-"
400 NEXT I
410 S$(T+1)=" "
420 RETURN
430 FOR I=1 TO 54
440 PRINT S$(I);
450 NEXT I
460 RETURN
470 S$(T)="["
480 S$(T+2)="]"
490 RETURN
```



GIUOCO DEL LANCIO IN COMPOSIZIONE

9

```
10 PRINT
20 PRINT"***************************
30 PRINT"* GIOCO DEL LANCIO IN COMPOSIZIONE *"
40 PRINT"***********************
50 PRINT
60 T≃1
70 M=5
80 INPUT"VELOCITA(="; V
90 T=T+1
100 PRINT"L*"
110 FOR Y=1 TO 13
120 X=V*(SQR(2*Y/9,8))
130 PRINT"L"; TAB(X+. 5)"*"
140 NEXT Y
150 PRINT"L";
160 FOR Y=1 TO M
170 PRINT"A";
180 NEXT Y
190 Y=14
200 X=V*(SQR(2*Y/9,8))
210 IF X>(M+2) THEN GOTO 80
220 IF XKM THEN GOTO 80
230 PRINT TAB(X+.5)"*"
240 M=M+1
250 IF M>40 THÊN 270
260 GOTO 80
270 PRINT"AVETE EFFETTUATO"; T; "LANCI"
280 STOP
290 END
```

RADICI REALI DI UNA EQUAZIONE

10

```
10 PRINT
20 PRINT "*** PROGRAMMA PER IL CALCOLO DELLE ***"
30 PRINT "*** RADICI REALI DI UNA EQUAZIONE | ***"
40 PRINT
50 PRINT "= LA FUNZIONE E'DEFINITA AL PASSO
                                                = "
60 PRINT
70 DEF FNG(Z)=Z12-4
80 INPUT "VALORE APPROS, DELLA RADICE "; X
90 D≃X/10
100 D1=(FNG(X+D)-FNG(X-D))/(2*D)
110 D2=(FNG(X+D)+FNG(X+D)-2*FNG(X))/(D^2)
120 IF D102 < ABS(D2*FNG(X)) THEN PRINT "METODO NON APPLICABILE"
130 X1=X-FNG(X)*2*D/(FNG(X+D)-FNG(X-D))
140 IF ABS(X1-X)<1E-05 THEN 170
150 X=X1
160 GOTO 130
170 PRINT "*** UNA RADICE VALE "; X1, "***"
180 PRINT
190 GOTO 80
200 STOP
210 END
```

Via Montebello 3R - Firenze Tel. (055) 21.91.43



CALENDARIO

11

```
10 PRINT
20 PRINT"**********************
30 PRINT"PROGRAMMA CHE DETERMINA IL NOME "
40 PRINT"DI UN GIORNO PASSATO O FUTURO !"
50 PRINT"**********************
60 DIM A$(7)
70 DATA DOMENICA, LUNEDIA, MARTEDIA, MERCOLEDIA
80 DATA GIOVEDIA, VENERDIA, SABATO
90 FOR I=1 TO 7
100 READ A$(I)
110 NEXT I
120 DEFDBL D
130 DEFDBL G
140 DEFDBL M
150 DEFDBL A
160 PRINT
170 INPUT"DATA GGMMAAAA"; D
180 A=((D/10000)-INT(D/10000))*10000
190 G=INT(D/1E+06)
200 M=INT((D-G*1E+06)/10000)
210 IF M >= 3 THEN M=M+1:GOTO 230
220 A=A-1; M=M+13
230 A=INT(A*365, 25)
240 M=INT(M*30.6)
250 G=(G+M+A-621049!)/7
260 G=G-INT(G)
270 G=INT(G*7)+1
280 PRINT"IL NOME DEL GIORNO E'"; A$(G)
290 GOTO 160
300 STOP
310 END
```



GIOCO DEL MASTER MIND (per gentile conc. dei sigg. Semeria) 12

```
10 REM PROGRAMMATTORE - LORENZO SEMERIA - SAN REMO
20 PRINT"
                        * * * MASTER MIND * * *"
30 PRINT
40 LET A=INT(10*RND(1))
50 IF A=10 GOTO 40
60 LET B=INT(10*RND(1))
70 IF(B=10)OR(B=A) THEN 60
80 LET C=INT(10*RND(1))
90 IF (C=10)OR(C=A)OR(C=B) THEN 80
100 LET D=INT(10*RND(1))
110 IF(D=10)OR(D=A)OR(D=B)OR(D=C) THEN 100
120 0=1
130 FOR J=1 TO 7
140 INPUT"CHE NUMERO PROVI", E, F, G, H
150 N=0
160 M=0
170 I=0
180 L=0
190 P≂0
200 IF AKDE GOTO 230
210 LET N=N+1
220 GOTO 240
230 IF(A=F)OR(A=G)OR(A=H) THEN M=1
240 IF BCDF GOTO 270
250 LET N=N+1
260 GOTO 280
270 \text{ IF}(B=E)\text{OR}(B=G)\text{OR}(B=H) \text{ THEN } I=1
280 IF C<>G GOTO 310
290 LET N=N+1
300 GOTO 320
310 IF(C=E)OR(C=F)OR(C=H) THEN L=1
320 IF D<>H GOTO 350
330 LET N=N+1
340 GOTO 360
350 IF(D=E)OR(D=F)OR(D=G) THEN P=1
360 IF N=4 GOTO 450
370 LET R=I+L+M+P
380 PRINT R: "STRIKE", No "FULL"
390 Q=Q+1
400 NEXT J
410 PRINT
420 PRINT"SVEGLIATI ''!'!!!"
430 PRINT
440 GOTO 130
450 PRINT
460 PRINT"BRAVO. !!! IL NUMERO E@PROPRIO
                                             - "J A: B: C: D
470 PRINT"HAI INDOVINATO IN"; 0; "TENTATIVI
480 PRINT
490 INPUT"YUOI PIPETERE IL GIOCO"; T$
500 IF T#="SI" THEN 20
510 END
```



PERIMETRO ED AREA POLIGONI

13

```
10 PRINT
20 PRINT"PROG. PER IL CALCOLO DEL PERIMETRO E DELLA"
30 PRINT"AREA DI UN POLIGONO CON UN NUM DI LATIC= 7"
40 PRINT
50 INPUT"NUMERO DEI LATI DEL POL. ="; N
60 INPUT"LUNGHEZZA DI OGNI LATO =";L
120 IF N=INT(N) THEN 150
130 PRINT N, "NON INTERO"
140 GOTO 50
150 IF N >= 3 THEN 180
160 PRINT"NUMERO LATI < 3"
170 GOTO 50
180 IF N C= 7 THEN 210
190 PRINT"NUMERO LATI > 7"
200 GOTO 50
210 M=N-2
220 ON M GOTO 230, 250, 270, 290, 310
230 F=, 288
240 GOTO 320
250 F=. 5
260 GOTO 320
270 F=. 688
280 GOTO 320
290 F=. 866
300 GOTO 320
310 F=1.038
320 P=L*N
338 H=L*F
340 A=P*H/2
350 PRINT"PERIMETRO =";P;"
                        AREA =">A
355 GOTO 50
360 STOP
370 END
```



360 I=I+1

370 C\$(I)="UNMILIONE"

SCRITTURA ALFABETICA DI NUMERI

14

2 PRINT"PROGRAMMA PER LA SCRITTURA ALFABETICA DEI 3 PRINT"NUMERI MINORI O UGUALI AD: 1, 073, 741, 823 5 PRINT 8 DEFDBL N 10 DIM A\$(35),A(35),C\$(20),C(20) 20 FOR I=1 TO 35 30 READ A\$(I),A(I) 40 NEXT I 50 DATA UNO, 3, DUE, 3, TRE, 3, QUATTRO, 7, CINQUE, 6 51 DATA SEL, 3, SETTE, 5, OTTO, 4, NOVE, 4, DIECI, 5 52 DATA UNDICE, 6, DODICE, 6, TREDICE, 7, QUATTORDICE, 11 53 DATA QUINDICI, 8, SEDICI, 6, DICIASSETTE, 11 54 DATA DICIOTTO, 8, DICIANNOVE, 10, VENTI, 5, TRENTA, 6 55 DATA QUARANTA, 8, CINQUANTA, 9, SESSANTA, 8 56 DATA SETTANTA, 8, OTTANTA, 7, NOVANTA, 7 57 DATA VENT, 4, TRENT, 5, QUARANT, 7, CINQUANT, 8 58 DATA SESSANT, 7, SETTANT, 7, OTTANT, 6, NOVANT, 6 100 INPUT"NUMERO DA SCRIVERE"; N 101 IF N <= 1073741823# THEN 105 102 PRINT"** IL NUMERO INTRODOTTO E'TROPPO GRANDE **" 104 GOTO 100 105 I=0 110 IF N 🗘 0 THEN 160 120 I=I+1 130 C\$(I)="ZERO" 140 C(I)=4 150 GOTO 590 160 A=INT(N/1E+09) 170 N1=N-8*1E+09 180 B=INT(N1/1E+06) 190 N2=N1-B*1E+06 200 C=INT(N2/1000!) 210 D=N2-C*1000 230 IF H=0 THEN 340 240 IF ACC1 THEN 290 250 I=I+1 260 C\$(I)="UNMILIARDO" 270 C(I)=10 280 GOTO 340 290 H=R 300 GOSUB 700 310 I=I+1 320 C\$(I)="MILIARDI" 330 C(I)=8 340 IF B=0 THEN 450 350 IF BO1 THEN 400



```
380 C(I)=9
390 GOTO 450
400 H=B
410 GOSUB 700
420 I = I + 1
430 C$(I)="MILIONI"
448 C(I)=7
450 IF C=0 THEN 560
460 IF C <> 1 THEN 510
470 I=I+1
480 C$(I)="MILLE"
490 C(I)=5
500 GOTO 560
510 H=C
520 GOSUB 700
530 I=I+1
540 C$(I)="MILA"
550 C(I)=4
560 IF D=0 THEN 590
570 H=D
580 GOSUB 700
590 K=0
600 FOR J=1 TO I
610 K=K+C(J)
620 IF K <= 53 THEN 650
630 PRINT "~"
640 K=C(J)
650 PRINT C$(J);
660 NEXT J
670 PRINT: PRINT
680 GOTO 100
700 H1=INT(H/100)
710 IF H1=0 THEN 790
720 IF H1=1 THEN 760
730 I=I+1
740 C$(I)=A$(H1)
750 C(I)=A(H1)
760 I=I+1
770 C$(I)="CENTO"
780 C(I)=5
790 H2=H-H1*100
800 IF H2>20 THEN 840
810 I=I+1
820 C$(I)=A$(H2)
825 C(I)=A(H2)
838 GOTO 998
840 H3=INT(H2/10)
850 H4=H2-H3*10
860 IF H4 = 1 THEN 920
870 IF H4 = 8 THEN 920
880 I=I+1
890 C$(I)=A$(H3+18)
```



```
908 C(I)=A(H3+18)

918 GOTO 958

920 I=I+1

938 C$(I)=A$(H3+26)

940 C(I)=A(H3+26)

950 IF H4 = 0 THEN 998

968 I=I+1

970 C$(I)=A$(H4)

980 C(I)=A(H4)

990 RETURN
```



CAPITOLO III°

Qualche notizia alla rinfusa

Molto spesso la documentazione di cui dispone un microcomputer, anche il migliore, puo' essere molto ben fatta, ottimamente distribuita nelle sue varie parti, ma puo' capitare che l'utente si trovi nella necessita' di ottenere qualche informazione "spicciola" e di non sapere dove andarla a cercare. Ecco pertanto alcune "domande e risposte" riportate in ordine del tutto casuale. Potete leggervi per ora solo i titoli e soffermarvi sugli argomenti di vostro interesse ma annotando mentalmente per gli altri dove trovare la risposta il giorno in cui vi si ponesse il quesito.

Come e' distribuita la memoria del MODELLO T?

Per il MODELLO T sono previste tre configurazioni di memoria RAM (quella cioe' in lettura/scrittura): 16, 32 o 48K bytes, mentre la epROM (memoria in



sola lettura), puo' essere di 2,3 o 4K. La mappa della memoria e' la seguente:

locazione	<u>area</u>			
ρρρρ	Prima locazione	del primo	blocco d	i 16K
3 F F F	Ultima "	tt tr	tf f	1 11
ξ ρρρ	Prima locazione	del secon	do blocco	di 16K
7FFF	Ultima "	tt	II f	t I1
8000	Prima locazione	del terzo	blocco di	i 16K
BFFF	Ultima "	II II	, B 1	1 11
	co e' standard, gl	ia ltri du	e sono op	zionali)
Cøøø C3FF	Prima locazione	dell'area	video	
C3FF	Ultima locazione	dell'area	video	
(C4pp)	Prima locazione	dell'area	video (1)	
(C7FF)	Ultima locazione	dell'area	video(1)	
(C8pp)	Prima locazione	dell'area	video (1))
(CBFF)	Ultima locazione	dell'area	video(1)	
(CCPP)	Prima locazione	dell'area	video (1)	
(CFFF)	Ultima locazione	dell'area	video(1)	
(1) Immagini "	fantasma" dell'ar	ea video (che e' pre	efe-

(1) Immagini "fantasma" dell'area video che e' preferibile non utilizzare essendo riservate a future espansioni.

ΕØØØ		Prima locazione del monitor T-MON
E7FF	$\mathbf{\Xi}$	Ultima locazione del monitor T-MON
E800 C	_	Prima locazione del driver disco
EBFF .		Ultima locazione del driver disco
ECΦΦ	נו	Prima locazione del driver accessori
EFFF		Ultima locazione del driver accessori



NOTA - Le locazioni non comprese nella lista soprastante
==== sono da considerarsi riservate a future espansioni.

L'area di servizio del sistema e lo stack risiedono negli ultimi 256 bytes del piu' alto blocco di 16K installato.

Come duplicare i nastri contenenti software di sistema?

Basta fare uso del comando Save del T-MON come spiegato nel V° capitolo assegnando opportuni estremi che comprendano tutto cio¹ che si vuole copiare. Vediamo ad esempio come copiare l'Extended BASIC:

- Caricare il nastro con il comando Load che alla fine del caricamento torna al T-MON.
- Avviare il registratore in posizione RECORD (registrazione) con il nuovo nastro da registrare.

Si osservi che e' possibile registrare anche versioni gia' inizializzate di BASIC (nelle quali si e' gia' risposto al dialogo iniziale) anche se queste contengono dei programmi BASIC nel loro interno. Cio' rendera' piu' spedita l'operazione di caricamento successivo. Infatti bastera' fare uso del comando BC per avere gia' operativo il BASIC con il programma BASIC che interessa subito pronto all'uso.



Come si duplicano i dischetti?

La risposta a tutti i quesití sui dischi e' nel manuale del floppy disk controller.

Puo' essere ceduto ad altri il software GP?

No, assolutamente. A parte eventuali grane di carattere legale per la violazione del copyright e' garantita la perdita della garanzia, qualora in vigore, e del diritto alla assistenza tecnica. Anche quando vendete il sistema dovete chiedere, per il software, l'autorizzazione scritta della GP.

Come fare per rientrare in BASIC o in altri linguaggi dopo essere passati sotto il controllo del T-MON?

Basta eseguire il comando $G\emptyset$. Se in questo modo non si ottiene il rientro desiderato e' segno che l'interprete si e' per qualche motivo danneggiato e che bisogna ricaricarlo. Prima di passare a tanto e' opportuno pero' controllare che l'arresto non sia dovuto alla disabilitazione della stampante (vedi relativi manuali).

Dove trovare indicazioni sulla ubicazione di notizie di particolare interesse per l'utente?

Il capitolo seguente reca una estesa bibliografia.

Quali inconvenienti puo' portare l'omissione della frase END in un programma scritto in Extended BASIC?



Normalmente nessuno. Solo quando si ricarica tale programma con il comando BASIC CLOAD si notera' che esso puo' risultare completamente alterato. Opzionalmente i programmi BASIC possono terminare con la frase RETURN.

Di quali accessori e' consigliabile dotare il MODELLO T?

L'impiego di accessori diversi e' molto subordinato alle necessita' dell'utente. Suggeriamo comunque:

- L'estensione della memoria RAM. Le espansioni di memoria del MODELLO T sono tra le piu' economiche a livello mondiale ed allargano enormemente le possibilita' di scrivere programmi.
- 2) Una unita' stampante, utilissima per ottenere elaborati su carta e le liste dei programmi. Nella gamma della GP sono reperibili stampanti di vario tipo e vario livello di costo.

L'ufficio vendite della GP sara' lieto, al pari dei concessionari, di mettersi a vostra disposizione per ogni chiarimento.

Cosa fare se qualcosa non funziona come dovrebbe?

Se qualcosa non funziona come dovrebbe ci sono due possibilita': la prima e' che il difetto sia puramente



apparente, la seconda e' che il difetto ci sia veramente. Se siamo nel primo caso e' bene cercare di provare tutte le soluzioni prima di chiedere aiuto ad altri: ma come fare per assicurarsi se siamo nel primo o nel secondo caso? La cosa migliore e' quella di cercare in ogni circostanza di ridursi ad un caso elementare, ad esempio: il microcomputer non esegue una certa istruzione, su una colonna del monitor compare sempre la stessa lettera ecc. Evitare invece di trovarsi di fronte a problemi che potrebbero coinvolgere un grande numero di elementi. Non e' buona norma ad esempio scrivere un programma di un centinaio di bytes e sostenere quindi che il programma deve essere fatto bene perche' bla bla bla ma il computer .. non funziona. E' ovvio che in tale caso le probabilita' che il programmatore abbia commesso una svista sono davvero troppo elevate: nella quasi totaliat' dei casi si scopre sempre l'esistenza di un errore di programmazione, come un JMP al posto di un CALL ecc. ed alla fine uno si trova a dover pagare per un intervento di assistenza non giustificato.

Il secondo caso e' piu' facilmente risolvibile: per prima cosa si telefona alla ditta venditrice chiedendo spiegazioni che in certi casi potrebbero risultare illuminanti (No, guardi, e' normale che lanciando l'apparecchio dal terzo piano si ammacchi il contenitore...). In casi difficili il venditore potra' richiedervi di ritornargli l'apparecchio o di rispedirlo alla GP.



Il vostro MODELLO T comunque, se trattato con un minimo di cura, non vi dara' alcun fastidio e sara'sempre pronto a servirvi fedelmente.

Tenete presente che nel MODELLO T la GP ha riunito le esperienze di vari anni di studi e che ogni componente e' stato scelto in base a rigorosissimi criteri ai fini di un uso duraturo ed affidabile.

E' possibile stipulare contratti di assistenza?

Certamente. Contattate allo scopo il vostro rivenditore.

Puo' il programmatore accedere alle routines del sistema?

Certo. Il capitolo V° descrive accuratamente ogni singolo programma.

Cosa succede se la cassetta originale del BASIC va distrutta?

Chi ha gia' acquistato regolarmente del software, sia su cassetta che su disco, viene registato come possessore e non e' tenuto altro che al pagamento delle spese di copiatura.

Quali sono gli accessori che non possono essere acquistati separatamente ma che devono essere ordinati assieme al sistema base?

Sono i seguenti:



- Opzione cinescopio verde o giallo
- Opzione amplificatore audio incorporato

La scelta di queste opzioni puo' essere effettuata solo al momento della ordinazione del MODELLO T.



CAPITOLO IV°

Alcune indicazioni bibliografiche

Le informazioni piu' importanti sul MODELLO T sono reperibili in maggior parte in questo manuale. Altre informazioni sono reperibili su:

Per il mini-BASIC - Manuale dell'utente art. 6103

Per l'Extended BASIC - Manuale dell'utente art. 6102

Per il BASEX - Manuale generale (in inglese) art. 6105

Per il linguaggio macchina/assembler - Manuale tecnico
19162 art. 6021

Per il disco e software relativo - Manuale 6104

Al di fuori della biblioteca GP consigliamo poi:

Per il linguaggio macchina/assembler:

Zilog/Mostek - "Z-80 assembly language programming manual"



ed in genere tutta la famiglia dei manuali tecnici sui vari circuiti integrati 3881 (PIO) e 8251 (USART).

Come libri didattici sul linguaggio macchina suggeriamo dei testi relativi al microprocessore 8080 il cui set di istruzioni e' un sottoinsieme di quello del MODELLO T. Sono:

I "Bugbook" (diversi volumi) distribuiti in italia dalle edizioni Jackson, le stesse che stampano la rivista Bit cui si fa riferimento sotto.

Lo "Scelby Byte Primer" edito da BITS, inc., 70 Main Street, Peterborought NH 03458, USA.

Sul BASIC:

Ad esclusione di

E. Spoletini - "Il BASIC, Teoria ed esercizi" - Franco Angeli Editrice

non ci risultano essere troppi libri di buon livello in italiano. In inglese ce ne sono viceversa un numero elevatis simo. Citiamo, pur senza averli potuti valutare direttamente:

BASIC NEW
MY COMPUTER LIKES ME ..WHEN I SPEEK BASIC
FUN WITH COMPUTERS AND BASIC
ADVANCED BASIC APPLICATIONS AND PROBLEMS



A QUICK LOOK AT BASIC

DISCOVERING BASIC - A PROBLEM SOLVING APROACH
BEGINNING BASIC

tutti quanti reperibili presso lo stesso editore della rivista Kilobaud (v. sotto)

Una delle piu' complete librerie di BASIC e' quella edita in 7 volumi dalla Scientific Research, 22-B Knollwood, Key Biscayne, FL 33149

BASIC ADVANCED BASIC

dello stesso editore dello Scelby Byte.

RIVISTE

Anche in Italia sono presenti varie riviste che si occupano di personal computing:

HOB-BIT - Bollettino bimestrale della I.A.T.G. (Via Boldrini 22 Bologna)

BIT - delle edizioni Jackson

Personal COMPUTER - delle edizioni Suono

CQ ELETTRONICA - delle edizioni CD



Delle riviste estere citiamo:

BYTE MAGAZINE - edita da Byte publications Inc. 70

Main Street - Peterborought NH 03458 USA

che e' forse la piu' quotata a livello

mondiale.

KILOBAUD - 44 Main Street - Peterborough NH 03458



CAPITOLO V

Il monitor del sistema residente su ROM, il T-MON

Il modello T dispone di un programma monitor residente su memoria in sola lettura di tipo epROM destinato a servire l'utente con le principali funzioni base sotto descritte. Poiche' il T-MON risiede in memoria in sola lettura e' sufficente accendere la macchina per averlo subito disponibile.

Attivazione del T-MON

T-MUN

Quando si accende il MODELLO T compare sul video una pagina composta da caratteri casuali. Per attivare il T-MON basta premere il tasto "BREAK" e quindi un tasto qualunque. Lo schermo si azzera e compare la scritta

GENERAL PROCESSOR

Your highest ram loc (hex) is: xxxx

il punto interrogativo indicando uno stato di attesa di ordini da parte dell'operatore.

xxxx sta per:



3F00 - Nei sistemi da 16K RAM 7F00 - Nei sistemi da 32K RAM

BF00 - Nei sistemi da 48K RAM

ed indica la piu' alta locazione di memoria RAM usabile dall'utente, in notazione esadecimale. Le corrispondenti locazioni decimali sono rispettivamente 16.128, 32.512 e 48.896.

In qualunque momento e' possibile tornare sotto il controllo del T-MON premendo BREAK ed un tasto qualunque.

ICOMANDI

Il punto interrogativo indica che il T-MON e' in attesa di ordini: i comandi che possono essere impartiti sono elencati qui di seguito. Si tengano presenti le seguenti avvertenze:

- Il T-MON accetta comandi composti con numeri e lettere che devono essere MAIUSCOLE. Per ottenere le maiuscole lasciando i tasti con i numeri in posizione di minuscolo e per non essere costretti a premere alternativamente il tasto SHIFT basta fare uso della funzione TTY-SHIFT di cui dispone la tastiera del MODELLO T. Per attivarla basta premere il tasto omonimo: la spia in esso incorporata si illuminera'. Per disatttivarla, premere ancora il tasto TTY-SHIFT (la luce si spegne).
- Nelle costanti numeriche non e' necessario battere gli zeri iniziali; ad es. si batte 3 e non Ø3
- Errori di battitura possono essere corretti semplicemente continuando a ribattere: per gli indirizzi sono considerate valide le ultime 4 battute, per i dati le ultime 2.
- I comandi devono terminare con il CR (Ritorno Carrello,



il tasto "RETURN").

COMANDO M (Memory)



M xxxx-yyyy - Display di locazioni dimemoria dall'indirizzo xxxx all'indirizzo yyyy escluso. La visualizzazione avviene per linee di 16 locazioni ciascuna.

Mxxxx - Edit della locazione di memoria di indirizzo xxxx. La macchina risponde con:

xxxx:yy dove yy e'il contenuto attuale della locazione xxxx. L'operatore puo':

- a) battere il nuovo dato da inserire al posto di quello che gia' c'e', seguito dal "RETURN"
- b) battere il "RETURN" e passare ad esaminare la locazione successivà
- c) battere il punto decimale (.) e passare ad esaminare la locazione di memoria precedente.
- d) battere la sbarra (/) ed uscire dal modo di "edit". Sul video comparira' un nuovo punto interrogativo.

Poiche' la tastiera del MODELLO T dispone della funzione di "auto repeat" ossia di ripetizione automatica, prolungando la pressione sul tasto di RETURN o su quello di .e' possibile esaminare velocemente in avanti od all'indietro vaste aree di memoria..

COMANDO G (Go)



G xxxx - L'esecuzione procede dalla locazione xxxx.



COMANDO L (Load)

 \underline{L} - Il primo file trovato viene caricato dalla cassetta alle locazioni in esso specificate. Il controllo torna alla fine al T-MON che produce sul video il punto interrogativo. Se durante la lettura si verifica un errore di lettura dalla cassetta comparira! la scritta "Rd err".

COMANDO B (Bootstrap)

Ha due forme:

 \underline{BC} - (Bootstrap Cassette) - Carica il primo file da cassetta come il comando L (vedi sopra) ma alla fine salta alla loc. $\emptyset \emptyset \emptyset \emptyset$. Con i nastri BASIC o con altri simili si ha quindi l'inizializzazione automatica alla fine del caricamento (vedi anche i capitoli precedenti).

<u>BD</u>- (Bootstrap Disk) - Carica le prime 4 tracce del disco presente nel drive 1 a partire dalla locazione $\emptyset \emptyset \emptyset$ in RAM e quindi salta alla loc. $\emptyset \emptyset \emptyset \emptyset$.

COMANDO T (Test video)

Questo comando serve per far comparire sullo schermo una immagine di test per la sezione video. La tastiera viene connessa direttamente allo schermo (funzionamento cosiddetto in "eco") e per tornare in T-MON bisogna premere il BREAK. Non e' necessario premere il RETURN dopo il "T".



COMANDO S (Save)

S

S xxxx-yyyy - L'area di memoria compresa tra gli indirizzi xxxx ed yyyy viene salvata sul nastro magnetico. La registrazione inizia non appena premuto il RETURN; e' quindi opportuno avviare il registratore qualche secondo prima per consentire al meccanismo di raggiungere la velocita' di regime. Fare attenzione alle cassette che hanno un tratto iniziale di pista non usabile!

COMANDO I (Inizialize)

 $ar{I}$ - Ha lo stesso effetto della sequenza BREAK/tasto qualunque (vedi sopra "attivazione del T-MON").

ALCUNE PRECISAZIONI (MOLTO IMPORTANTI!!)



Il T-MON permette all'utente piu' esperto un dettagliato uso del MODELLO T a livello di linguaggio macchina. Chi si trova alle prime armi tuttavia avra' bisogno solo di apprende re i concetti fondamentali del T-MON: come ci si entra (sequenza BRE AK/tasto qualunque) ed il comando B (Bootstrap

), nonche' il comando $G \emptyset$ utile per tornare in BASIC dopo essere passati in T-MON.

Ad uso dei principianti ripetiamo qui la sequenza di caricamento del BASIC gia' esaminata nei capitoli precedenti:

a) Premere BREAK/tasto qualunque



- b) Inserire la cassetta od il disco con il linguaggio desiderato
- c) Battere il comando BC per la cassetta o BD per il disco
- d) Avviare il registratore in riproduzione dopo essersi assicurati che la cassetta e' stata riavvolta.

Alla fine del caricamento comparira' la scritta iniziale del linguaggio prescelto.

ACCESSO UTENTE AL T-MON

Il T-MON risiede su due epROM da 1K ciascuna a partire dall'indirizzo E $\phi\phi\phi_{tr}$. Le epROM sono identificate da:

- a) Una sigla di quattro lettere le cui prime tre sono sempre TMN e la quarta rappresenta la revisione (rev. A, rev. B ecc.)
- b) Un numero di una o tre cifre. La prima cifra indica il numero dello zoccolo della scheda ROM in cui il circuito integrato stesso deve essere inserito. Le altre due, quando presenti, indicano l'stensione di memoria adatta a quella versione di T-MON. Es. 2 epROM da inserire nello zoccolo 2; 148 epROM da inserire nello zoccolo 1 per un sistema con 48K RAM.

Attualmente e' previsto che ogni estensione di memoria richie da la sostituzione della sola prima epROM, la N°1. Il kit di estensione comprende anche la nuova epROM, fornita in sostituzione della vecchia.

- ll T-MON si divide in quattro sezioni:
- a) Il monitor vero e proprio
- b) ll driver della sezione video
- c) Il driver della tastiera
- d) Il driver della unita' a cassette



Per <u>driver</u> si intende un programma la cui funzione e' quella di governare una certa unita' periferica secondo certe modalita' specificate. Ognuno dei tre drivers e' descritto dettagliatamente nel seguito.

Oltre ai drivers sono accessibili all'utente divers i sottoprogrammi ausiliari anch'essi descritti nel seguito.

IL DRIVER VIDEO

Driver VDD (ViDeo Driver)



Indirizzo: E403_H

Effetto: Il carattere il cui codice ASCII si trova in accumulatore viene emesso sul monitor subito dopo quello emesso per ultimo (salvo essere stato preceduto da qualcuno dei caratteri speciali di controllo sotto specificati).

La scrittura, che imita cosi' quella di una macchina da scrivere su un foglio di carta, avviene sopra un rettangolo di schermo definito dalla tabella il cui indirizzo (del primo elemento) e' nella locazione:

3FEØ - per sistemi da 16K 7FEØ " " 32K BFEØ " " 48K

ed in quella subito successiva. Nella locazione xFEØ ci sta la parte BASSA dell'indirizzo, nella seguente quella ALTA (in accordo al generale comportamento dei uP Z-80 ed 8080). La tabella e' cosi' concepita:

1° locazione -Numero della prima riga in cui avviene la scrittura. Tale numero deve essere ovviamente compreso tra \emptyset ed F_H essendo 16 le linee.

Via Montebello 3R - Firenze Tel. (055) 21.91.43



- 2° locazione Numero dell'ultima riga in cui avviene la scrittura. Stesse limitazioni di cui sopra.
- $3\,^\circ$ locazione Numero del primo carattere della riga in cui deve avvenire la scrittura. Poiche' le righe sono di 64 caratteri tale numero dovra essere compreso tra ϕ e $3\,F_H$.
- 4° locazione Numero dell'ultimo carattere della riga in cui avverra' la scrittura. Stessi limiti del precedente. Le locazioni 3 e 4 stabiliscono in pratica i margini di scrittura analogamente a come avviene nelle macchine da scrivere.
- 5° locazione Tipo del contrasto di scrittura: $\emptyset \emptyset_H$ contrasto nero su bianco (invertito); $8\emptyset$ contrasto bianco su nero (normale). Viene controllato solo il bit piu' significativo.
- 6° e 7° locc. Indirizzo attuale del cursore, ossia della posizione operativa di scrittura in corso.

 La pagina video viene vista esattamente come una normale area di memoria RAM con indirizzo iniziale CØØØH e della estensione di 1K, ripetentesi per 4 volte consecutive anche a C4ØØ, C8ØØ e CCØØ. Ponendo il codice ASCII di un certo carattere in una certa locazione dell'area video lo si vedra' comparire nella corrispondente posizione dello schermo, in contrasto normale (se il suo bit piu' significativo e' uguale a uno, o invertito, se il suo bit piu' significativo e' uguale a zero. (Per ulteriori dettagli vedi il capitolo seguente).



Il cursore e' quindi l'indirizzo della locazione video in cui avverra! la prossima scrittura. Il cursore e' visualizzato sullo schermo per mezzo della inversione del contrasto della locazione interessata.

Il funzionamento del driver video e' il seguente:

- a) Quando si arriva a fine linea del rettangolo di scrittura come sopra definito si ha automaticamente un ritorno carre<u>l</u>lo/interlinea.
- b) Quando si arriva in fondo all'ultima riga del rettangolo di scrittura tutta la pagina scorre in senso verticale di una riga. La scrittura continua sulla riga piu' bassa, che e' stata automaticamente azzerata. La riga piu' alta va perduta.

Il video driver riconosce alcuni caratteri speciali di funzione che risultano estremamente utili:

	Carattere	Codice Hex	Descrizione				
V	NULL	øø	Nessun effetto				
4		pp	Nessun erjetto				
V	BS (♣-) 6 1	Ø 8	Backspace. Sposta il cursore di				
			un posto a sinistra. Se il cursore				
			e' gia' ad inizio riga si passa nel_				
			la ultima posizione della riga				
			precedente. Ad inizio quadro non				
			ha alcun effetto.				
TAB (Cont/I)		Ø 9	Provoca il movimento del cursore				
			fino all'inizio del prossimo campo				
			di 8 colonne in cui puo' essere				
			idealmente divis o il rettangolo di				
			scrittura.				

Via Montebello 3R - Firenze Tel. (055) 21.91.43



1/	LINE FEED	ØΑ	(Interlinea). Determina il passag-
V			gio del cursore alla prossima linea
			Se il cursore si trova gia' sulla
			ultima riga di scrittura il quadro
			scorre verso l'alto di una linea.
			La posizione del cursore in seno
			alla linea non viene modificata.
	SI (†)	ØF	(Spostamento In alto). Il cursore
, ,			viene spostato alla linea precedente
	,		rimanendo immutata la sua posizi <u>o</u>
			ne in senso orizzontale. Sulla pri-
			marigail SI non haeffetto.
i	FF	ØС	(Form Feed, pagina nuova). Lo
J	(Cont/L)		schermo viene completamente
			azzerato (praticamente riempito
			di carattere spazio) ed il cursore
			si riposiziona nell'angolo in alto
			a sinistra del rettangolo di scrit-
			tura. Si noti che come per ogni
			altro comando il FF ha effetto
			sul solo rettangolo di scrittura.
1	RETURN	Ø D	(Ritorno Carrello, indicato spesso
			anche con: CR, RET, CAR-RET,
			CARRIAGE RETURN ecc.). Il
			cursore viene riportato sul primo
			carattere della attuale linea di
			scrittura.
1	SYN	1 6	(Sfondo YNversione). Il tipo di
ĺ '	(Cont/V)		contrasto di scrittura viene scel-
			to in base ai due caratteri che
			seguono il SYN. Se i prossimi
ì			1

Via Montebello 3R - Firenze Tel. (055) 21.91.43

caratteri sono 80 viene seleziona-



to il contrasto normale (chiaro su scuro), se sono 👂 viceversa. SO (--) ØЕ (Spostamento Orizzontale avanti). Sposta il cursore a destra di una posizione, saltando eventualmente a rigo nuovo. Non ha effetto a fine quadro. CAN 18 (Cancella fino alla fine della linea) (Cont/X) La linea in cui si trova il cursore viene cancellata a partire dalla posizione attuale del cursore. Il cursore si riposiziona poi a inizio rigo attuale. HOME (VT) · ØB Il cursore viene riportato nello angolo a sinistra dell'area di scrittura, in alto (home, "a casa")

NOTA - Molti dei codici ASCII di controllo hanno ormai ===== un nome derivante da motivi piu' che altro storici (vedi appendice B). Per evitare di dover ribattezzare alcuni codici abbiamo dato una interpretazione mnemonica piuttosto "stiracchiata" dei caratteri SI, SO e SYNC, italianizzandola. L'utente non trovera' pertanto diversita' con le scritte riportate sui i tasti.

UN RIEPILOGO . . . CHIARIFICATORE

Vediamo ora di riassumere alcuni concetti forse non immediatamente evidenti.



Il video driver provvede alla scrittura sequenziale su una porzione di schermo video e con modalita' definite tramite i parametri posti in una apposita tabella. Alla pressione del tasto BREAK/tasto qualunque al tabella viene inizializzata con valori opportuni per sfruttare al massimo lo schermo e per scrivere chiaro su scuro.

Sullo schermo possono essere fatti comparire 128 tipi diversi di caratteri, come mostrato in appendice D. I codici di questi caratteri vanno da $\emptyset\emptyset$ ad $7F_{_{\mbox{H}}}$.

I caratteri possono essere scritti direttamente in memoria video senza l'ausilio del VDD, ma sara' l'utente a doversi preoccupare di dove i caratteri si dispongono. Quando i caratteri sono scritti direttamente e' il loro bit piu' significativo che stabilisce il contrasto positivo o negativo. In pratica si vengono ad avere quindi due volte 128 caratteri: i codici da pp a qp che danno i contrasti invertiti (scuro su chiaro) e quelli da qp ad qp ad qp che danno contrasti normali (chiaro su scuro).

Quando si fa uso del video driver VDD e' molto piu' facile disporre i caratteri sullo schermo. Il contrasto in questo caso viene stabilito tramite il caratteri di controllo SYN come descritto nel paragrafo precedente.

POICHE' PERO' CON IL VDD ALCUNI CARATTERI SONO USATI COME CARATTERI DI CONTROLLO ANCHE CON IL VDD IL BIT PIU' SIGNIFICATIVO HA UNA IMPORTANTE FUNZIONE. Esso serve a riconoscere i caratteri di controllo da quelli che invece vogliamo far comparire sullo schermo.



CATIVO UGUALE A ZERO. I CARATTERI DA VISUALIZZARE DEVONO AVERLO UGUALE AD UNO.

Ad es.

- 18_H (Bit piu' sign. = Ø) e' il carattere CAN (carattere di controllo)
- 98 $_{
 m H}$ (Bit piu' sign. =1) e' il carattere "1/2", un segno grafico da far comparire sul video.

UTILE AVVERTENZA - Usando linguaggi ad alto livello, e' da tenere presente che non sempre il linguaggio passa "integralmente" i caratteri battuti sulla tastiera al VDD. Un tipico esempio e' costituito dall'editor dell'Extended BASIC dove alla pressione dello spazio si possono ottenere praticamente tutti i codici della linea sotto edit. Non e' quindi segn) di funzionamento anormale un'apparente non rispondenza del VDD ai caratteri di controllo quando si e' sotto un software il cui funzionamento non sia noto. Riferirsi sempre ai manuali di utenza del linguaggio in uso. Anche il T-MON compie alterazioni sui caratteri. Per verificare il VDD la cosa piu' semplice e' richiedere il Test, con l'apposito comando, sotto T-MON (vedi comandi T-MON in questo capitolo). Il test lascia infatti la tastiera direttamente collegata al VDD.

PROGRAMMI AUSILIARI DEL VDD

Programma: INIZS

Indirizzo: E3D9_H

Effetto: Inizializzazione sistema, monitor, port I/O.



Programma: INIZV

Indirizzo: E3E2_H

Effetto: Inizializzazione Video

Programma: INIZIO

Indirizzo: E3E5_H

Effetto: Inizializzazione port di I/O

Programma: PRTBTE

Indirizzo: E3EB_H

Effetto: Stampa in esadecimale del contenuto della locazione

il cui indirizzo e' nei registri BC. Dopo viene stampato

uno spazio. Accumulatore distrutto.

Programma: PRTADØ

Indirizzo: E3EE_H

Effetto: Stampa in esadecimale del contenuto del registro BC (16 bit) seguiti dal carattere due punti (":"). Accumu-

latore distrutto.

Programma: CRLF

Indirizzo: E3F7_H

Effetto: Emette sul monitor la sequenza ritorno carrello/

interlinea. Accumulatore distrutto.

Programma: WRSTG

Indirizzo: E3FA_H

Effetto: Viene stampata la stringa di caratteri ASCII il cui primo carattere e' puntato dal registro HL ed il cui ultimo ha il bit piu' significativo ad uno. Accumulatore distrutto.



Programma: NOBLK

Indirizzo: E40C H

Effetto: attesa delle condizioni favorevoli alla scrittura sul video senza brillio. Quando dette condizioni favorevoli si verificano il sottoprogramma NOBLK ritorna e si deve quindi effettuare subito l'accesso all'area video interessata. Ha effetto solo se e' installata la scheda di interfaccia per cassette ACI. Vedi anche, per maggiori dettagli, il cap. VI.



IL DRIVER DELLA TASTIERA

Driver KBD (KeyBoard Driver)



Indirizzo: E3DC_H

Effetto: Viene atteso un carattere dalla tastiera; quando questo arriva esso viene postó in accumulatore.

Il programma KBD e' molto piu' semplice del video driver. L'attesa si prolunga indefinitamente finche' non viene premuto un tasto sulla tastiera.

Programma: RDCHR

Indirizzo: E3F1_H

Effetto: Simile a quello di KBD con la sola differenza che il carattere letto dalla tastiera viene anche subito riprodotto sullo schermo del monitor.

Programma: RDNUM

Indirizzo: E3E8_H

Effetto: Viene letto dalla tastiera un numero esadecimale di al piu' 4 cifre e viene convertito in binario nel registro HL. Eventuali caratteri ASCII non esadecimali iniziali diversi da "/" e da "." sono ignorati. Vengono considerate solo le ulti me 4 cifre esadecimali introdotte. Gli zeri iniziali non necessitano di essere battuti. Con i caratteri "/" e "." si ha il ritorno immediato anche se non sono state introdotte cifre esadecimali. In accumulatore rimane l'ultimo carattere introdotto. Se al ritorno il registro D contiene zero significa che non e' stato introdotto alcun numero.



IL DRIVER DELLA UNITA' A CASSETTE

Driver WRFLE (WRite FilE)

Indirizzo: E409_H

Effetto: scrittura su nastro dei contenuti di una assegnata area di memoria. Per chiarire il funzionamento di questo

driver e del seguente ricorreremo a degli esempi:

SCRITTURA SU NASTRO

3E	XX		LD A, MSK; carica in acc. la maschera di scrittura
ØЕ	YY		LD C, NAME; carica in C il nome da assegnare al file
11	AA	BB	LD DE, INIZ, carica in DE l'indirizzo iniziale
21	CC	DD	LD HL, FIN; carica in HL l'indirizzo finale
CD	Ø 9	E4	CALL WRFLE; esegui la scrittura
18	FE	SELF	JR SELF; se si desidera arrestare l'esecuzione

Maschera di scrittura:

Bit Ø - Non usato

Bit 1 - Non usato

Bit 2 - Se posto a zero il registratore si spegne al termine della scrittura

Bit 3 - Non usato

Bit 4 - Se posto ad uno genera una coda iniziale di lunghezza ridotta

Bit 5 - Se posto ad uno genera una pausa finale di lunghezza ridotta

Bit 6 - Controllo motore del drive 2 , se ∅ motore spento

Bit 7 - Controllo motore del drive 1, se p motore spento



Driver RDFLE (ReaD FiLE)

Indirizzo: E406_H

Effetto: Lettura da nastro dei contenuti da assegnare a

determinate aree di memoria. Esempio:

LETTURA DA NASTRO

3 E	XX		LD A, MSK; carica in acc. la maschera di lettura
ØE	YY		LD C, NAME; carica in C il nome del file da ricercare
		à	; (solo qualora sia richiesta l'opzione ricerca)
11	NN	MM	LD DE, INIZ; carica in DE l'indirizzo di destinazione
			; in memoria (solo se sia richiesta l'opzione rilocazione)
CD	Ø 6	E4	CALL RDFLE; lettura
18	FE	SELF	JR SELF; solo se si desidera fermare il programma

Maschera di lettura:

- Bit Ø Non usato
- Bit 1 Richiesta della opzione ricerca file di nome assegnato (1=ricerca)
- Bit 2 Non usato
- Bit 3 Come il bit 2 della maschera di scrittura
- Bit 4 Se posto ad uno indica attesa coda iniziale corta
- Bit 5 Richiesta della opzione rilocazione file (1=caricamento con rilocazione a partire dall'indirizzo specificato da DE, Ø=ind. letto dal nastro)
- Bit 6 Come il bit 6 della maschera di scrittura
- Bit 7 Come il bit 7 della maschera di scrittura

La parola rilocazione el stata usata in senso lato: si tratta solo del caricamento in una zona diversa da quella a partire dalla quale il nastro era stato registrato.



Le opzioni code corte servono per la scrittura continua di records contígui senza spegnere il motore dei registratori e senza quindi sprecare tempo inuna inutile attesa (questa opzione 'e' utilizzata dall' Extended BASIC, ad esempio).

ALCUNI CHIARIMENTI SUL DRIVER CASSETTE



Il driver delle cassette richiedera' certamente minor uso da parte del comune utente nei confronti ad esempio di quello video VDD. Infatti le funzioni delle cassette sono generalmente conosciute attraverso qualche intermediario che ne facilita al massimo l'uso in ogni circostanza.

<u>In T-MON</u> si hanno a disposizione i comandi Save, Load e Bootstrap Cassette.

In Extended BASIC si hanno i comandi CSAVE, CLOAD, CSAVEx, CLOADx e CLOAD?.

Il driver delle cassette prevede di usare un registratore per la lettura ed uno per la lettura: ecco perche' nel primo caso verra' attivato il motore di un drive e nel secondo l'altro. Desiderando usare un solo registratore basta collegare in parallelo i contatti dei due controllo motori.

ALTRE NOTIZIE UTILI SUL SOFTWARE DI SISTEMA

L'indirizzo per tornare sotto il controllo del T-MON e' \mathbb{E}_{A}^{02A} H.





Le indicazioni relative ai drivers del disco e della stampante nonche' degli altri accessori si trovano nei relativi manuali.

I seguenti comandi possono essere eseguiti tramite i sotto-programmi $T-M\,O\,N$:

LOAD indirizzo E3DF_H
TEST indirizzo E3FD_H

NOTA - TUTTE LE INDICAZIONI RIPORTATE IN QUESTO ====== MANUALE SI RIFERISCONO ALLA REV.A



CAPITOLO VI°

La tastiera ed il monitor incorporato del Modello T

LA TASTIERA

Il MODELLO T viene dotato normalmente di una tastiera a 77 tasti modello "ASR-37". Questa sigla deriva dal nome di una telescrivente molto diffusa, la ASR 37 della Teletype Corp., USA, la distribuzione dei vari tasti di questo modello fu poi universalmente accettata come standard e chiamata con lo stesso nome della macchina.

La ASR 37 usata nel MODELLO T e' fabbricata da una industria leader nel settore delle tastiere. Ogni tasto non contiene contatti meccanici ma funziona in base ad un fenomeno capacitivo ed ha una vita virtualmente illimitata.

Modi di funzionamento - La tastiera ha 5 modi di funzionamento:

1) Unshift (minuscolo)



- 2) Shift (maiuscolo)
- 3) TTY shift (maiuscolo/telescrivente)
- 4) Control (funzione)
- 5) Control/shift (funzione/maiuscolo)

I primi due modi sono gia' familiari anche a chi non conosce gli elaboratori elettronici, coincidendo con quelli di maiuscolo/minuscolo della normale macchina per scrivere. Il tasto "Control" si comporta come un "Maiuscolo 2", ossia come un altro tasto di maiuscolo destinato a raddoppiare il numero dei codici generabili dalla tastiera.

Il "Control/shift" e' ottenuto premendo contemporaneamente al tasto interessato anche i tasti Control e Shift e consente di ottenere dalla tastiera numerosi altri codici.

I codici prodotti con il tasto "Control" e con i tasti "Control/shift" corrispondono, per il codice ASCII internazionalmente usato, a caratteri non stampabili, che non corrispondono cioe' a nessun segno grafico. Il Generatore di Caratteri Esteso di cui dispone il MODELLO T invece associa a molti di essi, in volute circostanze, numerosi simboli di vario tipo (sul cui uso vedi il capitolo precedente).

Funzione di auto-ripetizione - Tutti i tasti della ASR37 dispongono della capacita' di auto ripetizione, in merito alla quale, mantenendo premuto il tasto stesso, si ha



l'emissione ripetuta del codice alla velocita' di circa 7 caratteri al secondo.


Funzione TTY Shift (modo 3 di funzionamento) - Un tasto con spia rossa incorporata permette di entrare nel modo 3 di funzionamento. Quando si preme il TTY SHIFT si illumina la spia e siamo nel modo 3; quando lo si preme ancora la spia si spegne e si esce dal modo 3. In modo 3 si ottiene l'uscita dalla tastiera di tutte le lettere in maiuscolo e di tutti gli altri caratteri riportati sulla parte bassa del tasto. Ad esempio si otterra' il segno ":" e non l'asterisco, i numeri e non!, ", ecc.

Per ottenere i segni riportati sulla parte alta del tasto basta premere il tasto Shift normalmente.

Il modo 3 e' molto utile sotto il monitor/debugger T-MON.

Funzione Shift lock - Il modo 2 (Maiuscolo) puo' essere bloccato in posizione di funzionamento con il tasto SHIFT LOCK che reca una spia che si illumina in stato di lock, ossia di maiuscolo fisso. Quando si desidera sbloccare lo Shift lock basta premere il tasto SHIFT e la spia si spegne.

Disposizione dei tasti della tastiera ASR 37:





Sezione numerica separata - La sezione numerica separata, disposta come nelle calcolatrici, e' assai vantaggiosa
per la rapida introduzione di quantita' algebriche. Il suo
funzionamento non e' alterato dai tasti di Shift e Control.

Tabella dei caratteri emessi

			TTY							TTY			
	Un-		Ua-	TTY		Ctrl		Un		Un	TTY		Ctrl
Key	Shift	Shift	Shift	Shift	Control	Shift	Key	Shift	Shift	Shrit	Shift	Control	Shift
1	, (1	7	(ESC	ESC	40	1	· 1	Ĺ	1.	ff	FF
2	1	1	1	י (1 1	, ,	41	١.	*		-	:	
1	2		2		2	"	42					FS	FS
4	3		3		3	-	43	DEL	_	DEL		US	US
5	4	2	4	s	4		44	SPAR	EXE	18510) pi, N./	i on \$10.2	-
	5	%	5	74	5	*	45	TTY	rock	- INT	ERNAL	FUNC	
7		4		A	î s '	8	46	SHIF	T - IN	TERN	AL FUI	NCTION	
	,		,		! >	1	47	' t	Z	Z	Z	SUB	SUB
9		- (8	1	8	1	48	, #	X	X	x	CAN	CAN
10	9)	9	,	. 9)	49		C	C	C	ETX	ETX
111	0	0	0				50	١,٠	l v '	٧	٧	SYN	SYN
. 12		•					51	te .	. 8	8	B	STX	STX
13	-	•	-		_		52	-	N	N '	N	50	SO
14	1	} }	3	l :	cs.	GS	53		M	M	₩.	C.R	CR
115	SPAF	E KEY	#4 (DISCI	RETE)		54	1	' <		<		 <
18	. ^	~	Α.	Ι.Λ.	AS	RS	55	Į.	>		>		>
17	9	. 0	Q	a	001	001	56	1	,		. 5	1	
18		. w	W	₩	ETB	ETB	57	SHIF	T - IN	TERN	AL FUI	NETION	
19		E	E	Ë	ENO	ENO	51	SPAR	EKEY	#6 [DISCH	ETE)	
20		R	l R	Я	OC2	OC2	59	SP	SP	SP	59	92	92
21	1	r	1 1	Ť	064	064	60	SI	Si	Si	SI	SIT	Si
22		, ¥	i v	Ÿ	. EM	EM	61	85	85	BS	88	85	BS
23	1	Ü	i u	ù	-	NAX	62	SO	so	so	so	so	50
24	1.	1	1	ĭ	HT	HT	63	LE	LF	: 1.5	LF	LF	LF
25	i .	ò			SI.	1 51	64	,	,	,	,	7	7
78		,	,	P	DLE	OLE	65	8	8	8	8	8	
27		ί.		Se		NUL	56	9	9	. 9	9	9	9
28		LE	i.f	Ù.F	LE	LF	67	1 4	4	4	4	4	4
29	CR				CR	CR	68	5 5	5	1 5	5	5	5
10				INAL F	_		69	6	6	: 6	6	6	6
31				IT FU			70	1	Ţ	1	1	1	1
12	3	I A	Α	Α.	1 SOH	SOH	71	1 2	2	١,	ž	1 2	2
13		S	ŝ	ŝ	OC1	003	72	1 3	ì	i	. 3	1 3	1
34	1 2	0	٥	0	EOT	EOT	73		á		ا أ	0	ā
15	1 7	,	·	f	ACK	ACK	74		٠	۰	1	1	i -
36	1	Ġ	G	G	8E L	BEL	75	į vr	l vr	VT	VT	UT	VT
30	1 6	н	H	н	ES	BS	76	1 1-1 -	•1		DISCE		1
1 32	l "	,	1	ï	F Ł	LF	77				DISCE		
39	1.5	, K	. к	-	LF	VT	77				DISCE		1
39	l k	K) K	K	VΙ	.,	/8	SPAI	4E KE		0.301	(5)	1

Tasti disponibili per l'utente - I tasti 15, 44, 76, 77, 78 sono disponibili con uscita a livello TTL per l'uso dell'utente. La tabella a pagina seguente riporta le connessioni del connettore di uscita.



Connessioni elettriche di uscita:

PIN	FUNCTION	PIN	FUNCTION
1	BIT 1	Α	BIT 1
2	BIT 2	В	BIT 2
3	BIT 3	С	BIT 3
4	BIT 4	D	BIT 4
5	BIT 5	ε	BIT 5
6	BIT 6	F	BIT 6
7	B) 7 7	Н	BIT 7
8	BIT 8°	J	BIT 8*
9	+5 vdc	K	+5 vdc
11	Ground	M	Ground
12	Strobe	N	Strobe
13	SP1	Р	SP1
14	SP2	R	SP2
15	SP3	S	SP3
16	SP4	Ť	SP4
17	SP5 (option)	Ù	SP5 (option)
18	SP6	v	SP6

Tasto BREAK - Il tasto BREAK ha la funzione di generale reset del sistema. Dopo la sua pressione l'esecuzione riprende dalla locazione $\mathbb{E}\emptyset\emptyset\emptyset_{\mathbf{H}}$.

IL MONITOR INCORPORATO DEL MODELLO T

Anche per la sezione uscita video si e' preferito usare componenti di assoluta professionalita', per ottenere un display nitido, brillante ed assolutamente stabile. Il monitor impiegato ha una banda passante di 7 MHz, che si traduce in pratica nella possibilita' di riprodurre senza alterazioni ogni carattere e puo' essere fornito con cinescopio a fluorescenza bianca, verde o gialla senza altre variazioni di carattere funzionale.

I circuiti digitali di governo del video sono stati progettati al fine di ottenere un display di 16 righe di 64 caratteri ciascuna, con un set esteso di 128 elementi comprendenti



lettere maiuscole e minuscole, simboli matematici, segni grafici ecc.

SPAZIO INTENZIONALMENTE RIANCO

Per ogni singolo carattere puo' essere selezionato il contrasto chiaro su scuro o viceversa.

Quando e' installata l'interfaccia per cassette ACI la scrittura sul video avviene senza il minimo brillio anche quando avviene lo scorrimento della pagina verso l'alto (circuito di "no-blinking").

ARRANGIAMENTO DELLA MEMORIA VIDEO

I 1024 caratteri che compongono la pagina video sono memorizzati in una apposita area di memoria che parte dallo indirizzo $C \not\! D \not\! D_H$ e che e' "vista" quattro volte consecutive e cioe' anche a $C \not\! D \not\! D_H$, $C \not\! D \not\! D_H$ e $C C \not\! D \not\! D_H$.



 $C \emptyset 3 F_H$ - Ultimo carattere della prima riga $C \emptyset 4 \emptyset_H$ - Primo carattere della seconda riga $C \emptyset 4 1_H$ - Secondo carattere della seconda riga ecc.

Ponendo il codice ASCII di un carattere in una certa locazione dell'area video lo si vedra' immediatamente comparire sullo schermo. Lo schermo e' azzerato quando contiene tutti caratteri "spazio" $(20)_{\rm H}$.

Il carattere puo' essere visualizzato in contrasto normale (chiaro su scuro) o invertito. Il contrasto di ogni singolo carattere e' fissato dal bit piu' significativo del suo codice:

Bit 7 del carattere = 1 - contrasto normale

Bit 7 del carattere = Ø - contrasto invertito

Il set completo dei caratteri visualizzabili sullo schermo del modello T e' riportato in appendice D.

Alle funzioni di un facile uso della uscita video provvede un driver di sistema, residente su epROM, descritto nel capitolo precedente.

IL CIRCUITO DI NO-BLINK

Quando si opera una lettura od una scrittura sull'area di memoria video possono verificarsi dei brillii sul display che, in particolare quando la pagina scorre, possono risultare sgraditi. Nella scheda interfaccia



per cassette ACI sono tuttavia presenti dei circuiti ausiliari che eliminano completamente questo inconveniente, validamente supportati da alcuni programmi che risiedono sulla memoria epROM del sistema.

Qualora l'utente desideri effettuare accessi alla memoria video indipendentemente dal video driver VDD potra' lo stesso evitare il brillio grazie al programma ausiliario NOBLK (descritto nel capitolo precedente). Per fare cio', supponendo ad esempio di voler fare una scrittura nella locazione $C056_H$ bastera' fare

CALL NOBLK LD ØCØ56H, A

La routine NOBLK provvedera' alla sincronizazione con il quadro evitando il brillio al momento dell'accesso alla memoria.

VARIAZIONI UTENTE AL GENERATORE DI CARATTERI

Il Generatore di Caratteri Esteso del MODELLO T e' realizzato tramite due epROM da un K ciascuna che realizzano complessivamente 128 matrici diverse di 8x13 punti. L'utente puo' facilmente realizzare un G.d.C. personalizzato purche' disponga di un programmatore di epROM. Le indicazioni necessarie per la stesura di nuovi caratteri sono riportate in una nota tecnica che puo' essere richiesta alla GP



MONITOR B/N 110° TIPO MT7

2 Aprile 1979

COMPILATORE

DATA

FOGLIO Nº SEGUE Nº

6.9

69

CINESCOPIO:

24" 110° - 20" 110° Tipo 24BM1 - 20BM6

ALIMENTAZIONE:

220 V. +- 15% 50 Hz - Alimentazione a trasformatore isolato dalla rete - Assorbimento tota-

le W 48

INGRESSO:

Segnali compatibili TTL - Positivi-insieme a

sincronismi compositi negativi

TEMPI DI SALITA:

Sul catodo del cinescopio MIN 70 ns. MAX 80 ns

BANDA PASSANTE:

MIN 6 MHz MAX 7,2 MHz

GEOMETRIA:

Possibilità di regolare:

Ampiezza verticale - linearità superiore - linearità fine superiore - linearità inferio-

re - linearità orizzontale

ALTA TENSIONE:

16.500 V. a O Beam

CANCELLAZIONE ORIZZONTALE: Automatica

CANCELLAZIONE VERTICALE:

Automatica

FREQUENZA DI SCANSIONE:

Orizzontale 15.625 Hz

Verticale

50 Hz

CONTROLLI:

Luminosità - livello di ingresso segnali - livello di ingresso sincronismi - frequenza

verticale - frequenza orizzontale

DIMENSIONI:

400 x 125 x 80

PESO:

Completo di trasformatore Kg. 1,9

TEMPERATURE:

di lavoro:


O°C a + 55°C ambiente

di immagazzinamento: - 40°C a + 65°C

general processor

MONITOR B/N MT7

FIRENZE





CAPITOLO VII°

Il sistema di ingresso/uscita e le schede accessorie ACI,

TPIO e TSER

Ogni elaboratore, per risultare di qualche utilita', deve poter scambiare dati col mondo esterno. A niente per esempio servirebbero le previsioni statistiche sul risultato delle elezioni se il computer se le tenesse per se', mentre d'altra parte esso non potrebbe nemmeno calcolarle se non disponesse di qualche unita' di ingresso per il programma e per i dati.

Fino ad adesso abbiamo gia' fatto la conoscenza dettagliata di due unita' di ingresso uscita (abbreviato I/O da Input/Output), la tastiera ed il video. Oltre a cio' il MODELLO T permette il collegamento di altre unita' di comunicazione attraverso un bus, ossia una serie di connettori in cui possono essere inserite altrettante schede elettroniche, per la presione in numero di 5. Di questi posti scheda o, come si chiamano in gergo, "slots", 4 sono disponibili per interfacce di uso generale ed una e' riservata alla



scheda di interfaccia per cassette ACI. A loro volta 2 delle 4 slots per usi generali vengono di solito impiegate per il Floppy Disk Controller FDC e per l'interfaccia della stampante PRT, mentre altre due, US1 ed US2 sono riservate all'utente per le sue applicazioni.

Niente vieta comunque di ricorrere all'impiego delle slots FDC e PRT per inserire interfaccie generali.

La scelta degli indirizzi avviene in modo automatico per ogni slot. Cio' vuol dire che il numero che identifica una certa porta viene ad essere fissato di conseguenza alla slot scelta per inserire la schedina, secondo la tabella che segue.

INDIRIZZI (hex)

DISPOSITIVO O SLOT

FF	Tastiera
3C - 3D - 3E - 3F BC - BD - BE - BF	FDC (1) o libera per l'utente
78 - 79 - 7A - 7B	USI
5C - 5D - 5E - 5F	PRT o libera per l'utente
6C - 6D - 6E - 6F	US2
77	ACI

(1) Tutte le indicazioni sul Floppy Disk Controller FDC sono nel relativo manuale.

Come gia' spiegato nei capitoli precedenti il video viene visto invece come una area di memoria.



Nel corso di questo capitolo esamineremo ancora:

- L'apertura del contenitore del MODELLO T
- L'interfaccia per cassette ACI
- L'interfaccia parallela TPIO
- L'interfaccia seriale TSER
- L'interfacciamento utente del bus di I/O

APERTURA DEL CONTENITORE

Il contenitore del MODELLO T e' stato studiato per un facile ed intuitivo smontaggio per l'accesso ai suoi vari elementi. Per il normale accesso dell'utente al bus di I/O e' tuttavia sufficiente togliere il coperchio superiore, che e' tenuto solo da 4 viti laterali autofilettanti.

STACCARE SEMPRE IL CORDONE DI ALIMENTAZIONE PRI-MA DI EFFETTUARE QUALSIASI ACCESSO ALL' INTERNO OVE ESISTONO TENSIONI ESTREMAMENTE PERICOLOSE.

Le schedine vengono introdotte a pressione nei connettori tutte con i componenti dallo stesso lato.

LA SCHEDA INTERFACCIA PER CASSETTE ACI (AUDIO CASSETTE INTERF.)

La scheda interfaccia per cassette contiene i circuiti elettronici atti a realizzare le seguenti funzioni:

- Interfacciamento con due registratori audio per la registrazione e la lettura di programmi e dati.
- 2) Controllo tramite relay di due circuiti esterni



(generalmente i motori dei registratori)

- 3) Uscita audio per l'amplificatore eventualmente presente nella unita' base del MODELLO T. ...
- 4) Sincronizzazione con il segnale video per evitare il brillio durante la scrittura.

La confezione 3090 comprende:

- La scheda ACI
- Un cavetto di connessione per il registratore con doppio connettore DIN.
- Una cassetta con l'Extended BASIC e relativo manuale
- Una cassetta con il Mini BASIC e relativo manuale

La registrazione avviene secondo un metodo ampiamente interagente con il software destinato a generare segnali elettrici di valor medio nullo e secondo uno standard detto TRI-BIT a correzione automatica dell'errore.

La tabella riporta la funzione di ogni singolo bit di I/O.

PORTA DI USCITA Nº 77 H

Bit Ø - Segnale di registrazione N° 1

Bit 1 - Controllo rele' N°2 (U6) - Ø=rele' aperto

Bit 2 - Segnale di registrazione N°2 - Segnale uscita audio

Bit 3 - Controllo rele' N° 1 (U7) - Ø=rele' aperto



PORTA DI INGRESSO N° 77

Bit Ø - Libero (ingresso da pin 9 di U2, norm. a Vcc)

Bit 1 - Segnale in lettura dal registratore


Bit 2 - Segnale per il circuito anti brillio


Bit 3 - Segnale per il circuito anti brillio

I bit da 4 a 7 non sono usati ne' in ingresso ne' in uscita.

CONNESSIONI DELLA SCHEDA ACI

La figura illustra le connessioni della scheda ACI come visibili dal pannello posteriore.







Sulla scheda ACI sono presenti due ponticelli che non richiedono generalmente di essere modificati:


JM - Posizione A - normale
 Pos. B - inversione segnale letto (uscita monostabile)

JS - Pos. B - Normale
Pos. A - Inversione fronte di scatto del monostabile di uscita.

NOTA- Tutte le indicazioni relative al software relativo ===== alla interfaccia ACI sono nel cap. V°

SEGNALI E FORME D'ONDA

Il segnale registrato e' approssimativamente della forma




ed ha una ampiezza di circa 400 mV.

Il segnale riprodotto dovrebbe avere una forma il piu' possibile analoga e l'ampiezza di oltre 1,3V, anche se il circuito e' in grado di tollerare distorsioni notevoli. Una forma spesso accettabile e' quella che deriva spostando il livello intermedio tutto da un lato, come mostrato nella figura seguente.





a patto che non intervengano impulsi spurî come puo' spesso accadere




Per i migliori risultati si raccomanda l'impiego di unita' modello 9056.

Nelle pagine seguenti sono riportati lo schema elettrico della scheda ACI, l'indicazione dei componenti, la descrizione dettagliata dello standard TRI-BIT.

PAG.







DETTAGLI SULLA REGISTRAZIONE TRI-BIT

Il metodo TRI-BIT e' un metodo a correzione automatica dell'errore. Il principio e' molto semplice: per ogni bit di informazione si registrano effettivamente 4 bit, uno di sincronismo e <u>tre</u> contenenti l'informazione. La sequenza lølø rappresenta la cifra ø e la lløl rappresenta la cifra 1. In questo modo in lettura e' possibile effettuare una analisi statistica e prendere ugualmente decisioni anche se manca un impulso o se ce ne e' uno in piu'. Infatti, trascurando l'l del sincronismo si ha:


Sequenza	letta	decisione
		· -

øøø	ø
Ø Ø 1	1
Ø 1 Ø	ø
Ø 1 1	ø
1 Ø Ø	1
1 Ø 1	1
1 1 Ø	ø
1 1 1	1

Il formato di scrittura di un file e' il seguente:

1024 zeri (coda iniziale) - coppia impulsi start - nome del file (dal reg.C) - indirizzo iniziale in memoria (reg.DE) - indirizzo finale in memoria (reg.HL) - checksum - 1° blocco 256 dati - checksum - 2° blocco 256 dati - checksum - - ultimo blocco 256 dati - checksum - pausa - fine





SCALA: 5 quadretti = 0.3 ms

Via Montebello 3R - Firenze Tel. (055) 21.91.43



LA SCHEDA TPIO

La scheda TPIO e' una interfaccia parallela per uso generale con 2 porte di 8 bit ciascuna e relativi segnali ausiliarî.

Sulla TPIO e' presente il circuito integrato 3881-PIO, uno dei piu' apprezzati tra quelli finora realizzati per l'I/O parallelo di microprocessori. Le sue principali caratteristiche sono:

- 2 porte indipendenti di otto bit con segnali di handshake
- Piena possibilita' di sfruttare le avanzate caratteristiche del sistema di interruzione della unita' centrale Z-80
- 4 possibili modi di operazione per ogni port
 - uscita per bytes
 - ingresso per bytes
 - trasferimento bidirezionale (solo porta A)
 - bit control
- La porta B puo' pilotare direttamente dei Darlington

Il PIO e' un circuito programmabile che puo' funzionare in molte maniere diverse. Una sua esauriente descrizione si trova nel manuale tecnico 19162 (art. 6021) fornito in dotazione col MODELLO T (capp. III°, IV° e appendice). Daremo qui le indicazioni specifiche per il MODELLO T.

INDIRIZZI

Quando si inserisce la TPIO in una delle slot risultano definiti gli indirizzi delle sue porte in accordo alla




seguente tabella:

~~~~~~				~~-
SLOT	A dati	B dati	A controllo	B controllo
FDC	3 C	3 D	3 E	3 F
US1	7 8	7 9	7 A	7 B
PRT	5 C	5 D	5 E	5 F
US2	6 C	6 D	6 E	6 F

## CONNETTORI DI USCITA

I connettori verso il mondo esterno sono due, uno per ogni porta che puo' essere usata come ingresso o come uscita, sono identici tra loro e sono compatibili con quelli del Child $^{r}Z$ .

Con due cavetti 4093 si possono portare sul pannello posteriore le connessioni delle due porte della TPIO a mezzo di ottimi connettori a vaschetta tipo D (EIA).




Via Montebello 3R - Firenze Tel. (055) 21.91.43



# USODELLA SCHEDA TPIO CON STAMPANTI

La scheda TPIO viene usata in congiunzione alla interfaccia ausiliaria 3091 per realizzare il collegamento con unita' stampanti ad interfacciamento tipo Centronics con le quali la 3091 viene fornita a corredo.

Il montaggio della 3091 e' molto semplice; basta avvitarla per il connettore ad uno dei fori gia' previsti sul pannello posteriore del MODELLO T. Il collegamento con la TPIO avviene poi tramite due cavetti, compresi nella 3091, come mostra la figura.



La porta A e' la porta DATI ALLA STAMPANTE (tutti i bit in uscita).



La porta B e' la porta CONTROLLO STAMPANTE (bit 2 in uscita altri bit in ingresso.

La programmazione della scheda TPIO della stampante viene effettuata automaticamente tutte le volte che si preme la sequenza BREAK/tasto qualunque dalle routines che si trovano su epROM e che fanno parte del T-MON (vedi cap.  $V^{\circ}$ ).



11 - Keyboard return (KBD RET)

## FUNZIONE DEI PONTICELLI

- JPA Pos. A normale
  - Pos. B inversione segnali letti
- JPB Da installare per il funzionamento RS-232C
- JPC Seleziona il condensatore di oscillazione del clock.
  La posizione A e' la piu' lenta, la C e' la piu' veloce.
- JPD Selezione del fattore di pre-divisione del clock.

Pos. 1 - divisione per 8

11 2 - 11 11 4

2

" 3 ~. " 16

11 4 - 11 2

Un altro ponticello, proprio sotto JEXT tiene a massa la linea CTS e puo' essere tagliato se si desidera usare tale segnale.

## REGOLAZIONE DELLA VELOCITA'

Le varie velocita' si ottengono agendo su:

- a) La frequenza del clock, regolabile tramite R11 e misurando sul pin 3 di U2

b) Il fattore di predivisione scelto da JPD

c) Il modo di divisione dell'8251 programmabile in software.



La taratura originale di Rl1 viene fatta per 1760Hz e JPD in posizione 3. Altre tarature possono essere richieste in fase di ordinazione.

Freg.	:16	<u>:8</u>	<u>:4</u>	.:2	Modo
1760	1 1 0				1 x
4800	300	600	1200	2400	1 x
9600	6 0 0	1200	2400	4800	l x
19200	1 2 0 0	2400	4800	9600	1 x
1 4 5 4				45.45	16x
1600				5 0	16 x
1 2 0 0	7 5	150	300	600	1 x

Tabella dei baud rates ottenibili

## USO SULLO STANDARD 20mA

La scheda e' fornita gia' pronta per l'impiego in loop di corrente full duplex a 20 mA.

I segnali usati sono:

PNTR loop di trasmissione verso il terminale PNTR RET

KBD loop di ricezione dal terminale

KBD RET



## USO SULLO STANDARD RS232C

Per ottenere i livelli RS232C si disponga la scheda come segue:

- JPA in posizione B
- JPB installato
- Togliere R6 (1K)
- Sostituire R5 (100-1W) con 1K 1/4W

#### Collegare:

<u>JEXT</u>	Connettore EIA	_Segnale
1 1	7	Signal Return
5	3	RCV Data (al terminale)
9	· 2	XMIT Data (dal terminale)
4	5	Clear To Send (togliere il
		ponticello sotto JEXT)
3	6	Data Set Ready
1	2 0	Data Terminal Ready

Se non si desidera dover gestire in software queste ultime tre linee i pin 5, 6, 20 del connettore EIA possono essere uniti tra loro e non connessi alla scheda TSER.

AVVERTENZA - In RS232C il terminale viene a trovarsi elettricamente fuori massa rispetto al MODELLO T. Evitare cortocircuiti acciden' tali!

L'interfacciamento RS232C e' simile al V-24.



## SEGNALI TTL

Per ottenere il funzionamento a livelli TTL (carico max. 1 porta TTL standard) si deve:

#### Ingresso:

- Sostituire R3 (100 1/2W) con un cortocircuito
- Non installare JPB
- Unire il 5 ed il 6 di JEXT che costituiscono l'uscita TTL Uscita:
- -Togliere il transistor Ql (BC214)
- Togliere R6 (1K) ed R7 (3K3)
- Togliere R8 (270)
- Unire il pin 9 di JEXT con il foro lasciato libero dalla resistenza R8 vicino alla scritta GENERAL PROCESSOR.
- Il pin 9 di JEXT costituisce l'ingresso TTL, invertibile tramite JPA.

#### PROGRAMMAZIONE

Daremo qui nel seguito le indicazioni per l'uso asincrono a 110 baud della TSER rimandando il lettore che necessiti delle descrizioni dettagliate del modo di programmazione al data sheet dell'8251 presente in appendice.

Negli esempi sottostanti supporremo la scheda TSER inserita nella slot US1. Facendo uso di slot diverse gli indirizzi si modificheranno in accordo alla tabella precedentemente presentata.

Denerol processor

SISTEMI OI ELABORAZIONE - MICHOPROCESSORI VIA MONTEBELLO. 3 - 34 romo TEL. 055 / 219. 143 - 50123 FIRENZE

LD A 48H 00T 759H 00T 759H	NSER   LD   A,4
D3 79 0	

Programma TSER BOARD

2 24/8/79 How

Foglio

Programmatore G, B.

91

92

| | General processor

SISTEMI OI ELABORAZIONE - MICROPROCESSORI VIA MONTEBELLO, 3 - 3a roud TEL. 066 / 219.143 - 50123 FIRENZE

									CHAR TO SEND								¢.			
			Acc,	-	; SAVE ACC.		TEST TX READY	1 1	TX IS READY - , POP CHAR TO SEND	: AND SEND IT		-	_				_			
SOURCE STATEMENT			ROUTINE: CHAR IN ACC,		AF	73H	2, A	F TX+4	Αŕ	78.H						. ,				
	RET		ROUTINE		HSNd	2	BIT	JR.	PoP	OUT	RET									
		,	; TRASHIT	,	Tx															
#	-	~	6	*	70	9	7	8	S	0	-	~	m	-	9	•	_	•	00	0
OBJECT CODE	67				F5	हर हव	CB 57	P8 FA	74	D3 78	67									
207	٦				14	A	3	يه	<b>!</b>	۵	<u></u>									

બ Programma .... Foglio .... Programmators . Propetto ....



# INTERFACCI AMENTO DAL BUS DI 1/O

L'utente piu' esperto non trovera' soverchie difficolta' nel realizzare interfacce personalizzate sulla base di quanto esposto nel presente paragrafo.

I segnali presenti sul bus di I/O sono il Data Bus (diretto dalla CPU) ed alcune linee di controllo.

I segnali della CPU sono descritti nel data sheet che si trova in appendice al manuale 19162 (art.6021) fornito in dotazione col MODELLO T.

Si eviti di caricare eccessivamente le linee del bus che non sono bufferizzate (max. 1 carico TTL LS per scheda)

## Segnali:

```
(su ACI uscita per JBEEP)
1
        D4
2
        D 3
3
        D5
                  (su ACI VRB)
        D 6
4
5
        D 2
6
        D 7
7
        DØ
8
        D 1
        WAIT
9
        \overline{WR}
10
1 1
        RD
12
        IORQ
13
        PHI (clock)
```



PRT

US2

ACI

A 5

A 4

A 3

```
14
      INT
15
      connessione bus libera (su ACI = VR)
16
17
      + 5 V
18
      - 5 V
19
      +12V
20
      Massa
2 1
      Massa
22
      ΑØ
23
      A 1
24
      SEL
25
      IEI
26
      IEO (su FDC uscita riservata)
27
      M 1
28
      A 7
                                                    Scheda vista
29
      Massa
                                                    dal lato com-
                                                    ponenti.
30
      Massa
Il pin 24, SEL e':
Su: segnale
FDC
               A 6
USI
              A 2
```



CAPITOLO VIII°

## Le schede di estensione della memoria RAM art. 2083

La memoria RAM del MODELLO T puo' essere facilmente espansa fino a 48K bytes, una capacita' veramente abbondante ed in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi utente.

Normalmente il MODELLO T e' consegnato con 16K di memoria: l'aggiunta delle estensioni e' comunque davvero facile e puo' essere fatta anche dall'utente meno esperto.

Tolto il coperchio, come spiegato all'inizio del capitolo precedente, basta inserire la nuova scheda nella slot RAM1 per eseguire l'espansione da 16 a 32K o nella slot RAM2 per l'espansione da 32 a 48K. Fatto cio' basta sostituire l'integrato Ul sulla scheda ROM (facendo attenzione a porre per il giusto verso la tacca di riferimento posta ad

Via Montebello 3R - Firenze Tel. (055) 21.91.43



una estremita' del medesimo) con quello fornito assieme al kit di espansione. L'integrato vecchio dovra' essere restituito alla GP.

Alla pressione della sequenza BREAK/tasto qualunque il microcomputer, dopo le modifiche effettuate, scrivera' le nuove dimensioni di memoria come spiegato nel capitolo  $V^{\circ}$ .



APPENDICE A

Riassunto dei comandi, delle frasi, delle funzioni e dei caratteri speciali del Child Z Extended BASIC

(Per le descrizioni dettagliate rifarsi al manuale 6102)

<u>Avvertenza sulla notazione</u> - Le parti racchiuse tra ap<u>i</u> ci semplici devono essere fornite assieme alla parola chiave. Le parti racchiuse tra i segni di grado (°) sono opzionali.

#### COMANDI

#### CLEAR

Pone a zero tutte le variabili.

## CLEAR "'espressione'"

Modifica la lunghezza dell'area assegnata alle stringhe che inizialmente e'di 200 bytes.

#### CLOAD 'espressione alfanumerica'

Carica da cassetta un programma avente nome uguale al primo carattere della stringa risultante dalla e.a.

## CLOAD? 'espressione alfanumerica'

Controlla se il programma in memoria e' uguale a quello di nome specificato registrato sulla cassetta. Se no stampa "NO GOOD".

#### CLOAD* 'nome di una matrice'

Carica in memoria la matrice specificata dalla cassetta.

## CONT

Riprendi l'esecuzione interrotta.

## CSAVE 'espressione alfanumerica'

Il programma attualmente in memoria viene salvato su cas setta con nome uguale al primo carattere della stringa risultante da 'espressione alfanumerica'.

#### DELETE 'numero di linea'

Cancella la linea specificata dal programma in memoria.

#### DELETE _-'numero di linea'

Cancella tutte le linee di programma fino alla linea specificata inclusa.

## DELETE 'numero di linea'-'numero di linea'

Cancella tutte le linee di programma comprese tra quelle specificate incluse.

#### EDIT 'numero di linea'

Fa passare nel modo di editing per la linea specificata.

#### LIST

Lista il programma sul terminale video.

## LIST "'numero di linea' "-'numero di linea'"

A seconda degli operandi specificati permette diverse operazioni di listing:

Con entrambi gli operandi lista dalla prima all'ultima linea specificate incluse. Con solo il primo numero lista tutte le linee maggiori del numero specificato. Con solo il secondo numero lista le linee dall'inizio del programma al numero specificato incluso.

LLIST o'numero di linea'oo-'numero di linea'o
Come il precedente ma con uscita sulla stampante.

#### NEW

Cancella il programma e tutte le variabili.

#### RUN° 'numero di linea'°

Inizia l'esecuzione del programma alla linea specificata; se non specificata, dalla prima.

#### FRASI BASIC

Nelle seguenti note si usa la seguente convenzione:

X ed Y: qualunque espressione valida

 $I \ e \ J : espressioni intere \ V \ e \ W : nomi di variabili$ 

#### DATA 'lista'

Specifica i dati da essere letti con la frase READ. Gli elementi della lista devono essere separati dalla virgo la.

## DEF FNV('W')='X'

Definisce una funzione utente.

#### DEFUSR 'cifra'='X'

Definisce il punto di inizio di una subroutine assembler.

## DIM 'V'('I' °,J...°) °,...°

Serve per il dimensionamento di vettori e matrici. Se una variabile non e' definita nella frase DIM ed è usata come matrice, le viene assegnato, per ogni indice, il rango 0-10.

#### END

Termina l'esecuzione di un programma.

## ERASE 'V' °, 'W'...°

Cancella la matrice ( o le matrici) specificate dalla memoria, rendendo nuovamente disponibile tale area.

#### ERROR 'I'

Genera un errore di codice specificato.

#### FOR 'V'='X' TO 'Y' oSTEP'Z'o

Permette l'esecuzione ripetuta dello stesso gruppo di istruzioni fino alla frase NEXT 'V' per la variabile V che va dal valore X al valore Y con incrementi unitari o, se specificato STEP, con incrementi Z.

## GOTO 'numero di linea'

Salto incondizionato alla linea specificata.

## GOSUB 'numero di linea'

Chiamata incondizionata alla subroutine specificata.

# IF...GOTO 'numero di linea'

Vedi IF.

#### IF 'X' THEN 'frase' °ELSE'frase'°

Se X # 0 si salta alla frase o alle frasi dopo THEN. Diversamente salta alla frase od alle frasi dopo ELSE, se specificato, o alla linea seguente

#### INPUT "'scritta'; "'V' ", 'W'..."

Richiesta di ingresso da tastiera. I valori battuti sono assegnati alle variabili specificate. La scri $\underline{t}$  ta permette di rendere chiara la richiesta all'utente.

## LET

Nel Child Z Extended BASIC la parola LET per l'assegnazione ad una variabile e' sempre implicita e non deve essere mai specificata.

## LPRINT 'X' °, 'Y'...°

Simile a PRINT ma con uscita sulla stampante.

#### LPRINT USING 'stringa alfanumerica'; 'lista'

Simile a PRINT USING ma con uscita sulla stampante.

# MID\$('X\$', 'carattere iniziale' °, 'numero di caratt.'°) =Y\$

Numero di caratteri da carattere iniziale (entrambi interi) della stringa X\$ sono rimpiazzati da quelli della stringa Y\$.

## NEXT O'V', 'W' ... o

Vedí frase FOR.

#### ON ERROR GOTO 'numero di linea'

Se si verifica un errore vai alla frase specificata.

# ON 'I' GOTO 'lista di numeri di linea'

Salto incondizionato al numero di linea I-esimo nella lista di numeri di linea.

## ON 'I' GOSUB 'lista di numeri di linea'

Chiamata incondizionata alla subroutine avente numero di linea I-esimo nella lista di numeri di linea.

OUT 'porta di I/O', 'numero compreso tra 0 e 255' Emette il numero sulla porta di uscita specificata.

POKE 'locazione di memoria', 'numero compreso tra 0 e255' Introduci il numero nella locazione di memoria specificata.

#### PRINT 'lista di variabili'

La o le variabili specificate sono stampate sul terminale video. Se le variabili nella lista sono separate da virgole, la stampa avviene, per la prossima variabile, allo inizio della prossima area di 14 caratteri. Con il punto e virgola, immediatamente dopo. Con lo spazio, a rigo nuovo. Stringhe alfanumeriche possono essere stampate racchiu dendole tra apici.

#### PRINT USING 'stringa alfanumerica'; 'lista'

Stampa la lista secondo il formato espresso dalla stri $\underline{\mathbf{n}}$  ga.

## READ 'lista di variabili'

Leggi i valori dalla corrispondente frase DATA per la lista di variabili specificata.

#### REM 'commento'

Permette di inserire commenti all'interno di un programma.

#### RESTORE

Permette di rileggere dati da frasi DATA.

#### RESUME'numero di linea'

Riprende l'esecuzione di un programma dopo una routine di errore alla linea specificata.

#### RESUME ONEXTO

Riprende l'esecuzione del programma dopo una routine di errore alla stessa linea dove si e' verificato l'errore o, se e' specificato NEXT, alla linea seguente.

#### RETURN

Si pone alla fine di una subroutine. L'esecuzione prosegue alla linea seguente la chiamata alla subroutine stessa.

#### STOP

Termina l'esecuzione di un programma.

## SWAP 'V', 'W'

Scambia i contenuti delle due variabili specificate.

## TROFF

Esclude il funzionamento in modo "trace".

## TRON

Inserisce il funzionamento in modo "trace".

## **FUNZIONI**

#### ABS(X)

Valore assoluto.

#### ASC(X\$)

Ritorna il codice ASCII del primo darattere della stringa

#### Х\$.

## ATN(X)

Arcotangente (il valore in uscita e' in radianti).

## CINT (X)

Converte X in intero

## CSNG(X)

Converte X in singola precisione.

## CDBL(X)

Converte X in doppia precisione.

## CHR\$(I)

Ritorna una strínga di un solo carattere di codice ASCII specificato da I.

## COS(X)

Coseno. L'argomento deve essere in radianti.

## ERL

Ritorna il valore della linea in cui si e' verificato l'u $\underline{l}$  timo errore.

## ERR

Ritorna il codice dell'ultimo errore avvenuto.

#### EXP(X)

Ritorna il valore di e alla X-esima potenza.

#### FIX(X)

Ritorna la parte intera di X.

## FRE(0)

Ritorna il numero di locazioni di memoria non usate dal BASIC, ossia la parte ancora disponibile.

#### FRE("A")

Ritorna il numero di locazioni di memoria ancora dispon $\underline{i}$  bili nell'area stringhe.

#### HEX\$(X)

Ritorna una stringa che rappresenta il valore esadecimale dell'argomento X.

## INP(I)

Legge un byte dalla porta di ingresso I.

#### INSTR(ooffset, x\$, Y\$)

Viene ritornata la posizione della stringa Y\$ in X\$, aggiungendo eventualmente l'offset indicato.

#### INT(X)

Ritorna il piu' grande intero minore di X.

#### LEFT\$ (X\$,I)

Ritorna l'I-esimo carattere piu' a sinistra della stringa X\$.

#### LEN(X\$)

Ritorna la lunghezza della stringa X\$.

#### LOG(X)

Logaritmo naturale di X.

#### LPOS(0)

Ritorna la posizione del carrello della stampante.

#### MID\$(X\$, 'carattere iniziale'°,'lunghezza '°

Ritorna una stringa di lunghezza specificata a partire dal carattere specificato della stringa X\$.

### OCT\$(X)

Ritorna una stringa che rappresenta il valore ottale di X.

#### RND(X)

Ritorna un valore casuale cómpreso tra Ø ed 1.

#### POS(0)

Ritorna la posizione attuale di stampa sul terminale video.

## RIGHT\$(X\$,I)

Ritorna il carattere I-esimo piu' a destra della stringa X\$.

#### SIN(X)

Seno di X in radianti.

#### SPACE\$(I)

Ritorna una stringa di lunghezza I tutta di spazi.

#### SPC(I)

Stampa I spazi sul terminale video.

#### SQR(X)

Radice quadrata di X.

#### STRS(X)

Ritorna la rappresentazione di X come stringa.

## STRING\$('lunghezza', 'carattere')

Ritorna una stringa di lunghezza specificata, tutta del codice ASCII specificato dal numero 'carattere'.

#### TAB(I)

Posiziona la stampa del terminale o della stampante sul punto specificato I. Puo' essere usata solo nelle frasi PRINT ed LPRINT.

#### TAN(X)

Ritorna il valore della tangente di X, che deve essere espresso in radianti.

#### USR(X)

Chiama la routine in assempler specificata con la frase DEFUSP con argomento  ${\tt X}$ .

#### VAL(X\$)

Ritorna il valore numerico della stringa X\$, che deve ovviamente rappresentare un numero.

## VARPTR(V)

Ritorna la posizione in memoria della variabile specif $\underline{\underline{i}}$  cata.

# CARATTERI SPECIALI (per una lista piu' completa V.manuale)

Tastiera	Tastiera	
ASR33	PFK	
•		Cancella la linea in corso
-		Cancella l'ultimo carattere
C/C	RESET	Interrompe qualsiasi azione del
		BASIC ritornando il controllo
		all'operatore.
:	:	Permette di unire piu' frasi sulla
		stessa linea, separandole fisicamen
		te.
?	?	Equivalente alla parola PRINT
RUBOUT	<b>←</b>	Cancellazione caratteri con eco
		inversa e controbarre.
C/I	-	Crattere di tabulazione
		Numero della linea attuale
•	ì	Commento racchiuso tra apici semplici

## ERRORI

	Cod.	
REDIMENSIONED ARRAY	10	Matrice ridimensionata
ILLEGAL FUNCTION CALL	5	Chiamata ad una funzione
		irregolare
ILLEGAL DIRECT	12	Frase non ammessa in modo
		diretto.
NEXT WITHOUT FOR	1	Manca una frase FOR
OUT OF DATA	4	Una frase READ ha tentato
		di leggere un dato da una
		DATA mentre non c'erano
		piu' elementi da leggere.
OUT OF MEMORY	7	Memoria insufficente
OVERFLOW	6	Numero troppo grande
SYNTAX ERROR	3	Errore di sintassi in una
		frase
RETURN WITHOUT GOSUB	3	RETURN non preceduto da
		chiamata a subroutine
UNDEFINED LINE	8	La linea cui si fa rife-
		rimento non e' presente
		nel programma
DIVISION BY ZERO	1 1	Tentativo di dividere un
		numero per zero.

CAN'T CONTINUE	17	In risposta ad un comando CONT.
		L'esecuzione non puo' essere
		ripresa.
STRING TOO LONG	15	Stringa piu' lunga di 255 car.
OUT OF STRING SPACE	14	L'area destinata alle stringhe
		non e' sufficente (vedi comando
		CLEAR 'espressione').
STRING FORMULA TOO COMPI	LEX 16	Espressione di stringhe troppo
		lunga o troppo complessa
UNDEFINED USER FUNCTION	18	Funzione utente non definita
MISSING OPERAND	20	Operando mancante
NO RESUME	19	Manca la frase RESUME in una
		routine di errore
RESUME WITHOUT ERROR	21	Frase RESUME non preceduta da
		un errore
UNPRINTABLE ERROR	22	Errore per il quale non esiste
		una diagnostica opportuna
LINE BUFFER OVERFLOW	23	Linea troppo lunga per la sta <u>m</u>
		pante

## RAPPRESENTAZIONE DI NUMERI

Interi: rango -32768, +32767 generato se nel rango o seg. da % Singola precisione: rango 7 cifre con esponente -38, +38.

generato se nel rango o se seguito da !.

Doppia precisione: rango 16 cifre, esponente -38, +38;
generato se nel rango o seguito da #

Variabili: Se non diversamente definite:

Seguite da %: intere

Seguite da !: singola precisione Seguite da #: doppia precisione Seguite da \$: alfanumeriche

I numeri preceduti da &H sono considerati esadecimali. I numeri preceduti da &O o solo da & sono considerati ottali.

Numeri di linea: rango: 1-65535 Le linee possono essere renumerate tutte col comando RENUM °'nuovo inizio del programma'°, 'inizio rinumerazione' °,'incremento rinumerazione'°°°

Il comando RENUM senza operandi rinumera tutto il programma a partire con il nuovo numero 10 in incrementi di 10.
Il RENUM aggiusta opportunamente tutti i riferiment (GOTO, GOSUB ecc.)

La battitura di un programma puo' essere agevolata dal comando  $% \left( 1\right) =\left( 1\right) \left( 1\right) +\left( 1\right) \left( 1\right) \left( 1\right) +\left( 1\right) \left( 1\right) \left($ 

## AUTO "'linea iniziale' ", 'incremento'

che permette la emissione automatica del numero delle linee a partire da quello specificato con il dato icremento. Se gli operandi sono omessi, viene assunto 10 come primo numero e 10 come incremento.



# APPENDICE B

Il codice ASUI completo nelle basi di numerazione binaria, ottale, esadecimale e decimale.

Charactor	Binary Bir 7 to Bit 0	Octal	Decimal Hoxadecimal	haracter	Binary	it 7 to	ctal	ecimal	Hexudecimal	Character	Binary	Bit 7 to		Decimal	Hexadocinal	Characte	Rinary	DH 7 10	Detai	Decimal	Haxadecimal	
NUL SOH STX ETX ETX ETX EDT ACK BEL ACK BEL FF CR SO OCI DC2 OCI DC2 OCI DC4 ETM ACK SYN, ETM ETM EM	00000000 00000001 00000010 00000011	000 06 001 002 002 002 003 003 003 003 003 003 003	00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	N) OI123456789:VI VI OI @ABCOERGE. IKJMRORORSTUVWXY	00116 00116 00116 00116 00116 00116 00116 00111 00111 00111 00111 00111 00111 00110 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 01	### ### #### #########################	061 (062) (063) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (066) (0	Q 848005012 0488005012 05348 00501554 00556 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 005666 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 005666 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 005666 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 005666 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 005666 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 005666 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 00566 0056	0123456789A8CDEF0123456789A8CDEF0123456789A8CD	5 de	0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 011	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	1 1400 i 141 142 143 144 143 144 144 144 144 144 144 144	096 099 1000 099 1100 099 1100 1105 1105 11	60 61 63 64 65 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68	GEL	C111 O111 O111 O111 O111 O111 O111 O111	100000 100000 100011100111101101101101111100 110111111	160 160 160 160 160 160 160 160 160 160	112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 125 127 126 127 127 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 78 70 70 71 70 71 70 70 71 70 71 70 70 71 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	dge ∴ block
/	00101111	057 04	17 25	-	0101	1111	137	095	58													



APPENDICE C

Tavole riassuntive del set di istruzioni del microprocessore Z-80

(Riproduzione dal "Z-80 CPU Tchnical Manual" - per gentile concessione della Zilog Inc. Cuppertino, CA, USA)

										200	RCE							
				LIED				EGISTE					G th Diff			XED.	SCCA SCCA	15/45
			-		<u> </u>	8	c	٥	E	н	L	1HL	(80)	301	11.7 + 8	_	rine"	n
			E 27 57	EQ 5#	75	79	78	7A	78	70	70	7E	0A	1A	1 00	7E	3A 0	7
					47	40	41	42	23	4	45	46			46	#£ 46 0		06
		с			4F	49	49	4.8	48	40	49	46			00 4£	#5 48 4		0E
	REGISTER	D			57	50	FI	ಟ	53	M	53	56			55 56 d	55 55		16
		E			5.F	548	59	5A	58	5C	\$D	6E			52 6	# () 5 E		18
H L	#			g)	150	83	£	ស	84	85	66			56 d	FD 66 c		20	
	L			6F	68	69	64	BB.	6C	600	# E			5E 6	FD SE c		21	
THATION		(HLI			77	70	71	72	73	74	75							36
	REG	(80)			02			i I										
		(Dž)		1	12						į L							
	INDEXED	IIX ed)			D5 27 6	70 20 e	00 71 8	00 77 6	DD 73 d	74 4	75 4		i I					36 4
	INDEXED	(IV ed)			FD 7) d	70 d	FD 71 d	FD 72 4	# D 73 d	FD 74 6	75 d				i			36 0
	EXT ADDR	(nn)			312 n													
		í			20 47													
	IMPLIED	R			ED SF													


8 BIT LOAD GROUP 'LD'

					•	REGISTE	R			IMM EXT.	EXT. ADDR.	REG.
			AF	BC	DE	HL	SP	ıx	IY	пл	(nn)	(\$2)
AF	AF										F1	
		BC		_						01 n	ED 48 n	C1
DESTINATION TE	DE								T1 n	58 n	D1	
	НL								21 n	2A	E1	
	R	SP				F9		DD F9	F0 F9	31 n	ED 76 n	
		ıx.								21 n	DD 2A n	00 E1
		IY								FD 21	FD 2A	FD E1
	EXT ADDR	(nn)		ED 43 n	53 n	22 n	73 n	DD 22 0	22 n			
H IRUCTIONS — P	REG IND.	ISP)	F5	Cã	DS	E5		CD E5	FD E3			
NOTE: The Push 8 the SP aits	Pep lan	tuctions	adjust									POP

the SP after every execution

16 BIT LOAD GROUP

'LD' 'PUSH' AND 'FC?'



INP	JΤ	GF	ŔΟ	UP
-----	----	----	----	----

'NOP'	69	
'HALT'	76	
DISABLE INT ((DI))	F3	
ENABLE INT '(EI)'	F3	
SST INT MODE 0	ED 45	8090A MODE
1 3GOM TRI T32	ED 56	CALL TO LOCATION 8838
SET INT MODE 2	€D 6E	INDIRECT CALL USING REGISTER I AND 0 C.TS FROM INTERRUFTING DEVICE AS A POINTER.

MISCELLANEOUS CPU CONTROL

#### CONDITION

			UN. COND	CARRY	NON	ZERO	MON	PARITY EVEN	PARITY	SIGN	S:GN POS	88G 8×0
JUMP 'UP'	IMMEO. EXT.	nn	C3 n	DA n	O2 n	C.A n	C2 n	EA n	£2 n	FA n	F2 n	
JUMP 'JR'	RELATIVE	PC te	18 e-2	38 +2	30 ⊕2	28 + 2	20 e-2					
JUMP (JP)		(HL)	E9									
JUMP 'JP'	REG. INOIR.	(IX)	E3									
JUWS ,76,		(IY)	FD E9									
'CALL'	IMMEO. EXT,	un	CD n	DC n	O4 n n	CC n	C4 n	EC n	E4 n	fC n	F4 n	
DECREMENT B. JUMP IF NON ZERO 'OJNZ'	RELATIVE	PC+e										10 e-2
RETURN 'RST'	REGISTER INDIR,	(SP) (SP+1)	C9	D8	D0	CB	co	E3	Eo	F8	Fū	
RETURN FROM INT 'RETI'	REG. HIOIR.	(SP) (SP+1)	ED 40									
RETURN FROM NON MASKABLE INT 'RETN'	REG. INDIR,	(SP) (SP+1)	EO 45									

HOTE-CERTAIN FLAGS HAVE MORE THAN ONE PURPOSE. REFER TO SECTION 6.0 FOR DETAILS

JUMP, CALL and RETURN GROUP

SUURCE REG. REGISTER Α В Ċ 0 Ε н L (HL) INMEO. (n) 03 'OUT' REG. EO 79 ED E D 51 ED ٤D (C) 61 49 59 69 ED SA 'OUTI' - OUTPUT Inc HL, Dec b REG. 'OTIR' - OUTPIJT, Inc HL, Dec B, REPEAT IF E=0 REG. (C) бЗ BLOCK OUTFUT COMMANOS 63 INO. 'OUTO' - OUTPUT Dec HL & B REG. (C) ED AB RVD. ED 88 'OTDR' = OUTPUT, Oec HL & B, REPEAT IF B $\neq$  0 REG. (C) PRCP DESTINATION DESTINATION


OUTPUT GROUP

				\$0	URCE						
		REGISTER ADDRESSING							INDEXED		IMMED.
	A	В	c	D	E	н	L	(HL)	((X+d)	(1Y+d)	n
'ADD'	E7	80	B1	82	63	€4	83	દરૂ	DD £5 4	FD 88 d	CE n
YRRAD W DDA	8F	BB	89	BA.	83	85	8D	£E.	00 8E d	FD BE d	CE
SUBTRACT 'SUB'	97	90	91	52	83	94	£5	96	OD Sa d	FD 96 d	D6
SUB W CARRY	3F	98	99	9A	25	ēC.	<b>€</b> D	98	a ae DD	FD SE d	DE
'AND'	Α?	AO	A1	A2	EA	Α4	A5	A6	9.4 0.0	FD A6	E6
<b>308</b> .	AF	8.8	A9	AA	АВ	AC	AD	AE	DD AE d	FD AE d	88
'OR'	<b>E7</b>	EO	B1	B2	E3	34	65	86	DD 86 d	FD 86 d	F6
COMPARE 'CP'	BE	B8	E9	БА	EB	BC	CD	BE	DD BE	FD BE d	FE
INCREMENT	3C	04	вc	14	10	24	20	34	DD 34 d	FD 34 d	
DECREMENT 'DEC'	35)	05	C0	15	1D	25	<b>2</b> D	35	DD 35 d	FD 35 d	

_		CODE	
	0000H	C7	'RST O'
	0008 _H	CF	'RST B'
CALL	0010 _H	D7	'F.S.T 16"
1	9160	DF	'RST 24'
A D D R E S S	0020 _H	E7	'RST 32'
s	0028 _H	25	'RST 40'
	0030H	F7	'RST 48'
	0038 _H	FF	'R\$T 56'

RESTART GROUP

8 BIT ARITHMETIC AND LOGIC



ROTATES AND SHIFTS

									F5G		
		ļ	RESISTER ADDRESSING							יםאו	XED
	BiT	A	8	С	D	£	н	L	thu	(IX+c)	(1Y+c)
	0	CB 47	C8 40	CB 41	C8 42	C7 43	C8 44	CB 45	C3 46	C3 d 46	5D C8 d
	1	CB 4F	C8 48	C8 49	CB 4A	C9 48	C8 4C	CR 4D	C9 4E	DD C8	FD CB d 4E
	2	CB 57	C3 50	C8 51	C8 52	C8 53	C9 54	CB 55	08 56	00 08 d 56	FD CB d 56
TEST 'BIT'	3	CS SF	CG 58	CB 59	CB 5A	C6 58	C8 5C	C8 50	CB <b>5E</b>	DD CB SE	FD C8 SE
811	4	C9 67	es CB	C9 61	€8 €2	63 C8	CB 64	63 CB	C3 66	DD C3 d cs	FD CB G6
	5	CB 6F	63 63	CB 69	CE 6A	68 68	CB 6C	C6 6D	GE GE	DD C8 d 6E	FD C8 d 6E
	6	CB.	CB 70	CB 71	CB 72	C8 13	CB 74	C8 75	C8 76	00 CB 76	FD Ca d 76
	7	C8 7F	CB 78	C8 79	CB 7A	CB 76	C8 7C	C8 70	C8 7E	DD C8 7E	FD CB 7E
,	0.	C8 67	C8 90	CB 81	C 5 62	Ca 83	CB Ci	C9 85	C19 86	00 00 00 00 00 00 00	FD C8
	1	CB 6F	C8 88	CB 89	C8 SA	C8 63	63 8C	C8 80	C8 BE	8E 03	FD CB BS
	2	CB 97	C8 90	CB 91	65 65	CB 93	C8 94	C8 95	C3 96	00 08 05	FD C8 96
RESET BIT 'AES'	3	CB 9F	09 99	C9 99	CB 9A	C8 98	90 90	C8 90	9E C8	DD CB 9E	68 0 9E
HE2.	4	CB A7	C8 A0	C8 A1	CB A2	C3 A3	C8 A4	CS A5	C8 A6	DD CB d A6	FD CB d A5
,	5	CB AF	CB AB	C8 A9	CB AA	C8 A8	C8 AC	CS AD	CB AE	DD CB AE	FD C8 d AE
	6	69 87	CB 50	C9 B1	C8 82	C8 83	C8 84	69 85	86 86	00 C8 86	50 C8 86
	,	CB 8F	C8 Ba	63 C3	CS BA	C3 68	BC CB	CB BD	CB BE	00 C8 8	FD CB d 8E
	0	C8 C7	C8 C0	CB C1	CS CS	<b>CB</b>	C8 C4	CS CS	C8 C6	00 a 60	FD CS
	1	CB GF	CB CB	(3 (2)	CB CA	CB CB	CB CC	CD CD	CE CE	20 a C C C C C C C C C C C C C C C C C C	CE CE
	2	C3 07	CB Do	01	CB D2	CB D3	CB D4	CB D5	C8 Cô	00000	CB D6
SET	3	OF C9	C8	CB CB	C3 DA	D9 CC	CB DC	CB DD	CB DE	DD CB	FD CB CE
ZET.	4	C8 E7	CB EO	CB E1	E2	E3	63 E4	CB E5	C9 E6	DD C8 des	Ca d Es
	6	C3 EF	C9 58	C3 E9	CB EA	CS EB	CB EC	C9 ED	C9 EE	DD CB EE	CB d e E
	ő	C3 F7	CØ FO	CB F1	CB F2	CB F3	C3	C9 F5	CT F6	46 00 00 00	50 03 6 FB
	7	C8 FF	CB FB	63 F3	CB FA	CB FB	£3 FC	CB FD	CB FE	DD C8 FE	FĎ CB d FE

BIT MANIPULATION GROUP

		IMPLIED ADDRESSING					
		AF	BC, DE & HL	нь	IX_	ΙY	
	AF	C8					
:MPLIED	BC. DE & HL		D9				
	DE			ES			
REG. INDIR.	(SP)	-		EC	DD E3	FD E3	

EXCHANGES 'EX' AND 'EXX' SEARCH LOCATION REG. (HL) ED A1 'CPI' Inc HL, Dec BC ED e1 CPIR', Inc HL, Dec BC rapeat until BC • 0 or find match ED A9 'CPD' Dec HL & BC ED 89 'CPDR' Dac HL & BC Repeat until BC = 0 or find match

HL points to location in momory to be compared with accumulator contents.

BC is byte counter.

BLOCK SEARCH GROUP

			REG. INDIR.	
	REG.	(DE)	ED A0	'LDI' — Load (DE)→—(HL) Inc HL & DE, Dec BC
			60 80	'LDIR,' - Load IDE) - (HL) Inc HL & DE, Dec &C, Repeat until BC • 0
DESTINATION			ED AS	'LDD' Load (DEI(HL) Oec HL & DE, Dec BC
			5D 88	'LDDR' - Load (DE) - (HL) Dec HL & DE, Dec GC, Repeat until BC • 0

Reg BC points to source points to destination Reg BC is byte counter

Decimal Adjust Acc, 'DAA'	27
Complement Acc, 'CPL'	2F
Negate Acc, 'NEG' (2's complement)	ED 44
Complement Cerry Flag, 'CCF'	3F
Set Carry Flag, 'SCF'	37

GENERAL PURPOSE AF OPERATIONS

## BLOCK TRANSFER GROUP

			sout	RCE				
			EC	DE	HL	SP	ıx	IY
		Нι	09	19	29	39		
	'ADD'	ıx	CG 60	00 19		00 39	DD 29	
DESTINATION		Ι¥	FD G9	FD 19		FD 39		FD 29
	ADD WITH CARRY AND SET FLAGS "ADC"	HL	ED 4A	ED 5A	ED 6A	ED 7A		
	SUB WITH CARRY AND SET FLAGS "SEC"	HL	ED 42	E0 52	62 ED	ED 72		
	INCREMENT 'INC	03	13	23	33	DD 23	FD 23	
	DECREMENT 'DE	7	CZ	פו	2B	58	DO 28	FD 2B

13 BIT ARITHMETIC



APPENDICE D

Il generatore di caratteri esteso del MODELLO T

#### IL GENERATORE DI CARATTERI ESTESO PER IL SISTEMA /05

Assieme al sistema /05 viene normalmente fornito il terminale video dotato di un normale set di caratteri ASCII con 64 elementi. A richiesta puo' essere fornito il generatore esteso con i seguenti codici:

Codice	Carattere	Descrizione/nome
(hex)	4	Incrocio
01		
	1	Angolo sup.destro
02	, –	Angolo sup.sinistro
03	_	Tratto orizzontale
O 4	1	Tratto verticale
٥5	۲	"T" sinistra
06	7	Angolo inf. destro
07	L	Angolo inf. sinistro
08	4	"T" destra
09	<del>'</del>	"T"
OA	1-	"T" inferiore
0 B		Libero per future esp.
OC		
OD		**
ΟE		tt
OF	0	Gradi (oppesimo)
10	α	Alfa
11	И	Mu

12	π	Pi greco
13	ω	Omega minuscolo
14	$\mathcal{C}$	Omega maiuscolo
15	<b>√</b>	Radice quadrata
16	<b>→</b>	Freccia destra
17	<b>†</b>	Freccia in basso
18	<u>3</u>	Un mezzo
19	~	Circa uguale
1 A	φ ,	Phi
18	£	Lire
1 C	ſ	Integrale
1 D	L	Angolo
1 E	ß	Beta
1 F	δ	Delta
20		Spazio
21	1	Punto esclamativo
22	11	Doppio apice
23	<i>p</i>	Graticola (simile a'N°')
24	\$	Dollaro
25	%	Per cento
26	&	"e" commerciale
27	7	Apice
28	(	Parentesi sinistra
29	)	Parentesi destra
2 A	*	Asterisco

2B	+	Piu'
2C	,	Virgola
2 D	~	Meno
2E	•	Punto
2 <b>F</b>	,1	Sbarra
30	Ø	Zero
39	9	Nove
3 A	:	Due punti
3B	;	Punto e virgola
3C	<	Minore di
3D	=	Uguale
3E	>	Maggiore di
3F	? @	Punto interrogatovo
40	e	Alfetta o chiocciola
41	A	Lettera "A"
5 A	Z	Lettera "Z"
5B	[	Parentesi quadra sin.
5C	\	Barra contraria
5D	]	Parentesi quadra des.
5 E	†	Freccia in alto (elev. a pot.)

5 F	<b>←</b>	Freccia sinistra
60		Apice contrario
61	а	Lettera "a" minuscola
	* * * * * * *	
7 A	z	Lettera "z" minuscola
7B	(	Parentesi graffa sin.
7 C	!	Doppia barra verticale
7 D	}	Parentesi graffa des.(ALT.MODE)
7 E	Au	Tilde
7 F	<b>T</b>	Telefono

NOTA - Il generatore di caratteri standard dispone, con lievi variazioni, dei codici 2x, 3x, 4x, 5x.



APPENDICE E

Tavole di conversione decim<u>a</u> le/esadecimele e viceversa.

```
n 2<sup>'n</sup>
                                                                                           0 1 0
1 0.5
2 0.25
3 0 125
                                                                                                   0.062 5
0.031 25
0.015 625
0.007 812 5
                                                                                            4
5
6
7
                                                                                                                                                                                                    TAVOLA DELLE POTENZE DEL
                                                                           259
512
024
049
                                                                                        8 0 003 906 25
9 0.001 953 125
10 0.000 976 562 5
11 0.000 423 281 25
                                                                          096
192
384
763
                                                                                        12 0.000 244
13 0.000 122
14 0.000 061
15 0.000 020
                                                                                                                                     140 625
070 312 5
035 156 25
517 578 12
                                                                 4
8
16
32
                                                                         536 46 0 000 015 238 789 C62 5 072 17 0 000 007 629 394 531 25 144 18 0 000 003 814 697 265 625 288 19 0.000 001 907 348 632 812
                                                             048
097
194
388
                                                                                        20 0.000 000 953
21 0.000 000 476
22 0.000 000 233
23 0.000 000 119
                                                                                                                                                    674
837
418
209
                                                                          576
152
304
668
                                                                                                                                                                   316
158
579
289
                                                                                                                                                                                  406 23
203 125
101 562
550 781
                                                                          2°5 24 0 000 000 059
432 25 0 000 000 029
864 25 0 000 000 014
728 27 0.000 000 007
                                                                                                                                                    604
602
901
450
                                                                                                                                                                                 775 390 625
387 636 312
193 847 656
556 923 328
                                                                                                                                                                   644
322
161
560
                                                                         456 28
912 29
824 30
648 31
                                                                                                   0 000 000 003
0.000 000 001
0 000 000 000
0.000 000 000
                                                                                                                                                    725
862
931
465
                                                                                                                                                                   200
645
322
861
                                                                                                                                                                                  293 461 914
149 230 957
574 615 478
287 307 739
                                                                                                                                                                                                                            062 5
031 25
515 625
257 812
                                              268
536
073
147
                                                                         296 32 0 000 000 000
592 33 0 000 020 000
184 34 0.000 030 000
368 35 0.000 000 000
                                                            967
934
869
738
                                                                                                                                                    232
116
053
029
                                                                                                                                                                   820
415
207
103
                                                                                                                                                                                 643 653
321 826
660 913
830 456
                                                                                                                                                                                                              869 628 906
934 814 453
467 407 226
733 793 613
                                                                                                                                                                  551 915
275 957
637 973
818 989
                                                                                                   0.000 000 000 014
0.000 000 000 007
0.000 000 000 003
0.000 000 000 001
                                                                                                                                                                                                              356 831
183 425
091 712
545 856
                                                                          736
472
944
688
                                                                                         28
37
38
39
                                                                                                                                                                                                228
614
807
403
                                                                                                                                                                                                                                                         640
320
320
520
630
                                099 511 627 775 40 0.000 000 000 000 909 494 701 199 023 255 552 41 0.000 000 000 000 454 747 350 398 046 511 104 42 0.000 000 000 000 454 747 350 796 093 022 203 43 0.000 000 000 000 001 113 686 837
                                                                                                                                                                                                              772
885
443
721
                                                                                                                                                                                                                            928 237 915 039
464 118 957 519
232 C39 478 759
616 029 739 379
                                                                                                                                                                                                                                                                                      082 5
531 25
783 625
882 812 5
                                592 186 044 413 44
184 372 088 902 45
368 744 177 654 46
737 488 355 328 47
                                                                                                   0.000 030 030 000 055 843 418 930 039 014 869 0000 600 000 000 023 023 421 709 435 464 037 434 0.00 000 000 000 014 210 854 715 20 003 717 6.000 000 000 000 000 105 427 357 631 001 858
                                                                                                                                                                                                                                                                        689
644
422
711
                                                                                                                                                                                                                                                                                      931
970
485
242
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     406 25
703 125
351 562
675 761
            281 474 976 710 656 43 0 000 000 020 000 562 949 953 421 312 49 0.000 000 000 000 1 125 899 906 842 624 50 0.000 000 000 000 2 251 799 813 685 248 51 0 000 000 000 000 000
                                                                                                                                                                  003 552 713 678 600 500 909 355 621 337

001 776 355 839 400 250 464 677 810 603

000 683 178 419 700 125 232 333 905 314

000 444 039 209 850 682 616 189 452 667
            222 044 004 925 001 308 084
111 022 302 452 515 654 042
003 511 151 031 257 827 021
027 703 575 615 622 913 510
                                                                                                                                                                                                                                                                                       726
363
181
590
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    618
809
404
702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      333
166
583
791
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                062
031
015
507
           9 007
18 014
                                                                                                                                     900 000
000 000
000 000
                                                                                                                                                                                                877 727
933 893
469 446
734 723
                                                                                                                                                                                                                            807 814 456 755
903 907 208 377
951 953 514 188
475 976 807 094
       72 057 594
144 115 188
283 230 376
576 460 752
                                              037 927 936 56 0 000 090
075 853 872 57 0 000 000
151 711 744 53 0 000 000
303 423 483 59 0.000 000
                                                                                                                                                                   000
000
000
                                                                                                                                                                                  013
006
003
001
                                                                                                                                                                                                                                                                                       295
647
823
411
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      395
697
548
924
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $51
$25
952
481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  135
567
783
391
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                253
676
813
906
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               906
930
476
733
i 152 921 504 606 846 976 50 0 000 000 000 000 000 000 2 305 843 009 213 693 952 61 0 000 000 000 000 000 000 400 4611 686 018 427 287 904 62 0 000 000 000 000 000 000 9 223 372 038 854 775 608 63 0.000 000 000 000 000 000 000 000 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                953 369
976 584
988 342
994 171
                                                                                                                                                                                  CCO 867 361 737 983 400 947 205 962 050 433 680 858 204 201 773 652 981 000 216 840 434 457 100 866 831 490 C30 108 420 217 248 550 442 400 745
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     240
120
560
280
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             140
570
285
142
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  695
347
173
086
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           625
312
155
578
```

											·n		
						16″	n			16	i'n		
						ŧ	0	0.10000	00000	00000	00000	×	10
TAYOLA	DE	LLE	POT	ENZ	Ξ	13	1	0.62500	00000	00000	00000	×	10-1
DEL 16			-		_	25\$	2	0.39052	50000	00000	00000	×	10-2
					4	096	3	0.24414	05250	00000	00000	×	10-3
					65	536	4	0.15258	78906	25000	00000	×	10 -4
				1	048	576	5	0.95367	43154	06250	00000	х	10 -6
				16	77 <b>7</b>	213	3	0.59604	84477	53906	25000	x	10-7
,				268	435	456	7	0.37252	90298	46191	40625	×	10-8
			4	294	967	296	8	0.23283	03436	53869	62391	x	10-9
			68	719	478	736	9	0.14551	91522	83668	51307	×	10-16
		1	099	511	627	778	10	0.90949	47017	72928	23792	×	10 -12
		17	592	183	C44	415	11	0.56843	41925	08080	14870	×	10-13
		281	474	973	710	655	12	0.35527	13678	80050	09294	×	10-14
	4	503	599	627	370	496	13	0.22204	46049	25031	80808	x	10-15
	7 <b>2</b>	057	594	037	927	936	14	0.13877	78780	78144	56755	x	10-16
1	152	921	504	608	846	978	15	0.86736	17379	£3403	54721	×	10-18

			107	n		10	·n			
TAVOLA DE	ILLE 9	OTENZ	c 1	0	1.0000	0000	0000	0000		
DEL 10		012.0	A	1	0.1999	9999	9999	999A		
			64	2	0.28F5	C28F	5C28	F5C3	×	16-1
			3E8	3	0.4189	3748	C6.47	EF9E	×	16 -2
			2710	4	0.6809	SSAC	713C	8296	×	16 -3
		1	0A 68	5	0.A7C5	AC47	1347	8423	×	16-4
		F	4240	6	0.1006	F7A0	85ED	8D37	×	16-4
		98	88 <b>20</b>	7	0.1AD7	F29A	BCAF	4659	×	16-5
		5F5	E:00	8	0.2AF3	1DC4	6118	738 F	×	16 ⁻⁶
		A688	CA00	9	0.4493	25 AO	985A	520C	×	16-7
	2	5403	E400	10	0.6DF3	7F67	SEF6	EADE	×	16-8
	17	4876	E300	11	0 AF58	FF08	CB24	AAFF	×	16-9
	E8	D4A5	1000	12	C.1197	9981	2DEA	1119	×	16 ⁻⁹
	918	4E72	A000	13	0.1C25	C233	4976	81C2	×	16-10
	5AF3	107 A	4000	14	0.2009	370D	4257	3504	×	16-11
3	807E	A4C8	0003	15	0.480E	8678	9058	566D	×	16-12
23	8652	6FC1	0000	16	0.734A	CA5F	6226	FOAE	×	16-13
183	4578	508A	0000	17	0.8977	AA32	36A4	B449	×	;5 ⁻¹⁴
DE0	8583	A764	0000	13	0.1272	5DD1	D243	1ASA	×	16-14
8AC7	2304	8253	ccco	19	0.1033	CS4F	E8D2	AC35	х	16-15

115

TAVOLA DE CONVERSIONS ESADECIMALE DECIMALE E DECIMALE ESADECIMALE

Haxadecimal	Decimal	Hexadacimal	Decimal
01 000	4 096	20 000	131 072
02 000	8 192	30 000	196 608
00 000	12 288	40 000	262 144
04 000	16 384	50 000	327 680
05 000	20 480	60 000	393 218
CO COO	24 576	70 000	458 752
07 000	28 672	000 03	524 288
03 000	32 768	90 000	589 824
09 003	36 864	A0 C00	655 360
0A 000	40 960	60 000	720 393
08 000	45 056	CO GOO	788 432
OC 000,	49 152	CO 000	851 963
0D 000	53 248	EQ 000	917 5G4
0E 000	57 344	600 CF	983 040
0F 000	61 440	100 000	1 048 576
10 000	65 536	200 000	2 097 152
C00 14	69 632	300 000	3 145 728
1,2,200	73 728	400 660	4 194 304
13 030	77 824	500 000	5 242 880
14 000	81 920	600 000	6 291 456
15 000	86 016	700 000	7 340 032
16 000	90 112	800 000	8 388 608
17 0G0	94 208	900 000	9 437 184
18 000	98 304	A00 C00	10 485 760
19 000	102 400	600 000	11 534 336
1 A 000	106 496	C00 0C0	12 582 912
18 000	110 592	D00 000	13 631 483
1C 000	114 688	E00 000	14 680 384
4D 000	118 784	F00 G00	15 728 640
1E 000	122 830	1 000 000	16 777 216
1F 000	126 976	2 000 000	33 554 432

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	8	С	D	Ε	۴
000	C000	0001	0002	C003	0004	0005	0006	0057	0003	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015
010	0016	0017	0018	0019	0020	0021	0022	0023	CO24	0025	0026	0027	0028	0029	0030	0031
020	0032	0033	0034	CO35	0036	C037	0038	0039	0040	0041	6042	0043	0044	0045	0045	0047
030	0048	0049	0050	1200	0052	0053	0054	0055	0056	0057	0058	0059	0060	0061	0062	0063
040	C064	0065	0066	0067	0068	0069	0070	0071	0072	0073	C074	0075	0076	0077	0078	0079
050	0800	0081	0082	6083	0084	0085	6300	GC87	6300	0089	0090	0091	G092	0093	0094	6095
060	0096	0097	8900	0099	0100	0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109	0110	0111
070	0112	0113	0114	0115	0116	0117	0118	0119	u i 20	0121	0122	0123	0124	0125	0126	0127
080	0128	0129	0130	0131	0132	0133	0134	0135	0136	0137	0138	0139	0140	0141	0142	0143
090	0144	0145	0145	0147	0148	0:49	0150	0151	0152	0153	0154	0155	0156	0157	0158	0159
0A0	0160	0161	0162	0163	0164	0165	0:63	0167	0163	0169	0170	0171	0172	0173	0174	0175
090	0176	0177	0178	0179	0810	0181	0132	0:83	0184	0185	0186	0187	0188	0189	0190	C191
oco	0192	0193	0194	0195	0196	0197	0198	0199	0200	0201	0202	0203	0204	0205	0206	0207
000	0208	0209	0120	0211	0212	0213	0214	0215	0216	0217	0218	0219	0220	0221	0222	0223
050	0224	0225	0226	0227	0228	0229	0230	0231	0232	0233	0234	0235	0236	0237	0238	0239
0F0	0240	0241	0242	0243	0244	0245	0243	0247	0248	0249	0250	0251	0252	0253	0254	0255

	J	0	1	- 2	3	4	5	6	7	8	9	A	В		D	E	F
- 1	100	0258	0257	0258	0259	0260	0261	0262	0263	0264	0265	0266	0267	0268	0269	0270	0271
ĺ	110	0272	0273	0274	0275	0273	0277	0273	C279	0280	0281	0282	0283	0284	0285	0286	0287
- 1	120	0283	0289	0290	0291	0292	0233	0294	0295	0296	0297	0298	0299	0300	0301	0302	C303
	130	0304	0305	0306	0307	0308	0309	0310	0311	0312	0313	0314	0315	0316	0317	0318	0319
								0000	0.22.7	0000	****	00.00	2001				
	140	0320	0321 0337	0322	0323	0324	0325	0326 0342	0327 0343	0328 0344	0329	0330 0343	0331 0347	0331 0348	0333	0334 0350	0335
	160	0352	0353	0354	0355	0340	0341	0342	C359	0360	0345	0343	0347	0348	0349	0350	0351
- 1	170		.0369	6370	0371	0333	0373	0374	0375	0376	0377	0378	0303	0380	0381	0382	0383
-		0300	10000	05.0	00.	0072	00.0		04.5	03.0	03,,	03.0	05.5	0300	0301	0002	0000
ı	180	0384	0335	0386	0387	0388	0239	0390	0391	0392	0393	0394	0395	0396	0397	0398	0399
Ì	190	0400	0401	0402	0403	0404	0405	0406	0407	0408	0469	0410	0411	0412	0413	0414	
	1A0	0416	0417	C418	0419	0420	0421	0422	0423	0424	0425	0426	0427	0428	0429	0430	0431
	180	0432	0433	C434	0435	C436	0437	0433	0439	0440	C441	0442	0443	0444	0445	0446	0447
	100	C448	0449	0450	0451	0452	0453	0454	C455	0456	0457	0458	0459	0460	0461	0462	0463
	100	0464	0465	0466	0467	0468	0469	C470	C471	0472	0473	0474	0475	0476	0477	0478	0479
	1E0	0480	0481	0482	0483	0424	0435	0486	0427	0488	0489	0490	0491	0492	0493	0494	0495
-	tF0	0496	0497	0498	0499	0500	0501	0502	05C3	0504	0505	0508	C507	0508	0509	0510	0511
i	200	C512	0513	0514	0515	0516	0517	0518	0519	0520	C521	0522	0523	0524	0525	0526	0527
-	210	0528	0529	0530	0531	0532	0533	0534	0535	0536	0537	0538	0539	0540	0541	0542	0543
	220	0541	0545	0546	0547	0548	0549	0550	0551	0552	0553	0554	C555	0556	0557	0558	C559
	230	C560	0561	0562	0563	0564	0565	0588	0567	0568	0539	0570	0571	0572	0573	0574	C575
-	240	0576	0577	C578	0579	0580	0581	C582	0583	0584	0585	0586	0587	0588	0589	0590	C591
	250	0592	0593	0594	0595	0586	0597	0598	0599	0600	0601	0602	0503	0604	0605	0606	0607
- 1	260	0608	0603	C6 10	C611	0612	C613	C614	0615	0616	0617	0318	0503	0620	0621	0622	0623
- 1	270	0824	0625	C326	0627	0623	0629	0000	0631	0632	0633	0634	0635	0636	0637	0638	0639
			0011					0040									
	280	0640 0656	0641 0657	0642 0653	0643 0659	0644 0860	0545 0561	0646 0662	0647 0663	0648 0664	0549 0005	0650 0666	0651 0667	0652 0668	0653 0669	0654 0670	0655 0671
	290 2A0	0572	0657	0674	0675	0876	C677	0678	0679,	0680	0681	0682	0683	0684	0685	0626	0687
	280	0683	0689	0690	0613	0692	0693	0694	0635	0696	0007	0099	0699	0700	0701	0702	0703
													_		_		
	2C3	0704	07C5	0706	0707	0708	0709	0710	0711	0712	0713	0714	0715	0716	0717	0718	0719
	200	0720	0721	0722	0723	0724	0725	0726	0727	0728	0729	0730	0731	0732	0733	0734	0735
	2E0	0736	0737	0738 0754	0739 - 0755	0740 075 <b>6</b>	0741 0757	0742 0758	0743 07 <b>5</b> 9	0744 0760	0745 0761	0746 0762	0747 0763	0748 0764	0749 0765	0750 0766	0751 0767
	2F0	0752	0753	0754	0/33	3/30	0/3/	0730	0/33		4/01	0/02	0/03	0764	0/83	0/80	0/6/
	300	0768	0763	0770	0771	0772	0773	0774	0775	0776	0777	0778	0779	0780	0781	0782	0783
	310	0784	0785	0786	0787	0788	0789	0790	0701	0792	0793	0794	0795	0796	0797	0798	0799
	320	0200	0301	0802	0803	0304	6862	0306	0807	6508	0309	0310	0311	0812	0813	0814	0815
	330	0816	0817	0818	0819	0820	C321	C322	0323	0824	0925	0826	0827	0828	0829	0830	0831
	340	0832	C833	0234	0835	0836	0237	0838	0839	0840	0341	0842	C843	0844	0845	0346	0847
	350	C243	0849	G350	0851	0852	0353	0654	0855	0855	C357	CS58	0859	0860	0861	0862	0853
	360	0264	6650	0368	0867	0863	0839	0870	0871	C372	0873	0374	0875	0876	0877	0878	0879
	370	0380	1260	0862	0883	G384	0335	0836	0887	6880	0339	0890	C331	0892	0893	0894	0895
	380	C396	0897	8280	0899	0000	C901	0902	0903	0904	0205	0906	C907	0908	0909	0910	0911
	390	0212	0913	0914	0815	0916	C917	0918	0919	0920	0921	0000	0923	0924	0925	0926	0927
	3A0	0928	0929	0930	0931	0932	0833	0934	0935	0936	0937	0938	0939	0940	0941	0942	0943
	380	C344	0945	0946	0947	C248	0349	0350	0951	C352	0953	0954	0955	0956	0957	0958	0959
	300	0330	0961	0962	0353	0954	0985	0006	C967	0203	0969	0970	0971	0972	0973	0974	0075
	300	0530	0937	0978	0333	0934	0931	0536	0383	0984	0995	0986	0971	0972	0973	0990	0975
	350	0592	0993	0978	0935	0006	0997	0998	0363	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007
	3F0	1003	1003	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023

	٦	0		2	3	4		- 6	7	8	9	A		С	0	E	۴
40	0	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1033	1039
41		1040	1041	1042	1043	1044	1045	10:16	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055
42	ю I	1056	1057	1058	1059	53	1031	1062	1063	1064	1065	1036	1067	1058	1039	1070	1071
43	30	1072	1073	1074	1075	1976	1077	1073	1079	1030	1081	1082	1083	1034	1035	1026	1037
44	10	1088	1089	1090	1091	1002	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103
45	50	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119
46		1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1102	1133	1134	1135
47	0	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151
	30	1152	1153	1154	1135	1156	1157	1153	1189	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167
49		1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1173	1179	1180	1181	1182	1183
1	40	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1190
48	30	1200	1201	1202	1203	1204	1205	120ô	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215
	20	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1223	1229	1230	1231
	00	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1233	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1243	1247
	0	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1253	1259	1200	1261	1262	1263
41	F0	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279
50	x	1280	1281	1282	1233	1284	1295	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295
51	- 1	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311
5		1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327
50	30	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343
€4	10	1344	1345	1346	1347	1348	1249	1350	1351	1352	1353	1054	1355	1356	1357	1353	1359
55		1360	1361	1362	1363	1364	1365	1336	1337	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375
56	- 1	1378	1377	1378	1379	1380	1381	1362	1383	1384	1365	1338	1337	1088	1389	1390	1391
5	70	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1393	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1408	1407
58		1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1425
59		1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439
1 '	70	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1448	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455
20	30	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1432	1463	1484	1435	1466	1467	1468	1463	1470	1471
	20	1472	1473	1474	1475	1473	1477	1473	1479	1480	1481	1482	1483	1434	1485	1486	1487
	00	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1437	1493	1499	1500	1501	1502	1503
	0	1 <b>504</b> 1520	1505	1506	1507	1503 1524	1509 1525	1510 1526	1511 1527	1512	1513 1529	1514 1500	1515	1516	1517	1518	1519
3	0	1520	1521	1522	1523	1524	1325	1520	1327	1528	1329	1333	1531	1532	1533	1534	1535
60	- 1	1536	1537	1538	1509	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1543	1547	1548	1549	1550	1551
61	- 1	1552	1553	1554	1835	1556	:557	1553	1559	1560	1581	1552	1563	1564	1565	1566	1567
6.		1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1590	1561	1582	1583
63	su	1584	1585	1586	1587	1523	1589	1590	1591	1502	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1509
64	- 4	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1303	1607	1603	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615
65	- 1	1516	1617	1618	1619	1520	1621	1622	1623	1624	1625	1323	1627	1628	1629	1630	1631
66		1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1645	1847
67	"	1648	1649	1650	1651	1552	1653	1654	1655	1653	1657	1658	1659	1660	1661	1682	1663
68		1664	1665	1663	1667	1668	:669	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1673	1679
69	- 1	1680	1681	1682	1683	1604	1685	1663	1687	1683	1689	1680	1691	1692	1693	1694	1695
6/	. 1	1696	1697	1698	1699	1700	1781	1702	1703	1704	1705	1703	1707	1708	1709	1710	1711
61	30	1712	1713	1714	1715	1716	17:7	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727
	00	1728	1729	1730	1731	1702	1733	1734	1735	1736	1737	1733	1739	1740	1741	1742	1743
60	- 1	1744	1745	1743	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1785	1756	1757	1758	1759
1	0	1760	1761	1762	1763	1784	1765	1763	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1773	1774	1775
6	-0	1776	1777	1778	1779	1760	1781	1732	1733	1784	1785	1766	1787	1788	1729	1790	1791

	0		2	3	4	5	-8	7	8	9	Α	8	С	0		F
700	1792	1793	1794	1795	1796	1797	1798	1789	1800	1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807
710	1808	1609	1810	1811	1812	1813	1814	1815	1816	1817	1818	1819	1820	1821	1822	1823
720	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832	1833	1834	1835	1836	1837	1838	1839
730	1840	1641	1842	1843	1844	1845	1846	1847	1843	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855
1 /30	1040	1041	1042													- {
740	1856	1357	1858	1259	1860	1361	1862	1883	1864	1865	1868	1887	1868	1889	1870	1871
750	1872	1873	1874	1875	1876	1377	1878	1879	1880	1631	1682	1833	1884	1885	1886	1887
7€0	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1893	1697	1898	1899	1900	1901	1902	1903
770	1904	1905	1908	1907	1909	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1918	1917	1918	1919
780	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1923	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935
790	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1946	1946	1947	1948	1949	1950	1951
7A0	1952	1953	1954	1955	1958	1957	1958	1959	1930	1961	1962	1963	1964	1965	1968	1967
780	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
1,00	,500	.505														
7C0	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1998	1997	1998	1999
700	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2008	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
7E0	2016	2017	2018	2019		2021	2022	2023	2024	2025	2023	2027	2028	2029	2030	2031
7F0	2032	2033	2034	2035	2035	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2048	2047
				0051	2052	2053	2054	2055	2058	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063
800	2048	2049	2050	2051 2067	2032	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079
810	2084	2065	2063	2087	2084	2085	2086	2087	2023	2089	2090	2073	2092	2093	2094	2075
820	2020	2081	2082		2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111
830	2098	2097	2098	2099	2100	2131	2102	2103	2104	2103	2100	2107	2100	2109	2110	2111
840	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2128	2127
850	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143
660	2144	2145	2146	2147	2143	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159
870	2160	2181	2162	2153	2164	2165	2168	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175
1 .	ļ					2101	2122	2102	2104	0405	0450	0407	0100	2400	0100	2.5.
680	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2188	2187	2188	2189 2205	2190	2151 2267
690	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204		2208	
SAC	2208	2209	2210	2211	2212 2228	2213 2229	2214 2230	2215 2231	2216 2232	2217 2233	2218 2234	2210 2235	2220 2236	2221 2237	2222 2238	2223 2239
880	2224	2225	2226	2227	2225	2_29	2230	2231	2232	2233	2234	. 2235	2230	2237	2230	2239
800	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255
800	2256	2257	2258	2259	225 <b>0</b>	2261	2262	2263	2254	2265	2266	2257	2268	2269	2270	2271
8E0	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2220	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287
2F0	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303
-				_												
900	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2014	2315	2318	2317	2318	2319
910	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335
920	2335	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351
930	2352	2353	2354	2353	2358	2357	2358	<b>235</b> 9	2380	2361	2362	2363	2364	2366	2366	2367
940	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2378	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383
950	2384	2335	2386	2371	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399
960	2460	2401	2402	2403	2404	2405	2403	2407	2408	2403	2410	2411	2412	2413	2414	2415
970	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431
3,3	**''	2417	24.0	2												
980	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447
900	2448	2443	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2450	2460	2461	2462	2463
CAR	2464	2465	2486	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479
980	2460	2421	2482	2463	2404	2485	2486	2487	2438	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495
600	2.00	242-	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511
500	2496	2497			2516	2517	2513	2519	2520	2521	2522	2537	2524	2525	2510	2527
500	2512	2513	2514	2515	2532	2533	2534	2535	252 <b>5</b>	2537	2522	2539	2540	2541	2542	2543
950	2528	2529	2530	2531	2532	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2539	2556	2557	2558	2559
9F0	2544	25≉5	2546	2547	∡54 <b>5</b>	2549	2000	2331	2552	2003	2004	2005	4556	400/	2328	2009

	0	1	2	3	4	-5	6	7	8	9	A	8		D	Ε	F
A00	2560	256 1	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2868	2889	2570	2571	2572	2573	2574	2575
A10	2576	2577	2578	2579	2580	2321	2332	2583	2584	2595	2586	2587	2588	2589	2590	2591
A20	2592	2593	2594	2595	2598	2597	2598	2599	2600	2501	2502	2603	2504	2605	2606	2607
A30	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2015	2618	2617	2618	2319	2320	2621	2622	2623
	1															
A40	26 24	2525	2626	2627	2628	2529	2530	2631	2032	2633	2634	2835	2636	2637	2638	2639
A50	2€.∶⊃	2641	2642	2643	2644	2545	2546	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655
A60	2656	2657	2658	2659	2860	2651	2662	2663	2564	2365	2366	2867	2836	2669	2670	2671
A70	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2084	2685	2686	2687
G8A	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2693	2697	2898	2609	2700	2701	2702	2703
AG0	2704	2705	2708	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719
AA0	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2723	2727	2728	2729	2730	2731	2702	2733	2734	2735
A80	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2745	2747	2748	2749	2750	2751
ACO	2752	2753	2754	2755	2753	2757	2758	2759	2760	4731	2762	2763	2764	2765	2766	2767
AGO	2768	2763	2770	2771		2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2730	2781	2782	2783
AEO	2784	2785	2786	2787	2788	2729	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2798	2797	2798	2799
AFQ	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2311	2812	2813	2814	2815
-																
800	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2326	2827	2828	2829	2830	2831
B10	2832	2333	2334	2935	2836	2837	2833	2839	2840	2841	2842	2843	2344	2845	2846	2847
820	2843	2849	2850	3851	2852	2833	2854	2865	2856	2857	2858	2859	2880	2861	2862	2863
830	2964	2865	2866	2837	2338	2863	2370	2871	2372	2873	2874	2875	2976	2877	2878	2879
840	2880	2881	2882	2883	2884	2635	2366	2897	2888	2889	280U*	2891	2392	2893	2894	2895
850	2896	2897	2898	2899	2900	2001	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911
660	2912	2913	2914	2915	2910	2917	2913	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927
870	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2938	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943
880	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2935	2956	2957	2958	2959
890	2960	2961	2962	2963	2984	2935	2966	2967	2968	2363	2970	2971	2972	2973	2974	2975
6/40	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2008	2989	2990	2991
830	2992	2093	2994	2995	2998	2997	2998	2999	3000	3001	3632	3003	3004	3005	3006	3007
BC0	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3013	3019	3020	3021	3022	3023
BD9	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3033	3037	3038	3039
8E0	3040	3C41	3042	3043	3044	3045	30-13	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055
8.50	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3063	3069	3070	3071
C00	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3090	3081	3032	3083	3034	3085	3086	3087
C10	3086	2089	3090	3691	3032	3093	3094	3005	3098	3097	3093	3099	3100	3101	3102	3103
C20	3104	31C5	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119
C30	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135
C40	2126	2127	313B	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3145	3147	2140	2140	2150	2155
C50	3136 3152	3137 3153	3154	3139	3156	3157	3142	3159	3144	3151	3162	3163	3148	3149	3150	3151
C60	316B	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3164 3160	3165 3181	3166 3182	3167 3183
C70	3134	3165	3185	3187	3139	3173	3120	3191	3192	3193	3194	3125	3196	3197	3198	3199
	1															
C30	3200	3201	3292	3203	3264	3225	3203	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215
C90	3216	3217	3213	3219	3220	3221	\$222	3223	3224	3225	3223	3227	2228	3229	3230	3231
CAO	3232	3233		3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247
CEO	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263
cco	3284	3265	3286	3287	3265	2259	3270	3271	3272	3273	3274	3275	2273	3277	3278	3279
CDO	2220	3231	3282	3263	3284	3285	3236	3237	3283	2289	3000	3231	3292	3293	3294	3295
CEO	2205	3297	3298	3299	3220	3301	3302	3303	3304	3305	33C3	3307	3308	3309	3310	3311
CF0	3312	3313	3314	2315	3316	3317	3313	3319	3320	2321	3322	3323	3324	3325	3328	3327

	0	1	2	3	4	5		7	8	9	A	8	С	D	E	F
000	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343
010	3344	3345	3346	3347	3348	3349	3350	3351	3352	3353	3354	3355	3356	3357	3358	3359
020	3350	3381	3362	3363	3364	3365	3365	3367	3368	3369	3370	3371	3372	3373	3374	3375
D30	3376	3377	3378	3379	3380	3381	3382	3383	3384	3385	3386	3337	3238	3389	3380	3391
i																(
040	3392	3393	3394	3395	3396	3397	3398	3399	3400	3401	3402	3403	3404	3405	3406	3407
D50	3408	3409	3410	3411	3412	3413	3414	3415	3416	3417	3418	3419	3420	3421	3422	3423
060	3424	3425 3441	3426 3442	3427	3428 3444	3429 3445	3430 3446	3431 3447	3432 3448	3433 3449	3434 3450	3435 3451	3436 3452	3437 3453	3438 3454	3439 3455
070	3440	3441	3442	3443	3444	3445	3446	3447	3440	3449	3450	3431	3452	3453	3454	3435
DSO	3476	3457	3458	3459	3460	3461	3462	3463	3464	3465	3466	3467	3468	3469	3470	3471
D90	3472	3473	3474	3475	3476	3477	3478	3479	3430	3431	3462	3483	3484	3485	3486	3487
DA0	3492	3489	3490	3491	3492	3493	3494	3495	3496	3497	3499	3499	3500	3501	3502	3503
D80	3504	3505	3508	3507	3508	3509	3510	3511	3512	3513	3514	351 <b>5</b>	3516	3517	3518	3519
000	3520	3521	3522	3523	3524	3525	3526	3527	3528	3529	3530	3531	3532	3533	3534	3535
cco	3536	3537	3538	3539	3540	3541	3542	3543	3544	3545	3546	3547	3548	3549	3550	3551
DEO	3552	3553	3554	3555	3556	3557	3358	3559	3560	3381	3532	356 <b>3</b>	3564	3565	3566	3587
DF0	3588	3569	3570	3571	3 <b>5</b> 72	3573	3574	3575	3576	3577	3578	3579	3580	3581	3582	3583
-	25.04	7505	2500	2527	2500	2520	2500	2501	3500	2500	2504	2505	2500	2507	2500	2500
ECO	3584 3600	3585 3601	3556 3602	3537 3603	3588 3604	3539 3505	3590 3506	3591 2607	3592 3508	3593 3609	3594 3610	3595 3611	3596 3612	3597 3613	3598 3614	3588 3815
E10	3613	3617	3618	3603	3620	3621	3622	3823	3524	3625	3626	36 <b>2</b> 7	3628	3629	3630	3631
E30	3632	3633	3634	3635	3636	3637	3633	3639	3640	3641	3642	3643	3644	3645	3646	3647
230	3032	3533	2034	3023	3030	3037	3033	3039	2040	3341	3042	3043	2044	3045	3040	3047
E40	3648	3649	3650	3651	3652	3653	3654	3635	3656	3657	3553	3859	3660	3661	3662	3663
E50	3664	3565	3666	3667	3669	3369	3670	<b>3</b> 671	3572	3673	3674	3675	3676	3677	3678	3679
E50	3630	3381	3632	3003	3684	3685	3686	3687	3628	3609	3690	3691	3692	3693	3694	3695
270	3656	3037	3658	3699	37C0	3701	3 <b>702</b>	3703	37C4	3705	3706	3707	3708	3709	3710	3711
E20	37!2	3713	3714	3715	3718	3717	3718	3719	3720	3721	3722	3723	3724	37 <b>25</b>	3726	3727
590	3728	3729	3730	3731	3732	3733	3734	3703	3735	3737	3738	3739	3740	3741	3742	3743
EAO	3744	3745	3746	3747	3748	3749	3750	3751	3752	3753	3754	3755	3758	3757	3758	3759
EBO	3780	3761	3762	3763	3764	2765	3768	3767	3788	3769	3770	3771	3772	3773	3774	3775
EC0	3776	2-77	3778	3779	3780	3781	3732	3783	3724	3785	3789	3737	3788	3789	3790	3791
ED0	3792	3777 3793	3794	3779	3780	3797	3798	3799	3800	3801	3502	3803	3804	3805	3806	3807
EE0	3803	3009	3810	3811	3796	3/9/	3914	3815	3816	3317	3818	3819	3820	3821	3822	3823
EF0	3824	3325	3826	3827	3828	3329	3330	3231	3332	3233	2834	3835	3836	3837	3838	3839
L.	3324	3023	3023	5027	2020	3323	3330	5001	0332		2004	5055	3630	3657	3000	
F00	3340	3341	3842	3843	3844	3845	3846	3847	3848	3849	3350	3851	3852	3853	3854	3855
F10	3856	3857	3858	3859	C83E	3861	3862	3883	3264	3265	<b>3</b> 86 <b>6</b>	3867	3868	3869	3870	3871
F20	3872	3873	3874	3875	3976	3877	3878	3979	3880	3981	3882	3883	3884	3885	3886	3887
F30	3863	2889	3990	3891	3892	3893	3894	3895	3896	3697	3893	3339	3900	3901	3902	3903
F40	3904	3905	3906	3907	3908	3809	3910	3911	3912	3913	3914	3915	3916	3917	3918	3919
F50	3920	3921	3922	3923	3924	3925	3926	3927	3929	3929	3930	3931	3932	3933	3934	3935
F60	3036	3937	3338	3939	3940	3941	3942	3943	3944	3945	3946	3947	3948	3949	3950	3951
F70	3952	3953	3954	3355	3629	3957	3953	3959	3837	3961	3962	3963	3964	3965	3966	3967
F20	3988	3523	3970	3971	2972	3973	3974	3975	3976	397 <b>7</b>	3978	3979	3980	3981	3982	3983
F90	3984	3985	3983	3987	3283	3939	3990	3991	3992	3993	3904	3995	3996	3997	3998	3999
FAO	4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4009	4009	4010	4C11	4012	4013	4014	4015
F30	4016	4017	4018	4019	4320	4021	4022	4023	4024	4025	4026	4027	4028	4029	4030	4031
}	_	_		_	_	_					_					
FCO	4002	4033	4034	4035	4036	4037	4023	4039	4040	4041	4042	4043	4044	4045	4046	4047
FDO	4049	4049	4050	4031	4052	4053	4054	4055	4058	4057	4059	4059	4060	4031	4062	4063
FE0	4064	4065	4065	4037	4058	4669	4070	4071	4072	4073	4074	4075	4076	4077	4078	4079
FFO	4020	4031	4032	4033	4034	4085	4086	4087	4089	4083	4090	4C91	4092	4093	4094	4095



APPENDICE F

Principali caratteristiche tecniche del MODELLO T.

Via Montebello 3R - Firenze Tel. (055) 21.91.43



## CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MODELLO T

<u>Struttura meccanica</u> - di tipo completamente integrato. Comprende nel suo interno l'unita' centrale, la tastiera, il monitor professionale, le unita' minifloppy disk con previsione per l'inserzione futura di una piccola stampante.

Alimentazione: 220V, 50Hz, 100W

## UNITA' CENTRALE

Microprocessore usato: Zilog/Mostek Z-80

<u>Set di istruzioni</u>: 158 istruzioni diverse comprese
tutte quelle del microprocessore 8080 ed 8085.

<u>Registri</u>: doppio set di registri per totali 208 bit
(22 registri di cui 18 di 8 bit e 4 di 16 bit)
Aritmetica: a 16 bit

<u>Livelli di subroutines</u>: virtualmente illimitati (stack) <u>Indirizzament</u>: diretto, indiretto, indiciato, esteso, implicito, relativo.

Sistema di interruzione: con possibilita' di funzionamento in tre differenti modi, tra cui uno ad n livelli (daisy chain) completamente vettorializzato.

Capacita' di indirizzamento: 65536 bytes di otto bit Flag di stato: Carry, Zero, Parity, Overflow, Sign, Half-carry, Add/subtract

## MEMORIA

In configurazione minima: 16K RAM, 2K epROM per il



monitor debugger TMON, 4K riservati alla memoria video di cui 1K usato attualmente.

Estensioni: la RAM puo' essere espansa fino a 48K con due incrementi da 16K ciascuno.

Tempo di accesso: 250ns

## TASTIERA

Tipo: ASR37

Sezione alfanumerica: per l'impostazione di istruzioni di programma, di comandi, di stringhe alfanumeriche.

Sezione per il movimento del cursore sul video

Sezione algebrica: per l'impostazione di dati numerici

Tasti di controllo

Tasto BREAK : per l'inizializzazione del sistema e per l'uscita da situazioni di lockout.

Bufferizzazione: via software

<u>Velocita' di ingresso:</u> senza limite pratico

## MONITOR PROFESSIONALE

 $\underline{T}\underline{ipo}$ : MT - 7

Cinescopio: da 12" a collo largo

Fosforo: bianco, opzionalmente verde o giallo

Capacita': 1024 caratteri

Arrangiamento : 16 linee di 64 caratteri

Matrice di rappresentazione del carattere: 8x13 punti

<u>Cursore</u>: completamente indirizzabile

Funzionamento: roll mode, page mode, direct mode

Selezione del contrasto: normale od invertito per ogni singolo carattore.



<u>Selezione del contrasto:</u> normale od invertito per ogni singolo carattere dello schermo.

<u>Set di caratteri</u>: 128 elementi diversi comprendente il completo set ASCII, maiuscole, minuscole, segni grafici per il funzionamento in bar mode.

Generatore di caratteri: su epROM, alterabile dall'utente Interlinea: automatico a fine rigo

## UNITA' A DISCO

Tipo: minifloppy da 5" e 1/4

Facce usabili: 1 o 2

Numero massimo dei drives inseribili nel contenitore: 2 o 3 Capacita' per drive: da 100K bytes a 400 K bytes a seconda del numero delle facce e della densita'.

Massima capacita' nel contenitore: 1.2 Mega bytes Tipo di registrazione: soft sectored IBM compatibile

## INTERFACCIA PER CASSETTE

Capacita' di una cassetta C60: oltre 300K bytes

Registrazione: TRI-BIT a correzione di errore

Uscita audio: per l'amplificatore incorporato nella u.c.

Circuito anti blink per il video

Velocita' di trasferimento: oltre 800 bit/sec

Buffer: 256 caratteri

Rivelazione di errori: automatica



## UNITA' STAMPANTE

Vari tipi di modelli da 10 a 180 caratteri/sec.


## BUS DI I/O

Previsto per interfacciamenti utente. Disponibili schede parallele o seriali general purpose.

Riportiamo a pagina seguente una bella figura estratta dalla presentazione del MODELLO T avvenuta sul numero 3 anno 2 della rivista Bit della  $\mathbf{J}$ ackson Editrice. La figura si riferiva ai primi prototipi: le differenze sono indicate a piè pagina.



153 PAG



t - Microcomputer base

2 - Scheda di memoria in sola lettura (EPROM)

- a 4K (4 × 2708) in dotazione standard
- b 8K (4 × 2716) c 12K (3 × 2732)
- 3 Scheda di memoria in lettura/scrittura (RAM) in dotazione
- 4-Schede di estensione di memoria in lettura/scrittura da 16K ciascuna
- 5 Video display
  - a monitor standard
  - b televisore utente interfacciato direttamente o tramite
  - c modutatore video per ingresso da presa antenna TV
- 6 Cavo di connessione video display
- 7 Interfaccia per due audio registratori
- 8 Cavi di connessione registratori
- 9 Audio registratori
- 10 Cassetta per programmi o dati
- 11 Scheda di interfaccia parallela TPIO
- 12 Stampante termica alfanumerica a 20 colonne
- 13 Interfaccia per stampante serie 700
- 14 Cavo di connessione per stampante serie 700
- 15 Stampante alfanumerica a pagina serie 70016 Floppy disk controller IBM compatibite
- 17 Set di cavi interni per la connessione del minifloppy disk drive
  - a per la connessione cel solo floppy interno

  - b per la connessione dei floppy interno ed esterni

Non e' riportata l'uscita audio

TPIO

18 - Minifloppy disk drive interno

20 - Secondo minifloppy disk drive esterno 21 - Minidisco per programmi e dati

cupato invece da una scheda TSER)

nello poteriore del microcomputer

posteriore del microcomputer

loop di corrente). (1)

uscita grafica

tatore

lelo

19 - Primo minifloppy disk drive esterno con cabinet ed alimen-

22 - Scheda di interfaccia parallela TPIO per la connessione di una periferica non standard (questo spazio potrebbe essere oc-

23-Cavo DIP/DF di connessione della scheda TPIO al pannello

24 Cavo DM/DIP di connessione del pannello posteriore alla periferica esterna 25 - Periferica esterna non standard con interfacciamento paraf-

26 - Scheda di interfaccia seriale TSER per la connessione di una

27-Cavo 2DIP/DIM di connessione dalla scheda TSER al pan-

28-Cavo DM/DM di connessione dal pannello posteriore alla

periferica esterna RS-232-C (opp. 20mA loop di corrente) -Periferica esterna interfacciata serialmente sullo standard RS-

232-C (opp 20mA loop di corrente). Nella figura in plotter per

(1) - Questo spazio potrebbe essere occupato da una scheda

periferica esterna che usi lo standard RS-232-C (opp. 20mA

- il monitor e' incorporato e non esterno 19 - I due minifloppy aggiuntivi possono essere interni

Via Montebello 3R - Firenze Tel. (055) 21,91,43



## APPENDICE G

Data sheet originale dell'8251A (Gentile concessione della Intel, S.Clara, CA, USA)




# intel

# 8251A PROGRAMMABLE COMMUNICATION INTERFACE

- Synchronous and Asynchronous Operation
- Synchronous 5-8 Bit Characters; Internal or External Character Synchronization; Automatic Sync Insertion
- Asynchronous 5-8 Bit Characters; Clock Rate — 1, 16, or 64 Times Baud Rate; Break Character Generation; 1, 1½, or 2-Stop Bits; False Start Bit Detection; Automatic Break Detect and Handling
- m Baud Rate DC to 64K Baud
- Full Duplex, Double Buffered, Transmitter and Receiver

- Error Detection Parity, Overrun and Framing
- Fully Compatible with 8080/8085 CPU
- 28-Pin DIP Package
- All Inputs and Outputs are TTL Compatible
- Single + 5V Supply
- Single TTL Clock

The Intel® 8251A is the enhanced version of the industry standard, Intel® 8251 Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter (USART), designed for data communications with intel's new high performance family of microprocessors such as the 8085. The 8251A is used as a peripheral device and is programmed by the CPU to operate using virtually any serial data transmission technique presently in use (including IBM "bi-sync"). The USART accepts data characters from the CPU in parallel format and then converts them into a continuous serial data stream for transmission. Simultaneously, it can receive serial data streams and convert them into parallel data characters for the CPU. The USART will signal the CPU whenever it can accept a new character for transmission or whenever it has received a character for the CPU. The CPU can read the complete status of the USART at any time. These include data transmission errors and control signals such as SYNDET, TxEMPTY. The chip is constructed using N-channel silicon gate technology.



RIPHERALS


	PIN NAMES	;		05A a	
O TO ED IR IR IS LLX IES IT IES IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN	Date No. 18 sont to the Norten of Real Real Real Real Real Real Real Real	DSR DTR SYNDET BD ATS CTS THE VCC GND	Data Set Reads Date Terminat Ready Since Detect? Brean Datect Reades) to Send Data Crear to Send Data Crear to Send Data Trannitize Empty 15 Volt Supply I Ground	CIS CONTRO	

© Intel Corporation, 1978



## M8216/M3216

#### **WAVEFORMS**



## A.C. CHARACTERISTICS

 $T_A = -55^{\circ}C$  to +125°C,  $V_{CC} = +5V \pm 10\%$ 


	1		Limits	1			
Symbol	Parameter	Min.	Typ.[1]	Max.	Unit	Conditions	
TPDI	Input to Output Delay DO Outputs		15	25	ns	(NOTE 2)	
T _{PD2}	Input to Output Delay DB Outputs		19	33	ns	(NOTE 2)	
TE	Output Enable Time		42	75	ns	(NOTE 2)	
τ _o	Output Disable Time		16	40	ns	(NOTE 2)	

### **Test Conditions**

Input pulse amplitude of 2.5V,

Input rise and fall times of 5 ns between 1 and 2 volts.

## Test Loed Circuit



## CAPACITANCE

Symbol				Limits			
	Paramete	er	Min.	Typ.[1]	Max.	Unit	
CIN	Input Capacitance			4	6	pF	
Couti	Output Capacitance	DO Outputs		6	10	pF	
COUTS	Output Capacitance	DB Qutputs		13	18	pF	

Test Conditions:  $V_{BHAS} = 2.5 \text{V}$ ,  $V_{CC} = 5.0 \text{V}$ ,  $T_A = 25 ^{\circ} \text{C}$ , f = 1 MHz

NOTES. 1. Typical values are for T_A = 25°C, V_{CC} = 5.0V.

TZBY	CL	R,	R ₂
Y _{PO1}	30pF	300Ω	600Ω
TeD?	300pF	9013	180Ω
TE. (DO. ENABLET)	30pF	10K!?	iκΩ
TF (DD, ENABLE)	30pF	300Ω	6005
TE, IDB, ENABLET	30CpF	10КΩ	160
TE. IDB. ENABLED	300pF	900	1801
TD. (DO DISABLE")	5oF	300Ω	6005
TD (DD DISABLE))	5eF	10K 🕾	182
TO. (DB. QISABLET)	5pF	9013	180€
TD. (DB. DISABLE .)	SpF	10K()	IKS



#### **FEATURES AND ENHANCEMENTS**

8251A is an advanced design of the industry standard USART, the Intel² 8251. The 8251A operates with an extended range of Intel microprocessors that includes the new 8085 CPU and maintains compatibility with the 8251. Familiarization time is minimal because of compatibility and involves only knowing the additional features and enhancements, and reviewing the AC and DC specifications of the 8251A.

The 8251A incorporates all the key features of the 8251 and has the following additional features and enhancements:

- 8251A has double-buffered data paths with separate 1/O registers for control, status, Data In, and Data Out, which considerably simplifies control programming and minimizes CPU overhead.
- In asynchronous operations, the Receiver detects and handles "break" automatically, relieving the CPU of this task.
- A refined Rx initialization prevents the Receiver from starting when in "break" state, preventing unwanted interrupts from a disconnected USART.
- At the conclusion of a transmission, TxD line will always return to the marking state unless SBRK is programmed.

- Tx Enable logic enhancement prevents a Tx Disable command from halting transmission until all data previously written has been transmitted. The logic also pravants the transmitter from turning off in the middle of a word.
- When External Sync Detect is programmed, Internal Sync Detect is disabled, and an External Sync Detect status is provided via a flip-flop which clears itself upon a status read.
- Possibility of false sync detect is minimized by ensuring that if double character sync is programmed, the characters ba contiguously detected and also by clearing the Rx register to all ones whenever Enter Hunt command is issued in Sync mode.
- As long as the 8251A is not selected, the RD and WR do not affect the internal oparation of the device.
- The 8251A Status can be read at any time but the status update will be inhibited during status read.
- The 8251A is free from extraneous glitchas and has enhanced AC and DC characteristics, providing higher speed and better operating margins.
- Baud rate from DC to 64K.
- Fully compatible with Intel's naw industry standard, the MCS-85.



## 8251A BASIC FUNCTIONAL DESCRIPTION

#### General

The 8251A is a Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter designed specifically for the 80/85 Microcomputer Systems. Like other I/O devices in a Microcomputer System, its functional configuration is programmed by the system's software for maximum flexibility. The 8251A can support virtually any serial data technique currently in use (including I8M "bi-sync").

In a communication environment an interface device must convert parallel format system data into serial format for transmission and convert incoming serial format data into parallel system data for reception. The interface device must also delete or insert bits or characters that are functionally unique to the communication technique. In essence, the interface should appear "transparent" to the CPU, a simple input or output of byte-oriented system data.

#### Data Bus Buffer

This 3-state, bidirectional, 8-bit buffer is used to interface the 8251A to the system Data Bus. Data is transmitted or received by the buffer upon execution of INput or OUTput instructions of the CPU. Control words, Command words and Status information are also transferred through the Data Bus Buffer. The command status and data in, and data out are separate. 8 bit registers, to provide double buffering.

This functional block accepts inputs from the system Control bus and generates control signals for overall device operation. It contains the Control Word Register and Command Word Register that store the various control formats for the device functional definition.

#### **RESET (Reset)**

A "high" on this input forces the 8251A into an "Idle" mode. The device will remain at "Idle" until a new set of control words is written into the 8251A to program its functional definition. Minimum RESET pulse width is 6 t_{CV} (clock must be running).

#### CLK (Clock)

The CLK input is used to generate internal device timing and is normally connected to the Phase 2 (TTL) output of the 8224 Clock Generator. No external inputs or outputs are referenced to CLK but the frequency of CLK must be greater than 30 times the Receiver or Transmitter data bit rates.

#### WR (Write)

A "low" on this input informs the 8251A that the CPU is writing data or control words to the 8251A.

## RD (Read)

A "low" on this input informs the 8251A that the CPU is reading data or status information from the 8251A.

#### C/D (Control/Data)

This input, in conjunction with the  $\overline{WR}$  and  $\overline{RD}$  inputs, informs the 8251A that the word on the Data Bus is either a data character, control word or status information 1 = CONTROL/STATUS 0 = DATA

#### CS (Chip Select)

A "low" on this input selects the 8251A. No reading or writing will occur unless the device is selected. When  $\overline{\text{CS}}$  is high, the Data Bus in the float state and  $\overline{\text{AD}}$  and  $\overline{\text{WR}}$  will have no effect on the chip




Figure 1. 8251A Block Diagram Showing Data Bus Butter and Read/Write Logic Functions

c/ē	AD O	WR	cs	
0	0	1	0	8251A DATA - DATA BUS
0	1	0	0	DATA BUS - 8251A DATA
1	0	1	0	STATUS - DATA BUS
1	1	0	0	DATA BUS - CONTROL
×	1	1	0	DATA BUS - 3-STATE
×	×	×	1	DATA BUS - 3-STATE

#### Modem Control

The 8251A has a set of control inputs and outputs that can be used to simplify the interface to aimost any Modem. The Modem control signals are general purpose in nature and can be used for functions other than Modem control, if necessary

#### DSR (Data Set Reedy)

The OSA input signal is a general purpose, 1 bit inverting input port. Its condition can be tested by the CPU using a Status Read operation. The OSA input is normally used to test Modem conditions such as Data Set Ready.

### DTR (Data Terminel Ready)

The DTR output signal is a general purpose, 1-bit inverting output port. It can be set "low" by programming the appropriate bit in the Command Instruction word. The DTR output signal is normally used for Modem control such as Oata Terminal Ready or Rate Select.

#### RTS (Request to Send)

The ATS output signal is a general purpose, 1-bit inverting output port. It can be set "low" by programming the appropriate bit in the Command Instruction word. The ATS output signal is normally used for Modern control such as Request to Send

#### CTS (Clear to Send)

A "low" on this input enables the 8251A to transmit serial data ii the Tx Enable bit in the Command byte is set to a "one." Il either a Tx Enable off or CTS off condition occurs while the Tx is in operation, the Tx will transmit all the data in the USART, written prior to Tx Disable command before shutting down.

#### Transmitter Buffer

The Transmitter Buffer accepts parallel data from the Data Bus Buffer, converts it to a serial bit stream, inserts the appropriate characters or bits (based on the communication technique) and outputs a composite serial stream of data on the TxD output pin on the falling edge of  $\overline{TxC}$ . The transmitter will begin transmission upon being enabled if  $\overline{CTS} = 0$ . The TxD line will be held in the marking state immediately upon a master Reset or when Tx Enable/ $\overline{CTS}$  off or TxEMPTY

#### Transmitter Control

The transmitter Control manages all activities associated with the transmission of serial data. It accepts and issues signals both externally and internally to accomplish this function.

#### TxRDY (Transmitter Ready)

This output signals the CPU that the transmitter is ready to accept a data character. The TxRDY output pin can be used as an interrupt to the system, since it is, smasked by Tx Disabled, or, for Polled operation, the CPU can check TxRDY using a Status Read operation. TxRDY is automatically reset by the leading edge of  $\overline{\text{WR}}$  when a data character is loaded from the CPU.

Note that when using the Polled operation, the TxRDY status bit is not masked by Tx Enabled, but will only indicate the Empty/Full Status of the Tx Data Input Register.

#### TxE (Transmitter Empty)

When the 8251A has no characters to transmit, the TxEMP-TY output will go "high". It resets automatically upon receiving a character from the CPU. TxEMPTY can be used to indicate the end of a transmission mode, so that the CPU "knows" when to "turn the line around" in the half-duplexed operational mode. TxEMPTY is independent of the Tx Enable bit in the Command instruction.

In SYNChronous mode, a "high" on this output indicates that a character has not been loaded and the SYNC character or characters are about to be or are being transmitted automatically as "fillers" TxEMPTY does not go low when the SYNC characters are being shifted out.




Figure 2. 8251A Block Diagram Showing Modem and Transmitter Buffer and Control Functions

#### TxC (Transmitter Clock)

The Transmitter Clock controls the rate at which the character is to be transmitted. In the Synchronous transmission mode, the Baud Rate (1x) is equal to the TxC frequency. In Asynchronous transmission mode the baud rate is a fraction of the actual  $\overline{TxC}$  frequency. A portion of the mode instruction selects this factor; it can be 1, 1/16 or 1/64 the TxC

#### For Example.

. If Baud Rate equals 110 Baud, TxC equals 110 Hz (1x)
TxC equals 1.76 kHz (16x)
TxC equals 7.04 kHz (64x).

The falling edge of  $\overline{\text{TxC}}$  shifts the serial data out of the B251A.



#### Receiver Buffer

The Receiver accepts serial data, converts this serial input to parallel format, checks for bits or characters that are unique to the communication technique and sends an "assembled" character to the CPU. Serial data is input to RxD pin, and is clocked in on the rising edge of  $\overline{\text{RxC}}$ .

#### Receiver Control

This functional block manages all receiver-related activities which consist of the following features.

The RxD initialization circuit prevents the 8251A from mistaking an unused input line for an active low data line in the "break condition". Before starting to receive serial characters on the RxD line, a valid. ""1" must first be detected after a chip master Reset, Once this has been determined, a search for a valid low (Start bit) is enabled. This feature is only active in the asynchronous mode, and is only done once for each master Reset.

The False Start bit detection circuit prevents false starts due to a transient noise spike by first detecting the falling edge and then strobing the nominal center of the Start bit (RxD = low).

The Parity Toggle F/F and Parity Error F/F circuits are used for parity error detection and set the corresponding status bit.

The Framing Error Flag F/F is set if the Stop bit is absent at the end of the data byte (asynchronous mode), and also sets the corresponding status bit

#### **RXADY (Receiver Ready)**

This output indicates that the 8251A contains a character that is ready to be input to the CPU. Rx RDY can be connected to the interrupt structure of the CPU or, for Polled operation, the CPU can check the condition of RxRDY using a Status Read operation.

Rx Enable off both masks and holds RxRDY in the Reset Condition. For Asynchronous mode, to set RxRDY, the Receiver must be Enabled to sense a Start Bit and a complete character must be assembled and transferred to the Data Output Register. For Synchronous mode, to set RxRDY, the Receiver must be enabled and a character must finish assembly and be transferred to the Data Output Register.

Failure to read the received character from the Rx Data Output Register prior to the assembly of the next Rx Data character will set overrun condition error and the previous character will be written over and lost. If the Rx Data is being read by the CPU when the internal transfer is occurring, overrun error will be set and the old character will be lost.

### RxC (Receiver Clock)

The Receiver Clock controls the rate at which the character is to be received. In Synchronous Mode, the Baud Rate (1x) is equal to the actual frequency of  $\widehat{RxC}$ . In Asynchronous Mode, the Baud Rate is a fraction of the actual  $\widehat{RxC}$  frequency.

quency. A portion of the mode instruction selects this factor, 1, 1/16 or 1/64 the  $\overline{\text{RxC}}$ .

For Example:

Baud Rate equals 300 Baud, if

RxC equals 300 Hz (1x)

RxC equals 4800 Hz (16x) RxC equals 19.2 kHz (64x).

Baud Rate equals 2400 Baud, if

RxC equals 2400 Hz (1x)

RxC equals 38 4 kHz (16x)

RxC equals 153.6 kHz (64x)

Data is sampled into the 8251A on the rising edge of RxC.

NOTE: In most communications systems, the 8251A will be handling both the transmission and reception operations of a single link. Consequently, the Receive and Transmit Baud Rates will be the same. Both TxC and RxC will require identical frequencies for this operation and can be tied together and connected to a single frequency source (Baud Rate Generator) to simplify the interface.

## SYNDET (SYNC Detect)/BRKDET (Breek Detect) )

This pin is used in SYNChronous Mode for SYNDET and may be used as either input or output, programmable through the Control Word. It is reset to output mode low upon RESET. When used as an output (internal Sync mode), the SYNDET pin will go "high" to indicate that the 8251A has located the SYNC character in the Receive mode. If the 8251A is programmed to use double Sync characters (bisync), then SYNDET will go "high" in the middle of the last but of the second Sync character. SYNDET is automatically reset upon a Status Read operation.




Figure 3. 8251A Block Diagram Showing Receiver Buffer and Control Functions



When used as an input (external SYNC detect mode), a positive going signal will cause the 8251A to start assembling data characters on the rising edge of the next RXC. Dince in SYNC, the "high" input signal can be removed, the period of RXC. When External SYNC Detect is programmed, the Internal SYNC Detect is disabled.

## **BREAK DETECT (Async Mode Only)**

This output will go high whenever an all zero word of the programmed length (including start bit, data bit, parity bit, and one stop bit) is received. Break Detect may also be read as a Status bit. It is reset only upon a master chip Reset or Rx Data returning to a "one" state.




Figure 4. 8251A Interface to 8080 Standard System Bus

#### **DETAILED OPERATION DESCRIPTION**

#### General

- The complete functional definition of the 8251A is programmed by the system's software. A set of control words must be sent out by the CPU to initialize the 8251A to support the desired communications format. These control words will program the: BAUD RATE, CHARACTER LENGTH, NUMBER OF STOP BITS, SYNCHRONOUS or ASYNCHRONOUS OPERATION, EVEN/ODD/OFF PARITY, etc. In the Synchronous Mode, options are also provided to select either internal or external character synchronization.
- Once programmed, the 8251A is ready to perform its communication functions. The TxRDY output is raised "high" to signal the CPU that the 8251A is ready to receive a data character from the CPU. This output (TxRDY) is reset automatically when the CPU writes a character into the 8251A. On the other hand, the 8251A receives serial data from the MDDEM or I/O device. Upon receiving an entire character, the RxRDY output is raised "high" to signal the CPU that the 8251A has a complete character ready for the CPU to fetch. RxRDY is reset automatically upon the CPU data read operation.

The 8251A cannot begin transmission until the Tx Enable (Transmitter Enable) bit is set in the Command Instruction and it has received a Clear To Send (CTS) input. The TxD output will be held in the marking state upon Reset.

#### Programming the 8251A

Prior to starting data transmission or reception, the 8251A must be loaded with a set of control words generated by the CPU. These control signals define the complete functional definition of the 8251A and must immediately follow a Reset operation (internal or external).

The control words are split into two formats:

- 1. Mode Instruction
- 2. Command Instruction

#### Mode Instruction


This format defines the general operational characteristics of the 8251A. It must follow a Reset operation (internal or external). Once the Mode Instruction has been written into the 8251A by the CPU, SYNC characters or Command Instructions may be inserted.

#### Command instruction

This format defines a status word that is used to control the actual operation of the 8251A

Both the Mode and Command Instructions must conform to a specified sequence for proper device operation. The Mode Instruction must be inserted immediately following a Reset operation, prior to using the 8251A for data communication.

All control words written into the 8251A after the Mode Instruction will load the Command Instruction. Command Instructions can be written into the 8251A at any time in the data block during the operation of the 8251A. To return to the Mode Instruction format, the master Reset bit in the Command Instruction word can be set to initiate an internal Reset operation which automatically places the 8251A back into the Mode Instruction format. Command Instructions must follow the Mode Instructions or Syncicharacters.



The second SYNC character is shipped if MODE instruction has programmed the 8251A to single character internal SYNC Mode. Both SYNC characters are shipped at MODE instruction has programmed the 8251A to ASYNC mode.

Figure 5. Typicel Data Block

#### Mode Instruction Definition

The B251A can be used for either Asynchronous or Synchronous data communication. To understand how the Mode Instruction defines the functional operation of the 8251A, the designer can best view the device as two separate components sharing the same package, one Asynchronous the other Synchronous. The format definition can be changed only after a master chip Reset. For explanation purposes the two formats will be isolated.

NOTE: When parity is enabled it is not considered as one of the data bits for the purpose of programming the word length. The actual parity bit received on the Rx Data line cannot be read on the Data Bus. In the case of a programmed character length of less than B bits, the least significant Data Bus bits will hold the data, unused bits are "don't care" when writing data to the 8251A, and will be "zeros" when reading the data from the 8251A.

#### Asynchronous Mode (Transmission)

Whenever a data character is sent by the CPU the 8251A automatically adds a Start bit flow level) followed by the data bits (least significant bit first), and the programmed number of Stop bits to each character. Also, an even or odd Parity bit is inserted prior to the Stop bit(s), as defined by the Mode Instruction. The character is then transmitted as a serial data stream on the TxD output. The serial data is shifted out on the falling edge of  $\overline{TxC}$  at a rate equal to 1, 1/16, or 1/64 that of the  $\overline{TxC}$ , as defined by the Mode Instruction BREAK characters can be continuously sent to the TxD (commanded to do so.

When no data characters have been loaded into the 8251A the TxD output remains "high" (marking) unless a Break (continuously low) has been programmed

#### Asynchronous Mode (Receive)

The RxD line is normally high. A falling edge on this line triggers the beginning of a START bit. The validity of this START bit is checked by again strobing this bit at its nomrnal center (16X or 64X mode only). If a low is detected again, it is a valid START bit, and the bit counter will start counting. The bit counter thus locates the center of the data bits, the parity bit (if it exists) and the stop bits. If parity error occurs, the parity error flag is set. Data and parity bits are sampled on the RxD pin with the rising edge of RxC. If a low level is detected as the STOP bit, the Framing Error flag will be set. The STOP bit signals the end of a character. Note that the receiver requires only one stop bit, regardless of the number of stop bits programmed. This character is then loaded into the parallel I/O buffer of the 8251A. The RxRDY pin is raised to signal the CPU that a character is ready to be fetched. If a previous character has not been fetched by the CPU, the present character replaces it in the I/O buffer, and the OVERRUN Error flag is raised (thus the previous character is lost). All of the error flags can be reset by an Error Reset Instruction, The occurrence of any of these errors will not affect the operation of the 8251A.




Figure 6. Mode Instruction Formet, Asynchronous Mode





Figure 7. Asynchronous Mode

MPU

#### Synchronous Mode (Transmission)

The TxD output is continuously high until the CPU sends its first character to the 825tA which usually is a SYNC character. When the  $\overline{CTS}$  line goes low, the first character is serially transmitted out. All characters are shifted out on the falling edge of  $\overline{TxC}$ . Data is shifted out at the same rate as the  $\overline{TxC}$ .

Once transmission has started, the data stream at the TxD output must continue at the TxC rate. If the CPU does not provide the 8251A with a data character before the 8251A Transmitter Buffers become empty, the SYNC characters (or character if in single SYNC character mode) will be automatically inserted in the TxD data stream. In this case, the TxEMPTY pin is raised high to signal that the 8251A is empty and SYNC characters are being sent out. TxEMPTY does not go low when the SYNC is being shifted out (see figure below). The TxEMPTY pin is internally reset by a data character being written into the 8251A.



#### Synchronous Mode (Receive)

In this mode, character synchronization can be internally or externally achieved. If the SYNC mode has been programmed, ENTER HUNT command should be included in the first command instruction word written. Data on the RXD pin is then sampled in on the rising edge of  $\overline{\rm RXC}$ . The content of the RX buffer is compared at every bit boundary with the first SYNC character until a match occurs. If the 8251A has been programmed for two SYNC characters, the subsequent received character is also compared; when both SYNC characters have been detected, the USART ends the HUNT mode and is in character synchronization. The SYNDET pin is then set high, and is reset automatically by a STATUS READ. If parity is programmed, SYNDET will not be set until the middle of the parity bit instead of the middle of the last data bit.

In the external SYNC mode, synchronization is achieved by applying a high level on the SYNDET pin, thus forcing the 8251A out of the  $\overline{\text{HUNT}}$  mode. The high level can be removed after one  $\overline{\text{RxC}}$  cycle. An ENTER HUNT command has no effect in the asynchronous mode of operation.

Parity error and overrun error are both checked in the same way as in the Asynchronous Rx mode. Parity is checked when not in Hunt, regardless of whether the Receiver is enabled or not.

The CPU can command the receiver to enter the HUNT mode if synchronization is lost. This will also set all the used character bits in the buffer to a "one" thus preventing a possible faste SYNDET caused by data that happens to be in the Rx Buffer at ENTER HUNT time. Note that

the SYNDET F/F is reset at each Status Read, regardless of whether internal or external SYNC has been programmed. This does not cause the 82SIA to return to the HUNT mode. When in SYNC mode, but not in HUNT, Sync Detection is still functional, but only occurs at the "known" word boundaries. Thus, if one Status Read indicates SYNDET and a second Status Read also indicates SYNDET, then the programmed SYNDET characters have been received since the previous Status Read. (If double character sync has been programmed, then both sync characters have been contiguously received to gate a SYNDET indication.) When external SYNDET mode is selected, internal Sync Detect is disabled, and the SYNDET F/F may be set at any bit boundary.




Figure 8. Mode instruction Format




Figure 9. Date Format, Synchronous Mode



#### COMMAND INSTRUCTION DEFINITION

Once the functional definition of the 8251A has been programmed by the Mode Instruction and the Sync Characters are loaded (if in Sync Mode) then the device is ready to be used for data communication. The Command Instruction controls the actual operation of the selected format. Functions such as: Enable Transmit/Receive, Error Reset and Modem Controls are provided by the Command Instruction.

Once the Mode Instruction has been written into the 8251A and Sync characters inserted, if necessary, then all further "control writes"  $(C/\overline{D}=1)$  will load a Command Instruction. A Reset Operation (internal or external) will return the 8251A to the Mode Instruction format.


#### STATUS READ DEFINITION

In data communication systems it is often necessary to examine the "status" of the active device to ascertain if errors have occurred or other conditions that require the processor's attention. The 8251A has facilities that allow the programmer to "read" the status of the device at any time during the functional operation. (The status update is inhibited during status read).

A normal "read" command is issued by the CPU with  $Q/\overline{D} = 1$  to accomplish this function.


Some of the bits in the Status Read Furmat have identical meanings to external output pins so that the 8251A care be used in a completely Polled environment or in an interrupt driven environment. TXRDY is an exception.

Note that status update can have a maximum datay of 28 clock periods from the actual event affecting the status



Note: Eiror Reset must be performed whenever RxEnable and Enter Hunt are programmed.

Figure 10. Command Instruction Format



Note 1: TxROY status bit has different meanings from the TxRDY output pin. The former is not conditioned by CTS and TxEN. The latter is conditioned by both CTS and TxEN.

i.e. TxRDY shatus bit = DB Buffer Empty

TxRDY pin out... DB Buffer Empty -: CTS-01-(TxEN-1).

Figure 11. Status Read Format

MPU ERIPHERALS



## **APPLICATIONS OF THE 8251A**




Figure 12. Asynchronous Serial Interface to CRT Terminal, DC—9600 Baud




Figure 13. Synchronous interface to Terminal or Peripheral Device




Figure 14. Asynchronous Interfece to Telephone Lines




Figure 15. Synchronous Interface to Telephone Lines





.. I Watt

## **ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS***

Ambient Temperature Under Bias 0°C to 70°C
Storage Temperature 65°C to +150°C
Voltage On Any Pin
With Respect to Ground --- 0 5V to +7V

*COMMENT Stresses above those hated under "Absolyte Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating continuous for externed periods may affect device retianity.

## D.C. CHARACTERISTICS

Power Dissipation . . . . . . .

TA = 0°C to 10°C; VCC = 5 0V 15% GND = 0V

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit	Test Conditions
V _{ال}	Inout Low Voltage	-0.5	0.8	V	
VIH	hiput High Voltage	2.0	VGC	V	
VOL	Output Low Voltage		0.49	V	10L = 2.2 mA
VOH	Output High Voltage	2.4		ν	I _{QH} = =400 µA
1oru	Output Float Leakage		710	, μα	VOUT - VCC TO 0.46V
ı _a	Imput Leakage		410	٨٨	V _{IN} = V _{CC} 10 0 45V
¹cc	Power Supply Current		100	mA ··	All Outputs - High

#### CAPACITANCE

TA - 25°C, VCC = GND - QV

Symbol	Parameter	Min.	Mex.	Unit	Test Conditions
CIN	Input Capacitance		10	pF	fc = 1MHz
C1/O	I/O Capacitance		20	pF	Unmeasured pins returned to GND






Figure 16. Test Load Circuit




Figure 17. Typical & Output Delay vs. & Capacitance (pF)



## A.C. CHARACTERISTICS

 $T_A = 0^{\circ}C \text{ to } 70^{\circ}C, V_{CC} = 5.0V \pm 5\%, GND = 0V$ 

#### **Bus Parameters** (Note 1)

#### Read Cycle:

SYMBOL	PARAMETER	MIN.	MAX.	UNIT	TEST CONDITIONS
t _{AR}	Address Stable Before READ (CS, C/D)	0		ns	Note 2
t _{RA}	Address Hold Time for READ (CS, C/D)	0		ns	Note 2
^t RR	READ Pulse Width	250		ns	
t _{RO}	Data Delay from READ		200	ns	3, C _L = 150 pF
tor	READ to Data Floating	10	100	ns	

#### Write Cycle:

SYMBOL	PARAMETER	MIN.	MAX.	UNIT	TEST CONDITIONS
t _{AW}	Address Stable Before WRITE	0		ns	
1wa	Address Hold Time for WRITE	0		กร	
(WW	WRITE Pulse Width	250		ns	
t _{DW}	Data Set Up Time for WRITE	150	Ţ	ns	
two	Data Hold Time for WRITE	0		ns	
tav	Recovery Time Between WRITES	6		tcy	Note 4

NOTES: 1, AC timings measured V_{OH} = 2.0, V_{OL} = 0.8, and withiload circuit of Figure 1.
2. Chip Select (CS) and Command/Data (C/D) are considered as Addresses.
3. Assumes that Address is valid before RD1.
4. This recovery time is for Mode Initialization only. Write Data is allowed only when TxRDY = 1.
Recovery (fina between Writes for Asynchronous Mode is 8 tCY and for Synchronous Mode is 16 tCY.

#### Input Wavelorms for AC Tests





#### Other Timings:

SYMBOL	PARAMETER	MIN.	MAX.	UNIT	TEST CONDITIONS
tcv	Clock Period	320	1.35	μs	Notes 5, 8
ty .	Clock High Pulse Width	120	1CY-00	ns	
<b>प्र</b>	Clock Low Pulse Width	90		ns	*a
tn. te	Clock Rise and Fall Time	5	20	nt	
t _{OTs}	TxD Delay from Falling Edge of TxC		-1	μs	
†sn.x	Rx Data Set-Up Time to Sampling Pulse	2		μe	
THEY	Rx Data Hold Time to Sampling Pulse	2		ш	
fTa	Transmitter Input Clock Frequency			1	
	1x Baud Rate	DC	84	kH/	
	16x Baud Rate	DC	310	kiiz	
	64x Baud Rate	DC	615	kHz	
ITPW	Transmitter Input Clock Pulse Width				
	1x Band Rate	12		tev	
	10x and 04x 0aud flate			†C.A.	
treo	Transmitter Input Clock Pulse Delay	1			
	1x Baud Rate	15	Ì	tey	
	16x and 64x Haud Rate	3		lev	
fax	Receiver Input Clock Frequency		1		
1	1x Daud Rate	DC	64	kHz	
	16x Baud Rate	DC	310	kH/	
	64x Band Bate	DC	015	klitz	
larw	Receiver Input Clark Pulce Width				
	1x Baud Rate	12		tev	
	16x and 64x Baud Rate	1		lev	
THEO	Receiver Input Clock Pulse Delay				Į.
1	1x Daud Rate	15		tcy	
	16x and 64x Baud Rate	3	-	1CY	
TxADY	TxRDY Pin Delay from Center of last Bit	ļ	8	tcy	Note 7
THREY CLEAR	TXRDY   from Leading Edge of WR	-	150	hs	Note 7
¹A±ADY	RxRDY Pin Delay from Center of last Bit	-	24	CY	Note 7
IR ROY CLEAR	RxRDY ↓ from Leading Edge of RD		150	ns	Note 7
lis	Internal SYNDET Delay from Rising Edge of RxC		24	tcv	Note 7
t _{E\$}	External SYNDET Set-Up Time Before Falling Edge of RxC		16	tcy	Note 7
t _{TXEMPTY}	TxEMPTY Delay from Center of Data Bit	T	20	tcy	Note 7
\$WC	Control Delay from Rising Edge of WRITE (TxEn, DTR, RTS)		8	1CY	Note 7
1 _{CR}	Control to READ Set-Up Time (DSR, CTS)		20	tcy	Note 7



- 5. The TxC and RxC frequencies have the following limitetions with respect to CLK. For 1x Baud Reie ,  $f_{Tx}$  or  $f_{Rx} \le 1/(30\,\tau_{CY})$  For 16x and 64x Beud Rate ,  $f_{Tx}$  or  $f_{Rx} \le 1/(4.5\,\tau_{CY})$
- 6. Reset Pulse Width = 6 t_{CY} minimum; System Clock must be running during Reset.
- 7. Status update can have a maximum delay of 28 clock periods from the event affecting the status.




#### **WAVEFORMS**


System Clock Input




#### Trensmitter Clock & Deta




#### Receiver Clock & Deta



## Write Date Cycle (CPU → USART)



## Raad Data Cycle (CPU + USART)







12-59



## With Control or Output Port Cycle (CPU ,= UNARI)




## Read Control or Input Port (CPU - USART)



MOTE 49.  $T_{\rm PMC}$  INCCUDES THE SEEDING WHEN DON'THE TAPNEL CIRCUITATE MATERIAL OF A CONTROL OF THE TAPNEL CIRCUITATE.


#### Transmitter Control & Flag Timing (ASYNC Mode)




NPU RIPHERALS




#### Receiver Control & Fleg Timing (ASYNC Mode)



#### Transmitter Control & Flag Timing (SYNC Mode)



#### Receiver Control & Flag Timing (SYNC Mode)





INDICE

Via Montebello 3R - Firenze Tel. (055) 21.91.43



INDICE

## INDICE

Capitolo I° - Introduzione	pag.
Introduzione Come cominciare ad usare il modello T Il RASIC "Caricare" il BASIC Come operare in pratica per caricare l'Extended BASIC Il dialogo iniziale I programmi Come andare avanti	5 7 9 11 12 13 14 16
Capitolo II° - Raccolta di escmpi	
Calcolo dei mesi trascorsi dalla nascita Calcolo della superficie di un rettangolo Calcolo dell'area di un triangolo Esercitazione di somma mnemonica Generazione di linee di lunghezza assegnata Riconoscimento numeri pari o dispari Soluzioni equazioni di secondo grado Giuco del lancio nel barattolo Giuco del lancio in composizione Radici reali di una equazione Calendario Giucco del 'Master Mind'' Perimetro ed area poligoni Scrittura alfabetica di numeri	17 17 18 18 18 19 19 20 21 21 22 23 24 25
Capitolo III° - Qualche notizia alla rinfusa	
Distribuzione della memoria Duplicazione nastri Duplicazione dischetti Copyright sul software Rientro in BASIC Ubicazione bibliografia	29 31 32 32 32 32 32

Ungeneral processor	PAG	178
•		1-1.0
		170
Accessori suggeriti		33
In caso di inconvenienti		33
Contratti di assistenza		35
Accesso alle routines di sistema		35
Registrazione utenti BASIC		35
Accessori che possono essere installati solo all'acquisto	**	35
Capitolo IV° - Bibliografia		
Manuali GP		37 -
Altri manuali per linguaggio macchina		37
Altri manuali sul BASIC		38
Riviste		39
Capitolo V° - Il monitor su rom T-MON		
Attivazione del T-MON		41
I comandi		42
Il comando Memory		43
Il comando Go		43
Il comando Load		44
Il comando Bootstran		44

#### Il comando Bootstrap Il comando Test 44 Il comando Save Il comando Inizialize 45 45 45 Alcune precisazioni 46 Accesso utente al T-MON Il driver Video 47 Riepilogo 51 Utile avvertenza 53 I programmi ausiliari del video driver 53 Il driver della tastiera 56 Il driver della unita' a cassette 57 Alcuni chiarinenti sul driver cassette 59 Alcune notizie utili sul software di sistema 59

## Capitolo VI° - La tastiera ed il monitor incorporato



IIII general processor	PAG.	179
La sezione numerica separata Tabella dei caratteri emessi Tasti disponibili per l'utente Tasto BREAK		64 64 64 65
Il monitor incorporato nel modello T Arrangiamento della memoria video Il circuito di no-blink		65 66 67
Variazioni utente al generatore di caratteri Caratteristiche del monitor Pianta circuito elettronico del monitor		68 69 70
<u>Capitolo VII</u> ° - Il sist <i>e</i> ma di ingresso/uscita e le schede ACI,	TPIO,	TSER
Introduzione Tabella indirizzi schede Apertura del contenitore La scheda interfaccia per cassette ACI Commessioni della scheda ACI Segnali e forme d'onda Circuito elettrico della scheda ACI Dettagli sulla registrazione TRI-BIT La scheda di interfaccia parallela TPIO Indirizzi Connettori di uscita della TPIO Uso della scheda TPIO con stampanti L'interfaccia seriale TSFR Indirizzi Connessioni Funzioni dei ponticelli Regolazione della velocita' Uso sullo standard 20mA Uso sullo standard RS232C Segnali TTL Programmazione Programmi esemplificativi Interfacciamento dal bus di I/O		71 72 73 75 76 78 79 81 82 83 85 86 87 87 88 90 90 91
Capitolo VIII° - Le schede di estensione memoria RAM art.2083		
Generalita' ed installazione		95
APPENDICI		
A - Riassunto frasi e comandi dell'Extended RASIC B - Il completo codice ASCII nelle varie basi di numerazione		97 119



PAG. 180

C - Tavole riassuntive del set di istruzioni Z-80	123
D - Il generatore di caratteri esteso del modello T	131
E - Tavole conversione decimale/esadecimale e v/v	137
F - Principali caratteristiche del modello T	147
G - Data sheet originale dell'USART 8251	155
INDICE	175



PAG. 181

Annotazioni.....



PAG. 182

Annotazioni.....

